

# **FT SERIE** FT3000 Benutzerhandbuch





Certificate No.'s: FM 1716 FS 21715 FS 30305

# **APRICOT FT SERIE**

Mit zwei Pentium II® prozessor

# **FT3000 HANDBUCH**

Intel, und Pentium II® sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows®95 und Windows®NT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Andere Warenzeichen, die in diesem Dokument erwähnt werden und nicht im vorstehenden aufgeführt wurden, sind Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung von seiten Apricot Computers Limited dar. Die in diesem Handbuch beschriebene Software unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Die Software darf nur in Übereinstimmung mit dieser Lizenzvereinbarung verwendet bzw. kopiert werden. Es ist verboten, die mitgelieferten Disketten zu einem anderen Zweck als der persönlichen Benutzung durch den Käufer zu kopieren.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ungeachtet des Zweckes in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch oder mechanisch ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Herausgeber reproduziert und übertragen werden (einschl. Fotokopieren und Aufzeichnen).

Copyright © Apricot Computers Limited 1998. Alle Rechte vorbehalten.

Herausgegeben von:

Apricot Computers Limited 3500 Parkside Birmingham Business Park Birmingham, England B37 7YS

http://www.mitsubishi-computers.com



Gedruckt in Großbritannien

# **INHALTSVERZEICHNIS**

	Sicherheitshinweise und Vorschriften					
	Elektrische Sicherheit	i				
	Transport und Pflege	ii				
	Standards und Rechtsgültigkeit	iii				
	Stromanschluß	iii				
	Informationen zum Netzanschluß	iv				
1	Einführung					
	Angaben zum Arbeitsumfeld	1/1				
	Regler und Anzeigen am Bedienfeld	1/1				
	I/O-Anschlüsse an der Rückwand und ihre Funktionen	1/2				
	Seitenansicht	1/3				
	Peripheriegeräte	1/3				
	Netzteil	1/4				
	Systemkühlung	1/4				
	Systemsicherheit	1/5				
2	Im Inneren des Systems arbeiten					
	Das richtige Werkzeug	2/1				
	Bevor Sie eine Abdeckung entfernen	2/1				
	Warnungen und Vorsichtshinweise	2/1				
	Seitenwand	2/1				
	Vorderwand	2/3				
	Erweiterungsplatinen	2/3				
	Chassiseingriff-Schalter	2/5				
	Bedienfeldplatine	2/5				
	Hauptplatine	2/6				
3	Laufwerke					
	Das richtige Werkzeug	3/1				
	Bevor Sie eine Abdeckung entfernen	3/1				
	Warnungen und Vorsichtshinweise	3/1				
	Diskettenlaufwerk	3/2				
	Ein 5,25-Zoll-Gerät installieren	3/3				
	SCSI Hot-swap-Schacht	3/5				
	Den Hot-Swap-Schacht entfernen	3/7				
	Die SCSI-Rückwandplatine konfigurieren	3/9				

4	Netzteil und Lüfter					
	Das richtige Werkzeug	4/1				
	Bevor Sie eine Abdeckung entfernen	4/1				
	Warnungen und Vorsichtsheinweise	4/1				
	Netzteil	4/1				
	Systemlüfter fans	4/2				
5	Hauptplatine: Funktionen und Erweiterungen					
	Die Hauptplatine im Detail	5/1				
	Stecker an der Rückwand	5/2				
	Stecker an der Vorderwand	5/4				
	Steckbrücken auf der Serverplatine	5/5				
	Unterbrechungen	5/6				
	Speicheraufrüstungen	5/6				
	Prozessoraufrüstungen	5/8				
	Terminierungskarte herausnehmen	5/9				
	Einen Prozessor installieren	5/10				
	Batterie austauschen	5/12				
6	Konfiguration: Software und Dienstprog	Konfiguration: Software und Dienstprogramme				
	Schnelltasten	6/1				
	POST (Selbsttest beim Einschalten)	6/2				
	Verwendung von BIOS-Setup	6/2				
	Setup-Menüs	6/4				
	Benutzung des System-Setup-Dienstprogramms	6/13				
	Anschluß für das Management bei Notfällen					
	("EMP": Emergency Management Port)	6/21				
	Dienstprogramm FRUSDR Load	6/31				
	Das BIOS aktualisieren	6/36				
	Das Firmware Update-Dienstprogramm benutzen	6/39				
	Installation von Bildtreibern	6/40				
	Benutzung des Symbios SCSI-Dienstprogramms	6/40				
7	Fehlerbehebung					
	Probleme beim ersten Anlaufen	7/1				
	Probleme, die häufiger auftreten	7/3				
	_					

## GERÄTEPROTOKOLL

Zwei Seiten, um wichtige Informationen über das System festzuhalten

# SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

#### **Elektrische Sicherheit**

#### Der Rechner benutzt eine Sicherheitserde und muß geerdet sein.

Das Netzkabel der Systemeinheit ist die "Trennstelle". Sorgen Sie dafür, daß die Systemeinheit nahe einer Steckdose aufgestellt wird, die an das Wechselstrom-Netz angeschlossen ist, und daß der Stecker leicht zugänglich ist. Das mit dem Rechner gelieferte Netzkabel erfüllt die Sicherheitsnormen des Landes, in dem der Rechner zum ersten Mal verkauft wird. Nur dieses Netzkabel sollte verwendet werden, tauschen Sie es nicht gegen ein Netzkabel eines anderen Geräts aus.

Um Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verhindern, darf kein Teil des Geräts Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schalten Sie den Rechner aus und nehmen Sie alle Netzkabel ab, bevor Sie die Systemeinheit versetzen, bevor Sie sie reinigen und bevor Sie die Systemabdeckung abnehmen.

#### **Batterie**

#### Dieses Produkt enthält eine Lithium-Batterie.

Benutzen Sie kein Gerät aus Metall oder einem anderen leitfähigen Material, um die Batterie herauszunehmen. Falls es zwischen dem positiven und dem negativen Pol zu einem Kurzschluß kommt, könnte die Batterie explodieren.

Verwenden Sie beim Austausch einer entladenen Batterie eine Batterie desselben Typs; eine Batterie eines anderen Typs könnte explodieren oder sich entzünden. Befolgen Sie beim Austausch der Batterie den im *Handbuch* angegebenen Anweisungen. Entsorgen Sie die entladene Batterie umgehend und befolgen Sie dabei die Anleitungen des Batterieherstellers. Versuchen Sie nicht, die entladene Batterie neu aufzuladen, sie auseinanderzunehmen oder zu verbrennen. Halten Sie sie von Kindern fern.

#### Laserprodukte

Jedes in diesem System eingebaute CD-ROM-Laufwerk ist nach IEC825 Strahlungssicherheit von Laserprodukten (Geräteklassifizierung: Anforderungen und Benutzeranleitungen) als LASER KLASSE 1 PRODUKT klassifiziert. Das Schild "LASER KLASSE 1 PRODUKT" befindet sich auf der Unterseite der Systemeinheit.



Das CD-ROM-Laufwerk enthält ein Lasersystem, welches für die Augen schädlich sein kann, wenn es offen ist. Versuchen Sie nicht, das CD-ROM-Laufwerk auseinanderzunehmen; falls dieses defekt ist, sollten Sie sich mit einem autorisierten Wartungsdienst in Verbindung setzen.

Benutzen Sie das CD-ROM-Laufwerk nur so, wie es in diesem Handbuch beschrieben wird, andernfalls könnten Sie sich gefährlicher Strahlung aussetzen.

#### Ergonomie

Beim Aufstellen von Systemeinheit, Monitor und Tastatur sind lokale bzw. nationale Vorschriften bezüglich ergonomischer Anforderungen zu berücksichtigen.

#### Antistatische Vorsichtsmaßnahmen

#### WARNUNG

Statische Eektrizität kann an elektronischen Bauteilen dauerhaften Schaden verursachen. Sie sollten sich dieser Gefahr bewußt sein und dementsprechend Vorsichtsmaßnahmen gegen die Entladung statischer Elektrizität in den Rechner treffen.

Der Rechner ist der Gefahr statischer Entladung ausgesetzt, wenn der Gehäusedeckel abgenommen wird, da die elektronischen Komponenten der Hauptplatine dann freigelegt sind. Speicherbausteine, Erweiterungskarten und neue Prozessoren sind Beispiele für elektrostatisch empfindliche Geräte ("ESSDs").

Alle Arbeiten, bei denen die Abdeckung zu entfernen ist, müssen in einer Fläche durchgeführt werden, die vollständig frei von statischer Elektrizität ist. Wir empfehlen einen speziellen "Handhabungsbereich" gemäß EN 100015-1: 1992. Dies bedeutet, daß Arbeitsoberflächen, Bodenbeläge und Stühle an einen gemeinsamen Erdbezugspunkt angeschlossen sein müssen und Sie ein geerdetes Armband und antistatische Kleidung tragen sollten. Es wird auch empfohlen, ein Ionisierungsmittel oder einen Befeuchter zu benutzen, um statische Aufladung aus der Luft zu entfernen.

Wenn Sie eine Erweiterung installieren, sollten Sie verstehen, was die Installation umfaßt, bevor Sie damit beginnen. Dann werden Sie Ihren Arbeitsprozeß planen und sicherstellen können, daß empfindliche Komponenten nur kurzzeitig freigelegt sind.

Nehmen Sie die Abdeckung der Systemeinheit, den antistatischen Beutel bzw. die Verpackung einer Aufrüstung erst dann ab, wenn dies wirklich notwendig ist.

Gehen Sie mit Gegenständen, die Reibungselektrizität gegenüber empfindlich sind, sehr vorsichtig um. Halten Sie Erweiterungskarten und Einbauoptionen nur an den Kanten fest. Vermeiden Sie eine Berührung ihrer elektrischen Kontakte. Berühren Sie niemals die Komponenten oder elektrischen Kontakte auf der Hauptplatine oder auf Erweiterungskarten. Ganz allgemein gilt, daß Gegenstände, die statischer Elektrizität gegenüber empfindlich sind, so wenig wie möglich gehandhabt werden sollten.

Halten Sie leitendes Material, Lebensmittel und Getränke von Ihrem Arbeitsbereich und dem offenen Rechner fern.

#### **Thermalcote-Wärmeleitpaste**

Das zwischen Prozessor und Wärmeableiter verwendete Bindemittel kann zu Hautreizungen führen und verursacht Flecken auf Kleidung. Längeren oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Waschen Sie sich nach Kontakt gründlich mit Seife und Wasser. Kontakt mit Augen und Einatmen von Dämpfen vermeiden. Nicht einnehmen.

#### Transport

Beim Umgang mit dem Rechners geht es einfach darum, gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Insbesondere Festplatten können beschädigt werden, wenn der Rechner fallengelassen oder grob gehandhabt wird. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Sie vor dem Transport des Rechners eine Sicherungskopie Ihrer Daten von der Festplatte auf Band oder Disketten anlegen.

Versuchen Sie nicht, den Rechner zu bewegen, während er noch an den Netzstrom angeschlossen bzw. mit anderen Kabeln, einschließlich Netzkabeln, verbunden ist.

Wenn Sie den Rechner hochheben und tragen, sollten Sie ihn an der Metallunterseite der Systemeinheit anfassen. Außerdem sollte die Systemeinheit niemals hochgehoben werden, wenn sich der Monitor noch auf ihr befindet.

Wenn Sie den Rechner über eine längere Strecke transportieren müssen, sollten Sie das ursprüngliche Verpackungsmaterial benutzen.

#### HINWEIS

Bestehende Wartungs- und Garantievereinbarungen sind u.U. in anderen Ländern nicht gültig. Das System muß u.U. zum Händler zurückgeschickt werden.

#### Pflege

Verwenden Sie keine Sprays, Lösemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche der Systemeinheit beschädigen könnten. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays in der Nähe der Belüftungsschlitze, Anschlüsse oder Öffnungen der Laufwerke für austauschbare Speichermedien.

Wischen Sie die Systemeinheit gelegentlich mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab. Wischen Sie gelegentlich über die Belüftungsschlitze auf der Rückseite und die Seiten der Systemeinheit. Staub und Flusen können die Schlitze blockieren und den Luftdurchfluß einschränken.

Reinigen Sie gelegentlich das Diskettenlaufwerk und das CD-Laufwerk mit einem firmeneigenen Kopfreiniger.

Wischen Sie den Monitor gelegentlich mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab. Für den Bildschirm des Monitors benutzt man am besten ein antistatisches Glasreinigungsmittel. Sprayen Sie es aber nicht direkt auf den Bildschirm, denn es könnte dann in das Gehäuse hineinlaufen und die Schaltkreise beschädigen.

#### **Standards**

#### Sicherheit

Dieses Produkt erfüllt der Europäischen Sicherheitsstandard EN60950, und, wenn anwendbar, die nationalen Abweichungen für das Land, in dem es verkauft wird umfaßt

#### Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Europäischen EMV-Standards:

Emissionen EN50022 Klasse B

Störunanfälligkeit EN50082-1

#### Deutsche Vorschriften zum Lärmpegel

Gemäß DIN 45635, Teil 19 (ISO 7779) ist ein Lärmpegel von < 70 dB(A) akzeptabel.

#### **Hinweis**

Alle Verbindungskabel (z.B. Mikrofon, Kopfhörer und externe Lautsprecher) und Kommunikationskabel sollten nicht länger als 2 Meter sein. Werden Verlängerungskabel verwendet, müssen adäquate Erdableitungen vorhanden sein und abgeschirmte Kabel verwendet werden.

Wird der Deckel der Systemeinheit oder ein anderes metallisches Teil entfernt und dann wieder angebracht, müssen alle Teile korrekt zusammengebaut und alle Schrauben angezogen werden.

#### Rechtsgültigkeit

Dieses Gerät erfüllt die relevanten Klauseln der folgenden Europäischen Direktiven (sowie alle nachfolgenden Änderungen):

Niedrigstrom-Direktive	73/23/EEC
EMV-Direktive	89/336/EEC
Telekommunikations-Direktive	91/263/EEC
CE-Kennzeichnungs-Direktive	93/68/EEC

## WICHTIG

Dieses System erfüllt die Direktive zur CE-Kennzeichnung und deren strenge gesetzliche Vorschriften. Verwenden Sie nur Teile, die von Apricot getestet und zugelassen sind, andernfalls kann es sein, daß die Anforderungen der Direktive nicht mehr erfüllt werden, und Ihre Garantie könnte ungültig werden. Alle Erweiterungskarten, Laufwerke und Peripheriegeräte müssen das CE-Zeichen tragen.

#### Stromanschluß

#### **Typische AC-Stecker**

25	0V

BS1363A

Großbritannien

SHUCO Österreich Belgien Finnland Frankreich

Finnland Frankreich Italien Deutschland Schweden Norwegen Holland



Thailand

Japan USA

Kanada

**NEMA 5-15P** Taiwan



SRAF 1962/DB16/87

) )

Dänemark



ASE 1011 Schweiz

#### Überprüfung der Netzstromversorgung

Wenn der Rechner geliefert wird, ist er bereit für die Netzstromversorgung, die normalerweise in dem Land, in dem er zum ersten Mal verkauft wird, zur Verfügung steht. Er ist auf den richtigen Spannungsbereeich eingestellt worden und wird mit einem Netzkabel und Stecker geliefert, die den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen

Bevor Sie den Rechner in einem anderen Land, d.h. nicht dem Erstverkaufsland, benutzen, müssen Sie die Spannung und Frequenz der Netzstromversorgung jenes Landes überprüfen sowie den dort benutzten Netzkabeltyp. Überprüfen Sie die

Stromangabeschild an der Rückwand des Computersystems und seines Monitors, um sicherzustellen, daß sie mit der Netzstromversorgung kompatibel sind.

Der Rechner kann in zwei alternativen Netzstrombereichen arbeiten:

#### Netzstromversorgung (Spannung und Frequenz)

100 - 120 Volt AC, 50 - 60 Hz

200 - 240 Volt AC, 50 - 60 Hz

Die Spannungseinstellung muß immer mit der der Systemenheit übereinstimmen. In den *Benutzeranleitungen*, die mit dem Monitor geliefert wurden, ist nachzulesen, wie die Spannungseinstellung verändert wird. Sie können auch Ihren Händler konsultieren.

Es ist äußerst wichtig, daß der Rechner auf den richtigen Spannungsbereich eingestellt ist, bevor er benutzt wird. Wenn dies nicht geschieht, könnte das Gerät schwer beschädigt werden.

#### VORSICHT

Es ist äußerst wichtig, daß der Rechner auf den richtigen Spannungsbereich eingestellt ist, bevor er benutzt wird. Andernfalls könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden.

#### Informationen zum Netzanschluß

#### WICHTIG

Alle verwendeten Peripheriegeräte mit einem Netzkabel müssen geerdet sein.

Befolgen Sie die folgenden Anleitungen, wenn Sie die Systemteile anschließen. Es ist wichtig, daß die angegebene Reihenfolge eingehalten wird.

- 1. Vor Anschließen von Systemteilen sicherstellen, daß der Netzstrom ausgeschaltet oder getrennt ist und daß die Systemeinheit, der Monitor und alle Peripheriegeräte abgeschaltet sind.
- 2. Signalkabel der Systemteile an ihre jeweiligen Anschlüsse an der Systemeinheit anschließen: Tastatur, Maus, Monitor, Audio (falls vorhanden) und andere Peripheriegeräte. Den Rechner ggf. an das Netzwerk anschließen.
  - ♦ Ggf. den Rechner an das Netzwerk anschließen.
- 3. Die Netzkabel der Systemteile anschließen: Monitor an Systemeinheit, und Systemeinheit und andere Peripheriegeräte an geerdete Netzsteckdosen, die in der Nähe sind. Dann den Netzstrom einschalten oder verbinden.
- 4. Die Systemeinheit zuerst einschalten, dann den Monitor und schließlich die anderen Peripheriegeräte.

#### WARNUNG

Die Handbuch beinhaltet Anweisungen, Aufgrund deren das Systemgehäuse geöffnet werden muß.. Bitte Sicherstellen das alle Anschlußkabel (inklusive Modem und Netzwerkkabel) entfernt worden sind, bevor das Systemgehäuse geöffnet wird.

#### Externe Lautsprecher (wenn im Lieferumfang)

Den Netzstrom immer abschalten oder abtrennen, bevor Lautsprecherleitungen, ob Audio oder Strom, abgezogen werden. Die Netzstromversorgung von der Lautsprechereinheit abtrennen, wenn diese längere Zeit nicht benutzt wird.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, sollten die Abdeckungen des Lautsprechers nicht abgenommen werden.

Ein Anschließen des Lautsprecherstromkabels an andere Kabel oder das Zusammenlegen verschiedener Kabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

# 1 EINFÜHRUNG

## **Angaben zum Arbeitsumfeld**

Temperatur	
nicht in Betrieb	–40° bis 70 °C
in Betrieb	10° bis 35 °C; alle 305 m um jeweils 0,5 °C herabsetzen
Luftfeuchtigkeit	
nicht in Betrieb	95% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) bei 30 °C
in Betrieb	nicht über 33 °C (mit Disketten- oder Festplattenlaufwerk)
Feuchtkugeltemperatur	
Erschütterungen	
in Betrieb	2,0 g, 11 msec, 1/2 Sinus
Akustische Schwingungen	Typisch <45 dBA bei 18° bis 24 °C mit fünf internen Festplattenlaufwerken (gemessen in einem Abstand von 1 Meter vom System bei nicht-laufenden Peripheriegeräten). Die durch den Systemlüfter mit variabler Geschwindigkeit verursachte Geräuschbelastung wird mit steigender Temperatur und Strombelastung zunehmen.
	Die Geräuschbelastung kann durch die Auswahl der Peripheriegeräte geändert werden.
Electrostatische Entladung (ESD)	Getestet bei 20 kV; keine Beschädigung von Komponenten
Netzstrom-Eingabe	
100-120 V~	100-120 V Netzstrom, 4,6 A, 50 - 60 Hz
200-240 V~	200-240 V Netzstrom, 2,3 A, 50 - 60 Hz

## **Regler und Anzeigen am Bedienfeld**



- A. leerer 5,25-Zoll- Laufwerkschacht
- B. CD-ROM-Laufwerk
- C. Strom Ein-LED
- D. LED für den Zugriff auf das Festplattenlaufwerk
- E. Netzwerk-LED
- F. Lüfter defekt-LED

- G. Strom EIN/AUS-Taste
- H. Reset-Taste
- I. LEDs für Hot-swap-Laufwerk
- J. Hot-swap-Laufwerkschacht
- K. Diskettenlaufwerk



## I/O-Anschlüsse an der Rückwand und ihre Funktionen

- A. Maus- und Tastaturstecker
- B. Serieller Anschluß A, COM1
- C. VGA-Monitorstecker
- D. Anschluß für Netzwerkstecker
- E. Paralleler Anschluß
- F. Netzteil-Lüfter
- G. Netzstrom-Eingabe-Stecker
- H. Handgriff für seitliche Abdeckung
- I. Ring für Vorhängeschloß (nicht im Lieferumfang)
- J. Sieben Steckplatzblenden

## Einführung

## Seitenansicht



- B. externe 5,25-Zoll-Schächte
- C. 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk
- D. Hot-swap-Laufwerkschacht
- E. Lüftergehäuse
- F. Kartenführung
- G. Lüfter
- H. Erweiterungssteckplatzblenden
- I. Sicherheitsschloß
- J. Serverplatine
- K. Netzteil

#### Peripheriegeräte

#### Externe Schächte für 5,25-Zoll-Wechsel-Speichermedien

Das Chassis verfügt über zwei 5,25-Zoll halbhohe Schächte, die von der Vorderseite des Systems zugänglich sind. Diese Schächte sind für Bandsicherungsgeräte bzw. andere Wechsel-Speichermedien vorgesehen. Beim Versand wird in dem untersten der zwei Schächte ein CD-ROM-Laufwerk installiert sein.

Sie können die 5,25-Zoll-Schächte in einen einzigen Schacht voller Höhe konvertieren. Wir empfehlen, diese Schächte nicht für Festplattenlaufwerke zu verwenden, da sie EMB verursachen, die Empfindlichkeit gegenüber elektostatischer Entladung erhöhen und das Laufwerk nicht ausreichend gekühlt werden würde.

#### Hot-swap-Laufwerkschacht

Es gibt einen Hot-swap-Schacht für Laufwerke, die eine Breite von 3,5 Zoll und eine Höhe von 1 Zoll haben. Laufwerke können bis zu 17 Watt Strom verbrauchen. Laufwerke müssen so spezifiziert sein, daß sie bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 50 °C arbeiten.

Das System wurde so ausgelegt, daß Anwender ein RAID-System installieren können ("RAID": redundante Reihe preiswerter Platten). Für die Einrichtung von RAID-Applikationen kann eine Software-Implementierung mit integrierter SCSI-Schnittstelle oder einer RAID-Kontrollererweiterungskarte benutzt werden.

#### SCSI Hot-swap-Rückwandplatine

Die Hot-swap-Rückwandplatine umfaßt folgendes:

- fünf SCA-Stecker für SCA-kompatible SCSI-Laufwerke
- Stromsteuerung f
  ür jedes Laufwerk, einschlie
  ßlich automatisches Slot-Herunterfahren, wenn ein Laufwerk herausgenommen wird
- Signal für eine Fehleranzeige am Bedienfeld (für jedes Laufwerk)
- internen IMB-Bus
- zwei +12 V-Stecker für einen Lüfter mit Tachometer
- lokalen IMB-Temperatursensor

Die SCSI Hot-swap-Rückwandplatine liefert fünf breiten/schnellen 1-Zoll hohen, 3,5-Zoll- SCA SCSI-Festplattenlaufwerken Steuersignale und Strom. Die Platine erhält Steuersignale vom SCSI-Kontroller über ein Kabel, das an den breiten SCSI-Stecker an der Rückwandplatine angeschlossen ist. Strom erhält sie über Kabel, die an die zwei Stromstecker angeschlossen sind, vom Netzteil.

Die Laufwerke erhalten Steuersignale und Strom von den SCA-Steckern auf der Rückwandplatine.

Die Fehleranzeigen am Bedienfeld zeigen für jedes im Laufwerkschacht installierte Laufwerk den Fehlerstatus an. Diese Anzeigen erhalten ihre Signale über ein Kabel, das an den Bedienfeldstecker auf der Rückwandplatine angeschlossen ist.

Der Temperatursensor auf der Rückwandplatine liefert anhand von Enclosure-Servicemeldungen anderen Geräten im System Temperaturinformationen.

Die Stromsteuerung der Rückwandplatine ermöglicht das Herunterfahren eines Laufwerks, wenn ein Fehler erfaßt und dem SCSI-Bus berichtet wird. Wenn ein neues Laufwerk eingesetzt wird, wartet die Stromsteuerung einen Moment, damit sich das Laufwerk einrichten kann und führt dem Laufwerk erst dann Strom zu.

#### Netzteil

Das 300 Watt Universalnetzteil ist so konstruiert, daß es EMB und Funkstörungen minimiert. Das Netzteil arbeitet mit den angegebenen Nennleistungen in den folgenden Spannungsbereichen:

- ◆ 100-120 V AC Netzstrom bei 50 60 Hz; max. 4.6 A
- 200-240 V AC Netzstrom bei 50 60 Hz; max. 2.3 A

Die Gleichstrom-Ausgangsspannungen des Netzteils sind +5 V, +12 V, +3.3 V, -5 V, -12 V und +5 V Standby. Der Serverplatine wird über das Stromkabel zum 24-poligen Hauptstromstecker Strom zugeführt. Der Hilfsstromstecker ist die Schnittstelle zum IMB-Bus und empfängt Signale für den Baseboard Management-Kontroller auf der Hauptplatine.

#### Systemkühlung

Das Chassis enthält vier Lüfter für Kühlung und Luftdurchfluß. Einer dieser Lüfter ist der im Netzteil integrierte Lüfter.

## Systemsicherheit

Um unberechtigten Zugriff zum System bzw. eine unberechtige Benutzung zu verhindern, ist das Chassis mit einem physikalisches Ringschloß sowie einem Chassiseingriff-Schalter ausgerüstet, der von der Server Management Software überwacht werden kann.

## Sicherheit durch mechanische Schlösser und Überwachung

Sichern Sie die seitliche Abdeckung des Chassis durch Anbringung eines Vorhängeschlosses (nicht im Lieferumfang) an dem Metallring, der aus dem Schlitz an der Rückkante der seitlichen Abdeckung hervorragt.

- An der Rückseite der seitlichen Abdeckung des Systems befindet sich ein Ring, der für ein Vorhängeschloß benutzt werden kann, um den Zugriff auf Mikroprozessoren, Speichermodule und Erweiterungskarten zu verhindern. Der Ring mit einem Durchmesser von 7 mm erlaubt die Anbringung verschiedener Schloßgrößen.
- Ein Vorhängeschloßring an der EMB-Tür des Festplattenlaufwerkschachtes schützt die Hotswap-Festplattenlaufwerke.

#### Aktivieren Sie den Alarmschalter für Eingriffe an der seitlichen Abdeckung.

Wenn die Seitentür geöffnet ist, gibt der Schalter ein Alarmsignal an die Serverplatine aus; Server Management Software verarbeitet dieses Signal. Das System kann so programmiert werden, daß es z.B. bei einem Eingriff herunterfährt oder die Tastatur blockiert.



## 2 IM INNEREN DES SYSTEMS ARBEITEN

#### **Das richtige Werkzeug**

- Kreuzschlitzschraubendreher (#2)
- ~ Antistatikarmband (empfohlen)

#### **Bevor Sie eine Abdeckung entfernen**

Bevor Sie die seitliche Systemabdeckung entfernen, um im Inneren des Systems zu arbeiten, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten.

- 1. Alle an das System angeschlossenen Peripheriegeräte abschalten.
- 2. Das System durch Drücken der Strom EIN/AUS-Taste am Bedienfeld abschalten. Danach das Netzkabel vom System oder der Wandsteckdose abziehen.
- 3. Alle Peripheriekabel sowie alle Telekommunikationsleitungen, die an den I/O-Steckern oder -Anschlüssen auf der Rückseite des Systems angeschlossen sind, kennzeichnen und abtrennen. An externen Kabeln könnten gefährliche Spannungen vorliegen.
- 4. Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung treffen (siehe empfohlene Vorsichtsmaßnahmen im Abschnitt "Sicherheitshinweise und Vorschriften" auf den ersten Seiten dieses Handbuchs.

#### Warnungen und Vorsichtshinweise

Diese Warnungen und Vorsichtshinweise gelten, sobald Sie die Seitenwand des Systems entfernen, um zu Komponenten im Inneren des Systems Zugriff zu haben. Nur technisch qualifizierte Personen sollten das System integrieren und konfigurieren.

- System-Strom EIN/AUS: Mit der EIN/AUS-Taste am Bedienfeld wird der System-Netzstrom NICHT ausgeschaltet. Um Strom vom System zu entfernen, müssen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose oder dem System abziehen.
- Gefährliche Bedingungen, Netzteil: Im Inneren des Netzteils liegen gefährliche Spannungs-, Strom- und Energieniveaus vor. Es gibt im Inneren des Netzteils keine Teile, die vom Anwender zu warten sind; ein Service sollte nur von technisch qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Elektrostatische Entladung und der Umgang mit Platinen Gehen Sie mit Platinen immer vorsichtig um. Sie können elektrostatischer Entladung gegenüber äußerst empfindlich sein. Halten Sie die Platinen nur an ihren Kanten fest. Nehmen Sie Platinen erst dann aus ihrer Schutzverpackung, wenn sie in das System eingesetzt werden.
- Kühlung und Luftdurchfluß: Um angemessene Kühlung und Luftdurchfluß zu gewährleisten, sollten Sie immer die Chassis-Abdeckung anbringen, bevor das System eingeschaltet wird. Wird das System ohne angebrachte Seitenwand betrieben, könnten Systemkomponenten beschädigt werden.

### Seitenwand

#### **Die Seitenwand entfernen**

Sie müssen die seitliche und in manchen Fällen auch die vordere Abdeckung des Systems abnehmen, um zu Komponenten im Inneren des Systems Zugriff zu haben.

1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.

- 2. Wenn an der Rückseite des Systems ein Vorhängeschloß angebracht ist, muß dieses zunächst geöffnet und abgenommen werden.
- 3. Die drei Schrauben von der Seitenwand entfernen und zur Seite legen; sie werden später benötigt, um die Seitenwand wieder anzubringen.
- 4. Mit den Fingerspitzen der linken Hand unter den integrierten Handgriff an der Rückseite der Abdeckung greifen.
- 5. Mit einer gleichmäßigen Zugbewegung die Abdeckung soweit es geht nach hinten schieben (etwa 2,54 cm).
- 6. Mit der linken Hand die Rückseite der Abdeckung in Ihre Richtung ziehen, um die unteren Metallvorsprünge von den Einkerbungen im Chassis zu lösen.
- 7. Mit beiden Händen die Abdeckung nach oben abheben, um die oberen Metallvorsprünge von den Einkerbungen an der oberen Kante des Chassis zu lösen. Die Seitenwand beiseite legen.



- A. Integrierter Griff
- B. Metallring (für Vorhängeschloß)
- C. Rückhalteschrauben (3)

## **Die Seitenabdeckung installieren**

## VORSICHT

Wenn Sie die Seitenwand anbringen, müssen Sie darauf achten, daß die auf der Abdeckung angebrachten EMB-Dichtungen nicht beschädigt werden. Beschädigte Streifen ersetzen; andernfalls erfüllt Ihr System nicht die EMB-Anforderungen.

- 1. Vor Wiederanbringung der Seitenabdeckung prüfen, daß kein Werkzeug oder lose Teile im Inneren des Systems zurückgelassen wurden.
- 2. Überprüfen, daß Kabel, Erweiterungsplatinen und andere Komponenten richtig installiert sind.
- 3. Die Abdeckung über das Chassis bringen, und zwar so, daß die oberen Metallvorsprünge auf

die Schlitze oben im Chassis ausgerichtet sind. Die Abdeckung nach vorne schieben, bis die Metallvorsprünge in das Chassis eingreifen.

- 4. Die Abdeckung mit den drei Schrauben, die Sie vorher entfernt haben, wieder am Chassis anbringen; die Schrauben fest anziehen.
- 5. Unberechtigte Eingriffe in das System durch Anbringung eines Vorhängeschlosses an dem Metallring, der aus dem Schlitz an der Rückseite der Seitenwand herausragt, verhindern.
- 6. Alle externen Kabel und das Netzkabel an das System anschließen.

## Vorderwand

#### **Die vordere Abdeckung entfernen**

- 1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.
- 2. Seitenwand abnehmen.
- 3. Die zwei Plastikvorsprünge im Inneren der vorderen Abdeckung zusammendrücken und durch die Schlitze im Chassis durchführen.
- 4. Die linke Seite der Abdeckung in einem Winkel von 15° etwas herausziehen, bis die Strom EIN/AUS-Taste und die Reset-Taste nicht mehr abgedeckt sind. Die Abdeckung nach rechts schieben, bis die Plastikvorsprünge sich von den Schlitzen im Chassis lösen. Die Abdeckung beiseite legen.



#### **Die vordere Abdeckung installieren**

- 1. Vor Wiederanbringung der vorderen Abdeckung prüfen, daß kein Werkzeug oder lose Teile im Inneren des Chassis zurückgelassen wurden.
- 2. Die Plastikvorsprünge an der vorderen Abdeckung in die Schlitze auf der rechten Seite des Chassis einführen. Vorderwand und Chassis an der linken Seite zusammendrücken, bis die Plastikvorsprünge in ihren Schlitzen einrasten.

## Erweiterungsplatinen

#### **Eine Erweiterungsplatine installieren**

- 1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.
- 2. Seitenwand abnehmen.
- 3. Schraube und Blende des Erweiterungssteckplatzes entfernen und aufbewahren.
- 4. Erweiterungsplatine aus ihrer Schutzverpackung herausnehmen. Achten Sie darauf, die Komponenten und Goldrandstecker nicht zu berühren. Die Platine auf einer antistatische Unterlage ablegen; die Komponenten sollten dabei nach oben weisen.
- 5. Die Seriennummer der Erweiterungsplatine auf dem Geräteprotokollblatt notieren.
- 6. Steckbrücken und Schalter gemäß den Anweisungen des Herstellers setzen.
- 7. Platine an ihrer oberen Kante oder den oberen Ecken festhalten. Die Platine fest in einen Erweiterungssteckplatz auf der Serverplatine hineindrücken. Der Fuß des Rückhalteträgers der Platine muß in den entsprechenden Schlitz im Rahmen des Erweiterungssteckplatzes hineinpassen.
  - Eine ISA-Platine mit nach OBEN weisenden Komponenten installieren.
  - Eine PCI-Platine mit nach UNTEN weisenden Komponenten installieren.
- 8. Die abgerundete Einkerbung im Rückhalteträger auf das Gewindeloch im Rahmen ausrichten. Der Träger paßt dort hinein, wo vorher die Steckplatzblende war.
- 9. Die zuvor entfernte Schraube wieder einsetzen. Diese Schraube in das Gewindeloch einbringen und die abgerundete Einkerbung gegen die Schraube drücken. Die Schraube fest anziehen, damit der Träger keine anderen Träger berührt. Ggf. Kabel anschließen.
- 10. Seitenwand wieder anbringen.



- A. Blende und Schraube eines Erweiterungssteckplatzes
- B. Erweiterungsplatine, dieselbe Schraube verwenden

## **Eine Erweiterungsplatine entfernen**

#### VORSICHT

Auf allen unbesetzten Erweiterungssteckplätzen müssen Steckplatzblenden installiert sein. Auf diese Weise werden die elektromagnetischen Emissionsmerkmale des Systems beibehalten, und die angemessene Kühlung der Systemkomponenten ist sichergestellt.

- 1. Die Sicherheitmaßnahmen und Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung, auf die zu Beginn dieses Kapitels eingegangen wurde, beachten.
- 2. Seitenwand abnehmen.
- 3. Alle Kabel abtrennen, die an der zu entfernenden Platine angeschlossen sind.
- 4. Die Schraube vom Rückhalteträger der Platine entfernen und aufbewahren.
- 5. Die Platine an ihrer oberen Kante oder den oberen Ecken festhalten und vorsichtig herausziehen. Mit der Platine nicht andere Komponenten berühren.
- 6. Die Platine in einer antistatischen Schutzverpackung aufbewahren.
- 7. Wird in diesen Steckplatz keine Platine eingesetzt, muß über dem unbesetzten Steckplatz eine Steckplatzblende installiert werden. Der Fuß der Abdeckung muß in den entsprechenden Schlitz im Rahmen des Erweiterungssteckplatzes hineinpassen.
- 8. Die zuvor entfernte Schraube wieder einsetzen. Diese Schraube in das Gewindeloch einbringen und die abgerundete Einkerbung gegen die Schraube drücken.

#### **Chassiseingriff-Schalter (Option)**

#### **Einen Chassiseingriff-Schalter installieren**

- 1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.
- 2. Seitenwand abnehmen.
- 3. Den Schalter so positionieren, daß die Schraubenlöcher auf die Löcher im Chassis ausgerichtet sind.
- 4. Zwei Schrauben eingeben und anziehen.
- 5. Das Kabel des Chassiseingriff-Schalters an die Serverplatine (siehe Kapitel "Hauptplatine") anschließen.
- 6. Die Seitenwand anbringen.



## **Bedienfeldplatine**

#### **Die Bedienfeldplatine**

Diese Platine enthält die Systemregler und -anzeigen. Sie ist auf einem Abstandshalter mit Schnappverschluß und einem Abstandshalter mit Gewinde im Inneren des Chassis angebracht.

- 1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.
- 2. Die Seitenwand abnehmen.
- 3. Die Nieten, mit denen die Bedienfeldplatine am Chassis festgehalten wird, entfernen und aufbewahren.
- 4. Das Signalkabel der Bedienfeldplatine von der Hauptplatine abtrennen.
- 5. Die Bedienfeldplatine aus dem System entfernen und auf einer antistatischen Schaumstoffunterlage oder einer geerdeten Workstation ablegen.



#### **Die Bedienfeldplatine installieren**

- 1. Das Signalkabel der Bedienfeldplatine wieder an die Hauptplatine anschließen.
- 2. Die Bedienfeldplatine über die Vorsprünge im Inneren des Chassis bringen.
- 3. Die Nieten von unten durch die Vorsprünge und die Bedienfeldplatine einführen.
- 4. Die Seitenwand wieder anbringen.

## Hauptplatine

#### Die Hauptplatine des Servers entfernen

## VORSICHT

Wenn Sie die Serverplatine auf eine leitfähige Unterlage legen, könnte es an den Batteriekabeln zu einem Kurzschluß kommen. In diesem Fall werden Sie CMOS-Daten verlieren und die Batterie wird entladen.

- 1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.
- 2. Seitenwand abnehmen.
- 3. Alle internen Kabel, die an Erweiterungsplatinen angeschlossen sind, etikettieren und abtrennen.
- 4. Alle Erweiterungsplatinen herausnehmen.
- 5. Alle internen Kabel, die an die Serverplatine angeschlossen sind, etikettieren und abtrennen.
- 6. Den Hot-swap-Laufwerkschacht herausnehmen.
- 7. Die Rückhalteschrauben der Serverplatine entfernen und aufbewahren.
- 8. Die Platine etwas in Ihre Richtung ziehen, damit sie sich von dem Abstandshalter mit Schnappverschluß trennt, und die Platine dann in Richtung Vorderseite des Servers schieben, bis die I/O-Stecker der Platine sich von der Rückseite des Chassis getrennt haben.
- 9. Die Serverplatine herausnehmen und auf eine nicht-leitenden, antistatischen Unterlage oder in einen antistatischen Beutel legen; die Komponenten sollten dabei nach oben weisen.



#### **Die Serverplatine installieren**

- 1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.
- 2. Die Platine über den Abstandshalter mit Schnappverschluß und die Gewindeabstandshalter im Inneren des Chassis bringen und vorsichtig nach hinten schieben, bis die I/O-Stecker aus

der Rückwand herausragen.

- 3. Die Platine auf den Schnappverschluß-Abstandshalter drücken, und durch eines der Befestigungslöcher auf der Platine eine Schraube in den Gewinde-Abstandshalter einführen. Die Schraube noch nicht anziehen.
- 4. Die restlichen Schrauben durch die Befestigungslöcher in die Gewinde-Abstandshalter einbringen. Überprüfen, daß die Platine gut sitzt, und erst dann alle Schrauben fest anziehen.
- 5. Alle internen Kabel an die Serverplatine anschließen.
- 6. Den Hot-swap-Laufwerkschacht wieder einsetzen.
- 7. Erweiterungsplatinen wieder installieren.
- 8. Alle internen Kabel an die Erweiterungsplatinen anschließen.
- 9. Die Seitenwand wieder anbringen.
- 10. Alle Kabel von Peripheriegeräten an die I/O-Blende an der Rückwand des Systems anschließen.
- 11. Das SSU-Programm aufrufen, um das System zu konfigurieren.

## 3 LAUFWERKE

## **Das richtige Werkzeug**

- Kreuzschlitzschraubendreher (#2)
- Antistatikarmband (empfohlen)

## **Bevor Sie eine Abdeckung entfernen**

Bevor Sie die seitliche Systemabdeckung entfernen, um im Inneren des Systems zu arbeiten, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten.

- 1. Alle an das System angeschlossenen Peripheriegeräte abschalten.
- 2. Das System durch Drücken der Strom EIN/AUS-Taste am Bedienfeld abschalten. Danach das Netzkabel vom System oder der Wandsteckdose abziehen.
- 3. Alle Peripheriekabel sowie alle Telekommunikationsleitungen, die an den I/O-Steckern oder -Anschlüssen auf der Rückseite des Systems angeschlossen sind, kennzeichnen und abtrennen. An externen Kabeln könnten gefährliche Spannungen vorliegen.
- 4. Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung treffen (siehe empfohlene Vorsichtsmaßnahmen im Abschnitt "Sicherheitshinweise und Vorschriften" auf den ersten Seiten dieses Handbuchs.

## Warnungen und Vorsichtshinweise

Diese Warnungen und Vorsichtshinweise gelten, sobald Sie die Seitenwand des Systems entfernen, um zu Komponenten im Inneren des Systems Zugriff zu haben. Nur technisch qualifizierte Personen sollten das System integrieren und konfigurieren.

- System-Strom EIN/AUS: Mit der EIN/AUS-Taste am Bedienfeld wird der System-Netzstrom NICHT ausgeschaltet. Um Strom vom System zu entfernen, müssen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose oder dem System abziehen.
- Gefährliche Bedingungen, Netzteil: Im Inneren des Netzteils liegen gefährliche Spannungs-, Strom- und Energieniveaus vor. Es gibt im Inneren des Netzteils keine Teile, die vom Anwender zu warten sind; ein Service sollte nur von technisch qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Elektrostatische Entladung und der Umgang mit Platinen Gehen Sie mit Platinen immer vorsichtig um. Sie können elektrostatischer Entladung gegenüber äußerst empfindlich sein. Halten Sie die Platinen nur an ihren Kanten fest. Nehmen Sie Platinen erst dann aus ihrer Schutzverpackung, wenn sie in das System eingesetzt werden.
- Kühlung und Luftdurchfluß: Um angemessene Kühlung und Luftdurchfluß zu gewährleisten, sollten Sie immer die Seitenwand des Chassis anbringen, bevor das System eingeschaltet wird. Wird das System ohne angebrachte Seitenwand betrieben, könnten Systemkomponenten beschädigt werden.

### Wenn Ihre Festplattenkapazität größer als 2 Gbytes ist

Wenn Sie mit Windows NT arbeiten, werden die ersten 2 Gbytes als primäre Partition formatiert (Verwendung von FAT). Der Rest der Platte wird nicht berührt. Sie können die Platte mit dem Plattenadministrator-Tool im Ordner Administrations-Tools (allgemein) neu partitionieren und formatieren.

#### VORSICHT

Achten Sie bitte beim Anlegen und Formatieren neuer Partitionen darauf, daß Ihre existierende 'Boot'-Partition nicht beschädigt, gelöscht oder formatiert wird.

## **Diskettenlaufwerk**

#### **Das Diskettenlaufwerk entfernen**

- 1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.
- 2. Die seitliche Abdeckung abnehmen.
- 3. Die vordere Abdeckung abnehmen.
- 4. Strom- und Signalkabel vom Diskettenlaufwerk abtrennen. Die Stecker sind eingekerbt, damit sie leichter an das Laufwerk angeschlossen werden können.
- 5. Die Schraube, mit der das Diskettenlaufwerk am 5,25-Zoll-Laufwerkschacht befestigt ist, entfernen und aufbewahren.



- A. Stromkabel
- B. Signalkabel
- C. Chassisschraube
- 6. Das Laufwerk nach vorne und aus dem System herausschieben; mit nach oben weisenden Komponenten auf einer antistatischen Unterlage ablegen. Wenn Sie nicht dasselbe Laufwerk wieder einsetzen, sollte es in einer antistatischen Schutzverpackung aufbewahrt werden.
- 7. Die Seitenwand wieder anbringen.

#### **Das Diskettenlaufwerk installieren**

- 1. Das neue 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk aus seiner Schutzverpackung herausnehmen und mit nach oben weisenden Komponenten auf einer antistatischen Unterlage ablegen. Laufwerkmodell und Seriennummern auf dem Geräteprotokollblatt notieren.
- 2. Steckbrücken und Schalter gemäß den Anweisungen des Herstellers setzen.
- 3. Das Laufwerk in das Chassis hineinschieben.
- 4. Das Laufwerk mit der zuvor entfernten Schraube am 5,25-Zoll-Schacht befestigen; Schraube fest anziehen.
- 5. Die Signal- und Stromkabel an das Laufwerk anschließen. Der rote Streifen auf dem Signalkabel muß auf die Mitte des Laufwerks weisen.
- 6. Die Vorderwand wieder anbringen.
- 7. Die Seitenwand wieder anbringen.

## Ein 5,25-Zoll-Gerät installieren

In zwei 5,25-Zoll Schächte halber Höhe können ein Bandlaufwerk, CD-ROM oder andere Wechsel-Speichermedien eingesetzt werden.

#### HINWEIS

Die Abdeckblenden und EMB-Schutzbleche aufbewahren: System-EMB-Integrität und Kühlung werden geschützt, indem in die Schächte Laufwerke eingesetzt oder Blenden und EMB-Schutzbleche angebracht werden, die die Schächte abdecken. Wenn Sie ein Laufwerk installieren, sollten Sie Blende und Schutzschild aufbewahren, damit sie wieder eingesetzt werden können, wenn Sie das Laufwerk zu einem späteren Zeitpunkt entfernen und vielleicht kein anderes Laufwerk in diesen Schacht einsetzen.

- 1. Die Sicherheitmaßnahmen und Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung, auf die zu Beginn dieses Kapitels eingegangen wurde, beachten.
- 2. Die seitliche und vordere Abdeckung des Systems entfernen. Die vordere Abdeckung auf einer flachen Unterlage ablegen.
- 3. Schrauben und Abdeckblende aus dem Schacht entfernen und aufbewahren.
- 4. Den Vorsprung auf der linken Seite des EMB-Schutzbleches nach rechts drücken, um es vom Chassis zu lösen. Das Schutzblech aufbewahren.



- B. Abdeckblende
- C. Vorsprung
- 5. Das Laufwerk aus seiner Schutzverpackung herausnehmen und auf eine antistatische Unterlage legen.
- 6. Laufwerkmodell und Seriennummern auf dem Geräteprotokollblatt notieren.
- 7. Steckbrücken und/oder Schalter auf dem Laufwerk gemäß den Anleitungen des Laufwerkherstellers setzen.
- 8. Mit zwei Schrauben der richtigen Größe und Länge (nicht im Lieferumfang) jede Schiebeschiene aus Plastik mit der Erdungsplatte aus Metall am Laufwerk befestigen.
- 9. Das Laufwerk so positionieren, daß die Schiebeschienen aus Plastik in die Führungsschienen des Schachtes hineingreifen. Das Laufwerk in den Schacht drücken, bis die Schiebeschienen einklicken.



- A. Bandlaufwerk oder anderes Wechsel-Speichermedium
- B. Vorsprung auf Schiebeschiene
- C. Schrauben (4)
- D. Schiebeschienen (2)
- 10. Ein Stromkabel an das Laufwerk anschließen. Die Stecker sind eingekerbt und können nur in einer Richtung gesteckt werden.
- 11. Ein Signalkabel an das Laufwerk anschließen. Die Stecker sind eingekerbt und können nur in einer Richtung gesteckt werden.
- 12. SCSI-Laufwerk: Stecker an das Kabel am SCSI-Gerät oder an Geräten, die Sie installieren, anschließen.
- 13. **IDE-Laufwerk:** Die Serverplatine hat zwei IDE-Stecker. Jeder Stecker kann ein IDE-Signalkabel mit einer Länge von max. 18-Zoll aufnehmen. Vorder- und Seitenwand wieder anbringen.



- A. Wechsel-Speichermedium
- B. Laufwerkschiene
- C. Schienenvorsprung
- D. Stromkabel
- E. Typisches SCSI-Signalkabel

## Ein 5,25-Zoll-Peripheriegerät entfernen

1. Die Sicherheitmaßnahmen und Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung, auf die zu Beginn dieses Kapitels eingegangen wurde, beachten.

- 2. Die seitliche und vordere Abdeckung des Systems entfernen.
- 3. Strom- und Signalkabel vom Laufwerk abtrennen.
- 4. Am Laufwerk sind zwei Plastikvorsprünge mit Schnappschienen angebracht. Die Schienenvorsprünge zusammendrücken, während Sie das Laufwerk vorsichtig aus dem Schacht herausschieben; das Laufwerk auf einer antistatischen Unterlage ablegen.
- 5. Die vier Schrauben und zwei Schiebeschienen herausnehmen und aufbewahren.
- 6. Wenn Sie den Schacht leer lassen, muß auf der vorderen Abdeckung ein EMB-Schutzschild aus rostfreiem Stahl und eine Blende installiert werden, um angemessene Kühlung und Luftdurchfluß zu gewährleisten.
- 7. Wenn Sie das Gerät nicht durch ein anderes SCSI-Gerät ersetzen und das Gerät am Ende des SCSI-Signalkabels installiert war, modifizieren Sie das Kabel und die Terminierung so, daß am Ende des Kabels eine angemessene Terminierung vorliegt (es muß nicht unbedingt ein SCSI-Peripheriegerät sein; ein Abschlußwiderstand reicht.)
- 8. Die vordere und seitliche Abdeckung des Systems wieder anbringen.

### SCSI Hot-swap-Schacht

Unter der vorderen Plastiktür befindet sich ein herausnehmbares EMB-Schutzblech, das unten eingehängt ist und einrastet. Laufwerkträger aus Plastik für 3,5-Zoll breite und 1-Zoll hohe Laufwerke ermöglichen ein Hot-swapping von Laufwerken, ohne daß das System heruntergefahren werden muß.

Die Rückwandplatine verfügt über 80-polige SCA-Stecker (Industriestandard), an die bis zu fünf Ultra-wide/fast-40 SCSI III SCA Festplattenlaufwerke (Industriestandard) angeschlossen werden können. Die Schächte können Peripheriegeräte aufnehmen, die bis zu 17 Watt Strom verbrauchen und bei einer Umgebungstemperatur von max. 50 °C arbeiten.

#### WARNUNG

Während der Platteninstallation oder eines Hot-swaps sind die Bedingungen einer RAID-Installation oder Software-Anforderungen zu berücksichtigen. Außerdem ist es äußerst wichtig, daß, wenn alle Laufwerke entfernt wurden, diese wieder in die ursprünglichen Positionen zurückgesetzt werden; andernfalls könnten alle Daten verlorengehen.

#### **SCSI-Festplattenlaufwerke**

Von ihrem Mitsubishi-Händler ist eine Liste mit zugelassenen single-ended SCSI SCA-Geräten erhältlich.

#### Einen Plastikträger an einem SCSI SCA-Festplattenlaufwerk anbringen

- 1. Das 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk aus seiner Schutzverpackung herausnehmen und auf einer antistatischen Unterlage ablegen.
- 2. Laufwerkmodell und Seriennummer auf dem Geräteprotokollblatt notieren.
- 3. Das Laufwerk so ausrichten, daß der Stecker nahe der oberen Oberfläche des Laufwerks ist, und auf eine antistatische Unterlage legen.
- 4. Den Plastikträger oben auf das Laufwerk plazieren.
- 5. Mit vier Schrauben der richtigen Größe und Länge (nicht im Lieferumfang) den Träger am Laufwerk anbringen.



## Ein SCSI SCA-Festplattenlaufwerk im Hot-swap-Schacht installieren

- 1. Die vordere Plastiktür öffnen.
- 2. Wenn am EMB-Schutzblech ein Vorhängeschloß angebracht ist, muß dieses entfernt werden.



- 3. Das EMB-Schutzblech oben anfassen und vom Chassis wegziehen.
- 4. Den Plastikträger mit nach oben weisender Verriegelung und die Laufwerkeinheit so positionieren, daß der Träger in die Führungsschienen des Hot-swap-Schachtes hineingreift.
- 5. Das Laufwerk vorsichtig in den Schacht hineinschieben, bis es mit dem Rückwandplatinenstecker zusammenkommt und einrastet.
- 6. Das EMB-Schutzblech schließen.
- 7. Die vordere Plastiktür schließen.

#### Hot-swap eines SCSI SCA-Festplattenlaufwerks

Eine Bank mit 5 gelben LEDs am Bedienfeld vorne überwacht den Laufwerkstatus jedes Laufwerks im Hot-swap-Schacht. Wenn eine gelbe LED kontiniuerlich aufleuchtet, kann man ein defektes Laufwerk gegen ein neues austauschen ("Hot-swap"). Es ist *nicht* notwendig, das System herunterzufahren, wenn ein Laufwerk ausgetauscht wird.

- 1. Vordere Plastiktür öffnen und ggf. das angebrachte Vorhängeschloß von der Metallabdeckung entfernen.
- 2. Das EMB-Schutzblech oben anfassen und vom Chassis wegziehen.
- 3. Die Bank mit den gelben LEDs auf dem Bedienfeld überprüfen, um festzustellen, welches Laufwerk defekt ist. Den Vorsprung auf dem Laufwerkträger drücken und das defekte Laufwerk vorsichtig aus dem Schacht herausschieben. Das Laufwerk auf einer antistatischen Unterlage ablegen.
- 4. Den neuen Plastikträger und die Laufwerkeinheit so positionieren, daß der Träger in die Führungsschienen des Schachtes hineingreift.
- 5. Das Laufwerk vorsichtig in den Schacht hineinschieben, bis es mit dem Stecker in der Rückwandplatine zusammenkommt und einrastet.
- 6. Die Metalltür schließen und ggf. das zuvor abgenommene Vorhängeschloß wieder anbringen.
- 7. Die vordere Plastiktür schließen.

## Den Hot-swap-Laufwerkschacht entfernen

- 1. Die Seitenwand abnehmen.
- 2. Strom- und Datenkabel von der SCSI-Rückwandplatine abtrennen.
- 3. Die drei Schrauben, mit denen das Chassis des Schachtes befestigt ist, entfernen.
- 4. Den Schacht etwas kippen, bis er aus dem Chassis herauskommt.



A. Drehpunkt

#### **Den Hot-swap-Laufwerkschacht installieren**

- 1. Das Laufwerk in das Chassis einbringen. Dazu muß es etwas gekippt werden.
- 2. Die drei Schrauben, die den Schacht am Chassis befestigen, einsetzen und anziehen.
- 3. Strom- und Datenkabel an die SCSI-Rückwandplatine anschließen.
- 4. Die Seitenwand anbringen.

#### **Die SCSI-Rückwandplatine entfernen**

- 1. Alle im Hot-swap-Schacht installierten Festplattenlaufwerke entfernen.
- 2. Den Hot-swap-Schacht aus dem Chassis entfernen.
- 3. Die Lüfter des Hot-swap-Schachtes herausnehmen.
- 4. Die vier Schrauben, mit denen die Plastikabdeckung und die SCSI-Rückwandplatine am Hot-swap-Schacht befestigt sind, entfernen.



- A. Schrauben
- B. Vorsprünge (mit Gewinde) am Hot-swap-Schacht
- 1. Die Plastikabdeckung entfernen und aufbewahren.



- A. Schrauben
- 1. Die zwei Schrauben, mit denen die SCSI-Rückwandplatine am Hot-swap-Schacht befestigt ist, entfernen.
- 2. Die SCSI-Rückwandplatine herausnehmen und mit nach oben weisenden Komponenten auf eine nicht-leitende, antistatische Unterlage oder in einen antistatischen Beutel legen.

#### **Die SCSI-Rückwandplatine installieren**

- 1. Die Komponentenseite der SCSI-Rückwandplatine in den Hot-swap-Schacht einbringen.
- 2. Die zwei Schrauben, mit denen die Rückwandplatine am Hot-swap-Schacht befestigt ist, einsetzen und anziehen.

- 3. Die Plastikabdeckung auf die Rückseite der Rückwandplatine plazieren.
- 4. Die vier Schrauben, mit denen die Plastikabdeckung und die SCSI-Rückwandplatine am Hot-swap-Schacht befestigt sind, einsetzen und anziehen.
- 5. Die Lüfter des Hot-swap-Schachtes installieren.

#### Die SCSI-Rückwandplatine konfigurieren

## **Die SCSI-ID einstellen**

Zwei Steckbrücken auf der SCSI-Rückwandplatine ermöglichen, wie in der folgenden Tabelle angegeben, die Änderung der SCSI-IDs der Laufwerke im Hot-swap-Schacht.

Steckbrücke		Laufwerk-IDs				
ID_OPT_A	ID_OPT_B	Laufwerk 0	Laufwerk 1	Laufwerk 2	Laufwerk 3	Laufwerk 4
Stifte 1-2	Stifte 1-2	0	1	10	3	4
Stifte 1-2	Stifte 2-3	8	9	10	11	12
Stifte 2-3	Stifte 1-2	0	1	2	3	4
Stifte 2-3	Stifte 2-3	8	9	2	11	12



## Laufwerkverkabelung

In diesem Abschnitt wird zusammengefaßt, was bei der Laufwerkverkabelung zu beachten ist. Die Anzahl der Geräte, die installiert werden können, ist abhängig von:

- der Anzahl von Geräten, die vom Bus unterstützt werden
- der Anzahl der verfügbaren physikalischen Laufwerkschächte
- der Kombination von SCSI- und IDE-Geräten

### **SCSI-Anforderungen**

Alle SCSI-Geräte dürfen nicht terminiert sein, ausgenommen das Peripheriegerät am Ende des SCSI-Kabels. Festplattenlaufwerke verfügen im Gegensatz zu CD-ROM-Laufwerken gewöhnlich eine aktive Terminierung.

# 4 NETZTEIL UND LÜFTER

## **Das richtige Werkzeug**

- Kreuzschlitzschraubendreher (#2)
- ~ Antistatikarmband (empfohlen)

## **Bevor Sie eine Abdeckung entfernen**

Bevor Sie die seitliche Systemabdeckung entfernen, um im Inneren des Systems zu arbeiten, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten.

- 1. Alle an das System angeschlossene Peripheriegeräte abschalten.
- 2. Das System durch Drücken der Strom EIN/AUS-Taste am Bedienfeld abschalten. Danach das Netzkabel vom System oder der Wandsteckdose abziehen.
- 3. Alle Peripheriekabel sowie alle Telekommunikationsleitungen, die an den I/O-Steckern oder -Anschlüssen auf der Rückseite des Systems angeschlossen sind, kennzeichnen und abtrennen. An externen Kabeln können gefährliche Spannungen vorliegen.
- 4. Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung treffen (siehe empfohlene Vorsichtsmaßnahmen im Abschnitt "Sicherheitshinweise und Vorschriften" auf den ersten Seiten dieses Handbuchs.

#### Warnungen und Vorsichtshinweise

Diese Warnungen und Vorsichtshinweise gelten, sobald Sie die Seitenwand des Systems entfernen, um zu Komponenten im Inneren des Systems Zugriff zu haben. Nur technisch qualifizierte Personen sollten das System integrieren und konfigurieren.

- System-Strom EIN/AUS: Mit der EIN/AUS-Taste am Bedienfeld wird der System-Netzstrom NICHT ausgeschaltet. Um Strom vom System zu entfernen, müssen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose oder dem System abziehen.
- Gefährliche Bedingungen, Netzteil: Im Inneren des Netzteils liegen gefährliche Spannungs-, Strom- und Energieniveaus vor. Es gibt im Inneren des Netzteils keine Teile, die vom Anwender zu warten sind; ein Service sollte nur von technisch qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Elektrostatische Entladung und der Umgang mit Platinen Gehen Sie mit Platinen immer vorsichtig um. Sie können elektrostatischer Entladung gegenüber äußerst empfindlich sein. Halten Sie die Platinen nur an ihren Kanten fest. Nehmen Sie Platinen erst dann aus ihrer Schutzverpackung, wenn sie in das System eingesetzt werden.
- Kühlung und Luftdurchfluß: Um angemessene Kühlung und Luftdurchfluß zu gewährleisten, sollte die Chassis-Abdeckung angebracht werden, bevor das System eingeschaltet wird. Wird das System ohne angebrachte Seitenwand betrieben, könnten Systemkomponenten beschädigt werden.

## Netzteil

## **Netzteil entfernen**

- 1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.
- 2. Seitenwand abnehmen.

- 3. Die vier Schrauben, die das Netzteil an der Rückseite des Chassis festhalten, entfernen.
- 4. Das Netzteil nach vorne schieben.
- 5. Das Netzteil etwas kippen und ziehen, bis es herauskommt.



## **Netzteil installieren**

#### WARNUNG

Verwenden Sie nur ein Netzteil, das getestet und von der Mitsubishi Electric PC Division zugelassen ist. Das Netzteil enthält keine Teile, die vom Anwender zu warten sind. Nicht öffnen oder auseinandernehmen.

- 1. Das Netzteil etwas kippen und einsetzen.
- 2. Das Netzteil gegen die Rückseite des Chassis schieben.
- 3. Die vier Schrauben, die das Netzteil an der Rückseite des Chassis festhalten, einsetzen und anziehen.
- 4. Stromkabel an der Systemperipherie und der Serverplatine anschließen.
- 5. Seitenwand anbringen.

#### Systemlüfter

Zur Kühlung und für den Luftdurchfluß enthält das System drei ausbaubare Chassis-Lüfter, um die Platinen und die Laufwerke der Wechsel-Speichermedien zu kühlen. Der integrierte Netzteillüfter liefert mehr Kühlung und Luftdurchfluß.

#### Den Frontlüfter entfernen

- 1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.
- 2. Seitenwand abnehmen.



- 3. Den Stromkabelstecker des Lüfters vom Lüfterkopf auf der Serverplatine abtrennen.
- 4. Die Schraube, die den Lüfterträger am Chassis befestigt, entfernen.
- 5. Den Lüfterträger aus dem Chassis herausziehen.

## Den Frontlüfter installieren



- 1. Den Lüfter mit zwei Nieten am Träger befestigen.
- 2. Das Stromkabel des Lüfters durch das Loch in der Kartenführung durchführen.
- 3. Den Lüfterträger in das Chassis hineinschieben. Der untere Teil des Trägers muß in die Einkerbungen auf dem Metallvorsprung hineingreifen.
- 4. Die Schraube, die den Träger am Chassis befestigt, einsetzen und anziehen.

## HINWEIS

Ein defekter Lüfter muß gegen einen Lüfter des gleichen Typs mit Tachometersignal oder gegen einen zugelassenen Lüfter ausgetauscht werden. Eine Liste zugelassener Lüfter ist von Ihrem Mitsubishi-Händler erhältlich.



## Einen Lüfter im Hot-swap-Schacht entfernen

- 1. Folgen Sie zunächst den im Abschnitt 'Bevor Sie eine Abdeckung abnehmen' angegebenen Schritten.
- 2. Seitenwand abnehmen.
- 3. Das Stromkabel des Lüfters von der SCSI-Rückwandplatine abtrennen.
- 4. Den Lüfter aus der Plastikschutzverkleidung ausrasten: (A) oben.

## Einen Lüfter im Hot-swap-Schacht installieren

- 1. Den Lüfter so ausrichten, daß die Seite mit dem Schildchen vom Hot-swap-Schacht wegweist, und in die Verkleidung einrasten.
- 2. Das Stromkabel des Lüfters an die SCSI-Rückwandplatine anschließen (ein Lüfter unten in der Verkleidung ist an den Lüfter 1-Kopf, ein Lüfter oben in der Verkleidung ist an den Lüfter 0-Kopf angeschlossen).
- 3. Seitenwand wieder anbringen.

HAUPTPLATINE: MERKMALE UND AUFRÜSTUNG



- A. Stecker des zweiten Prozessors
- B. Hauptprozessor-Stecker
- C. Prozessor-Wärmeableiterstecker
- D. Hilfsstromstecker
- E. ATX-Stromstecker
- F. Diskettenlaufwerksstecker
- G. Haupt-Stromstecker
- H. Stecker für die LED des Festplattenlaufwerks
- I. Vorderwandstecker, 16-polig
- J. Lautsprecherstecker
- K. AT-Vorderwandstecker
- L. Lithium-Backup-Batterie
- M. Systemlüfterstecker (Lüfter 1)
- N. IDE-Stecker
- O. Externer IMB-Stecker
- P. Konfigurations-Steckbrückenblöcke

- Q. Systemlüfterstecker (Lüfter2)
- R. Server-Monitormodul (SMM)-Stecker
- S. Kurzer SCSI-Stecker
- T. Langer SCSI-Stecker
- U. Speichersockel für vier DIMM-Bausteine
- V. PCI-Steckplätze für Erweiterungskarten
- W. ISA-Steckplätze für Erweiterungskarten
- X. Stecker für Chassis-Eingriffschutz
- Y. Steckbrücke "WOL aktivieren"
- Z. USB Header
- AA. RJ-45 Netzwerkstecker
- BB. Serieller Anschluß 2 Header
- CC. VGA-Monitoranschluß
- DD.Stecker für den parallelen Anschluß
- EE. Stecker für den seriellen Anschluß 1
- FF. Stecker für Tastatur und Maus
# Stecker an der Rückwand



# LEDs am Netzwerkanschluß

LED-Farbe	Ein	Blinkt	Aus
Orange	100 Mbps Netzwerkanschluß	Nicht zutreffend	10 Mbps Netzwerkanschluß
Grün	An Netzwerk angeschlossen; kein	An Netzwerk angeschlossen; sendet	Nicht an Netzwerk
	Netzwerkverkehr	oder empfängt Daten	angeschlossen

## Peripherieanschlüsse

#### Serielle Anschlüsse

Beide seriellen Anschlüsse können neu plaziert werden. Der Voreinstellung zufolge ist Anschluß A am integrierten 9-poligen Stecker, Anschluß B am 10-poligen Sockel, der mit einem Bandkabel an der Rückwand angeschlossen ist. Jeder Anschluß kann auf einen von vier verschiedenen COMx – Anschlüssen eingestellt und separat aktiviert werden. Wenn aktiviert, kann jeder Anschluß so programmiert werden, daß er rand- oder höhenempfindliche Unterbrechungen ausgibt. Wenn deaktiviert, stehen die Unterbrechungen des seriellen Anschlusses Erweiterungskarten zur Verfügung.

#### **Paralleler Anschluß**

Es gibt einen IEEE 1284-kompatiblen 25-poligen bi-direktionalen EPP (er unterstützt Level 1,7 und 1,9). Die BIOS-Programmierung der Register aktiviert den parallelen Anschluß und bestimmt Anschlußadresse und Unterbrechung. Wenn deaktiviert, steht die Unterbrechung Erweiterungskarten zur Verfügung.

# Merkmale der Hauptplatine

## Steckplätze für Erweiterungskarten

Die Hauptplatine ist mit zwei langen ISA-Steckern bestückt, von denen sich einer einen Chassis-Erweiterungssteckplatz mit einem PCI-Stecker teilt. Merkmale:

- Bus-Geschwindigkeit bis zu 8,33MHz
- 16-Bit Speicheradressierung
- Typ A Transfers mit 5,33 Mb/s

- Type B Transfers mit 8 Mb/s
- 8- oder 16-Bit Datentransfers
- bereit für "Plug and Play"
- Auf der Hauptplatine befinden sich außerdem vier lange PCI-Stecker. Einer der Stecker teilt sich einen Chassis-Erweiterungssteckplatz mit einem ISA-Stecker. Merkmale:
- Bus-Geschwindigkeit bis zu 33MHz
- ♦ 32-Bit Speicheradressierung
- ◆ 5V-Signalumgebung
- Burst Transfers von bis zu 133 Mb/s
- 8-, 16-, oder 32-Bit Datentransfers
- bereit für "Plug and Play"
- Parität aktiviert

#### Video

Integrierter Cirrus Logic CL-5480 64-Bit Chip, der mit den meisten gängigen Videostandards kompatibel ist. Ein 2Mb 10ns Bildspeicher mit Auflösungen von bis zu 1600 x 1200 und maximal 16,7M Farben.

Der Kontroller unterstützt Analogmonitore (einfach und Mehrfrequenz, interlaced und noninterlaced) mit einer maximalen vertikalen non-interlaced Frequenz von 100Hz.

#### **SCSI-Kontroller**

Integrierter Symbios Logic SYM53C876 Dualfunktion-PCI SCSI-Hostadapter mit zwei unabhängigen Kontrollern, die sich eine einzelne PCI-Bus-Schnittstelle als Multifunktionsgerät teilen. Jeder Kontroller ist identisch und kann 8- oder 16-Bit SCSI-Operationen durchführen mit entweder

- 10 Mb/s (Fast-10) oder 20 Mb/s (Fast-20) Datendurchsatz
- 20 Mb/s (Ultra) oder 40 Mb/s (Ultra-wide) Datendurchsatz

Kontroller A hat einen 68-poligen 16-Bit (wide) SCSI-Stecker, während Kontroller B einen 50poligen 8-Bit (narrow) Stecker hat. Jeder Kontroller verfügt über einen eigenen Satz von PCI-Konfigurationsregistern und SCSI I/O-Registern. Als PCI 2.1 Busmaster unterstützt der Adapter Datentransfers auf PCI bis zur maximalen Durchsatzrate von 132 Mb/s, wobei On-Chip-Puffer verwendet werden.

Für den Anschluß von Geräten an den SCSI-Kontroller sind Logik, Terminatoren oder Belastungswiderstände nicht erforderlich, sondern nur ein terminiertes Gerät am Ende des Kabels. Der Bus ist auf der Hauptplatine mit aktiven Terminatoren terminiert, die nicht deaktiviert werden können. Das integrierte Gerät muß immer am Busende sein.

#### **IDE-Kontroller**

Ein integrierter PIIX4-Beschleuniger, der ein Multifunktionsgerät ist, welches als schneller IDE-Kontroller auf PCI-Basis arbeitet. Er steuert:

- PIO- und IDE DMA-Busmaster Operations
- ♦ Modus 4 Timings
- Transfergeschwindigkeiten von bis zu 22 Mb/s
- Pufferung f
  ür PCI/IDE-Burst Transfers
- Master/Slave IDE-Modus
- Bis zu zwei Laufwerke pro Kanal; zwei Kanäle, IDE0 und IDE1

#### **Netzwerk-Kontroller**

Integrierter 10BASE-T/100BASE-TX, der auf dem Intel 82558 Fast Ethernet Buskontroller basiert. Als Busmaster kann der Kontroller Daten mit bis zu 132 Mb/s durchstoßen. Es gibt zwei Empfangs- und Übertragungs-FIFO-Puffer, die Datenüber- und unterläufe verhindern können, während auf PCI-Bus-Zugang gewartet wird. Er hat die folgenden Merkmale:

- ♦ 32-Bit PCI-Busmaster-Schnittstelle
- Verkettete Speicherstruktur mit verbesserter dynamischer Übertragungsverkettung, um die Leistung zu verbessern
- Programmierbare Datenübertragungsschwelle zwecks besserer Busverwendung
- Frühe Empfangsunterbrechung, so daß empfangene Daten gleichzeitig verarbeitet werden können
- On-Chip Zähler für Netzwerk-Management
- Automatisches Erfassen und Umschalten für eine Netzwerk-Geschwindigkeit von 10 oder 100 Mb/s.
- Voll- oder Halbduplexbetrieb; Rückübertragung mit 100 Mb/s

# **Stecker an der Vorderwand**

Die Hauptplatine hat Stecker für Regler und Anzeigen, die sich gewöhnlich an der Vorderwand des Computers befinden. Die folgenden sind in der Abbildung am Anfang dieses Kapitels als 'I' bzw. 'K' gekennzeichnet.

# Vorderwandstecker

Stift	Signal	Stift	Signal
1	GND	2	Festplattenaktivitäts-LED
3	Vorderwand-Reset-Schalter	4	Vorderwand-Strom Ein/Aus-Schalter
5	+5V	6	NC
7	Vorderwand-NMI-Schalter	8	+5V
9	Lüfterausfall-LED	10	Chassis-Eingriff Schalter
11	Stromausfall-LED	12	+5v Standby
13	I <sup>2</sup> C-Datenleitung	14	GND
15	I <sup>2</sup> C-Taktleitung	16	GND

## Vorderwandstecker Typ AT

Stift	Signal	
1	Strom Ein/Aus-Taste	
2	GND	
3	+5V	
4	Key	
5	HD LED	
6	+5V	
7	+5V	
8	NC	
9	GND	
10	GND	
11	Reset-Taste	



# Steckbrücken auf der Serverplatine

Steckbrückenblock	Stifte (Standard- Voreinstellung in Fettdruck)	Was bei einem System-Reset geschieht
A BMC gezwungener Update- Modus	9-10, Normal	System bootet normal
	10-11, Program	System versucht, BMC Firmware zu aktualisieren.
B Chassis-Eingriff-Erfassung	5-6, Enable	Schalter am Chassis zeigt an, ob die Abdeckung entfernt wurde.
	6-7, Disable	Chassis-Eingriff-Schalter wird umgangen.
C FRB Timer aktivieren	1-2, Enable	FRB-Operation ist aktiviert (System bootet von Prozessor 1, wenn Prozessor 0 ausfällt).
	2-3, Disable	FRB ist deaktiviert.
D Bootblock Schreibschutz	13-14, Protect	BIOS-Bootblock ist schreibgeschützt.
	14-15 Erase/Program	BIOS-Bootblock ist löschbar und programmierbar.
E Recovery Boot	9-10, Normal	System versucht, unter Verwendung des im Flash-Speicher gespeicherten BIOS zu booten.
	10-11, Recovery	BIOS versucht einen Recovery-Boot und lädt den BIOS Code von einer Diskette in das Flash-Gerät. Dies wird gewöhnlich gemacht, wenn der BIOS-Code beschädigt wurde.
F Paßwort löschen	5-6, Protect	Unterhält das aktuelle System-Paßwort.
	6-7, Erase	Löscht das Paßwort.
G CMOS löschen	1-2, Protect	Erhält den Inhalt des NVRAM.
	2-3, Erase	Ersetzt den Inhalt des NVRAM durch werkseitige Standard- Voreinstellungen.
H BMC Bootblock Schreibschutz	1-2, Protect	BMC-Bootblock ist schreibgeschützt.
	2-3, Erase/Program	BMC-Bootblock ist löschbar und programmierbar.
I WOL aktivieren	1-2, Disabled	Deaktiviert Wake On LAN. Wenn Ihr Netzteil keine 0,8 A von +5 V Standby-Strom liefert, müssen Sie die WOL Enable- Steckbrücke in diese Position bringen.
	2-3, Enabled	Aktiviert Wake On LAN

#### Unterbrechungen

Unterbrechung	I/O APIC Level	Beschreibung
INTR	INT0	Prozessorunterbrechung
NMI	N/A	NMI von BUD an Prozessor
IRQ0	INT2	Timer-Unterbrechung von PIIX4
IRQ1	INT1	Tastatur-Unterbrechung
IRQ2		Unterbrechungssignal vom zweiten 8259 in PIIX4
IRQ3	INT3	Serieller Anschluß A oder B Unterbrechung von 87309VLJ-Gerät (vom Benutzer konfigurierbar)
IRQ4	INT4	Serieller Anschluß A oder B Unterbrechung von 87309VLJ-Gerät (vom
		Benutzer konfigurierbar)
IRQ5	INT5	Verfügbar
IRQ6	INT6	Diskette
IRQ7	INT7	Paralleler Anschluß
IRQ8_L	INT8	Echtzeituhr-Unterbrechung
IRQ9	INT9	Verfügbar
IRQ10	INT10	Verfügbar
IRQ11	INT11	Verfügbar
IRQ12	INT12	Mausunterbrechung
IRQ13	INT13	
IRQ14	INT14	Kompatibilitäts-IDE-Unterbrechung von Primärkanal-IDE Geräten 0 und 1
IRQ15	INT15	Sekundäre IDE-Unterbrechung
PCI_INTA_L	INT16	PCI-Unterbrechungssignal A
PCI_INTB_L	INT17	PCI-Unterbrechungssignal B
PCI_INTC_L	INT18	PCI-Unterbrechungssignal C
PCI_INTD_L	INT19	PCI-Unterbrechungssignal D
SMI_L		System-Management-Unterbrechung—Allzweckfehleranzeige von verschiedenen Ouellen (øesteuert durch BUD)

#### Speicheraufrüstungen

Verwenden Sie ausschließlich 100MHz SDRAM 72-Bit (64-Bit + ECC) DIMMs, die PC/100 erfüllen. Sie können entweder 'registriert' oder 'ungepffert' sein, aber sie *dürfen nicht gemischt werden*. Non-ECC-Speicherbausteine können installiert werden; dies wird jedoch nicht empfohlen. Eine Mischung von Non-ECC-Speicher und ECC-Speicher führt dazu, daß alle ECC-Funtkionen deaktiviert werden.

Ungepufferte DIMMs bieten 16Mb bis 128Mb, insgesamt also 512Mb, während registrierte DIMMs eine Kapazität von 64Mb bis 256Mb bieten und insgesamt bis zu 1Gb zur Verfügung stellen können.

Der Kontroller wird den Speicherbereich auf Typ, Größe und Geschwindigkeit der installierten DIMM-Bausteine prüfen, initialisieren und dies den Systemkonfigurationsregistern rückmelden.

#### HINWEIS

Um die Zuverlässigkeit der Signale zu gewährleisten, sollten die DIMM-Bausteine in die Sockel DIMM 1 bis DIMM 4 eingesetzt werden, und zwar in dieser Reihenfolge. Nur DIMMs verwenden, die getestet und zugelassen sind. Kontaktieren Sie Ihren Mitsubishi Electric PC Händler.

Jedem DIMM werden Doppeladressen-Strobesignale (RAS) gesendet. Werden DIMMs in einer einzigen Bank benutzt, ist eine der RAS-Leitungen an beide 36-Bit 'Hälften' des DIMM angeschlossen. Bei Doppelbank-DIMMs ("Dual RAS") sind beide RAS-Leitungen an zwei 36-Bit 'Viertel' des DIMM angeschlossen.



#### **Speicher installieren:**

- 1. Befolgen Sie die im Abschnitt *Sicherheitshinweise und Vorschriften* angegebenen Vorsichtsmaßnahmen.
- 2. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab und trennen Sie alle externen Peripheriegeräte.
- 3. Nehmen Sie die Abdeckung des Computers ab und suchen Sie die oben abgebildeten DIMM-Sockel.
- 4. Nehmen Sie das DIMM aus seiner antistatischen Verpackung heraus; fassen Sie es nur am Rand an.
- 5. Achten Sie darauf, daß die Klemmen an beiden Seiten des Sockels vom Sockel weggedrückt sind.
- 6. Bringen Sie das DIMM über den Sockel. Richten Sie die zwei kleinen Kerben am unteren Rand des DIMM auf die Markierungen im Sockel aus.
- 7. Führen Sie den unteren Rand des DIMM in den Sockel ein.
- 8. Wenn ein DIMM im Sockel sitzt, drücken Sie von oben auf das DIMM, bis die Rückhalteklemmen an beiden Seiten des Sockels einrasten. Achten Sie darauf, daß die Klemmen fest sitzen
- 9. Bringen Sie die Abdeckung des Computers wieder an.

#### **Speicher entfernen:**

- 1. Befolgen Sie die im Abschnitt Sicherheitshinweise und Vorschriften angegebenen Vorsichtsmaßnahmen.
- 2. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab und trennen Sie alle externen Peripheriegeräte.
- 3. Nehmen Sie die Abdeckung des Computers ab und suchen Sie die oben abgebildeten DIMM-Sockel.
- 4. Drücken Sie die Rückhalteklemmen an jeder Seite des Sockels mit Gefühl nach außen. Das DIMM springt aus dem Sockel heraus.
- 5. Fassen Sie das DIMM am Rand an, heben Sie es vom Sockel weg und bewahren Sie es in einer antistatischen Verpackung auf.

# HINWEIS

Beim Entfernen oder Einsetzen neuer DIMMs ist es notwendig, das SSU beim Neustart des Systems aufzurufen, damit Speicherattribute für Funktionen wie ECC korrekt zugeordnet werden.

# Prozessoraufrüstungen

Wenn Ihre Hauptplatine mit einem Prozessor bestückt ist, können Sie den Computer aufrüsten, indem Sie diesen Prozessor durch einen schnelleren ersetzen oder indem Sie einen zweiten Prozessor installieren.

# WARNUNG

Wenn das System im Einsatz war, können Prozessor und Wärmeableiter noch heiß sein. Warten Sie, bis sie abgekühlt sind. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Komponenten der Systemplatine, die in der Nähe des Prozessors sind, entfernen oder installieren.

Wenn Sie zwei Prozessoren installieren, achten Sie bitte darauf, daß folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Takt, Cache-Speicher und Betriebsspannung müssen identisch sein.
- Sie müssen dasselbe Stepping haben oder dürfen sich nur um ein Stepping voneinander unterscheiden. Prozessor-Stepping wird durch einen fünfstelligen Code gekennzeichnet, zum Beispiel SL28R, der oben auf der S.E.C. ("Single Edge Contact")-Cartridge aufgedruckt ist.

Wenn Sie diese Vorsichtshinweise nicht beachten, besteht die Gefahr, daß der Prozessor oder die Systemplatine ernsthaft beschädigt wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ist es am besten, mit dem Mitsubishi Händler Verbindung aufzunehmen.

# WICHTIG

Wenn nur ein Prozessor auf der Hauptplatine ist, muß er im Steckplatz 1-Stecker für den Hauptprozessor' stecken (siehe Abbildung auf der ersten Seite dieses Kapitels). In diesem Fall muß in dem leeren Steckplatz 1-Stecker für den 'zweiten Prozessor' eine Terminierungskarte sein.

## WARNUNG

In jedem Fall müssen Sie den rückwärtigen Laufwerkträger und die große Chassis-Verstrebung entfernen, um sicheren Zugang zu den Systemprozessoren zu haben. Die rückwärtige Trägereinheit besitzt einen großen Lüfter, der hinten montiert ist. Er muß korrekt neuangebracht und angeschlossen werden, wenn Sie die Speicheraufrüstung abgeschlossen haben.

#### **Einen Prozessor entfernen**

Wenn Sie einen Einzelprozessor aufrüsten, müssen Sie den vorhandenen Prozessor entfernen; andernfalls müssen Sie den zweiten Prozessor ausbauen:

- 1. Befolgen Sie die zu Beginn dieses Buches im Abschnitt Sicherheitshinweise und Vorschriften angegebenen Vorsichtsmaßnahmen.
- 2. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab und trennen Sie alle externen Peripheriegeräte.
- 3. Entfernen Sie alle Peripheriegeräte, die den Zugang zum Prozessor behindern.
- 4. Von Mitsubishi gelieferte Prozessoren werden mit einem Standard-Wärmeableiter ausgerüstet sein. Besitzt der vorhandene Prozessor jedoch einen eingebauten Lüfter, dann ziehen Sie die Stromsteckleiste (B) des Lüfter-Wärmeableiters vom Hauptplatinen-Lüfterstecker (C) ab.



- 5. Um den Prozessor vom Steckplatz 1-Stecker zu entfernen, drücken Sie auf die Verriegelungen (A) und ziehen den Prozessor gerade nach oben heraus, wie oben dargestellt.
- 6. Bewahren Sie den Prozessor in einer antistatischen Verpackung auf.
- 7. Wenn Sie den zweiten Prozessor entfernen, müssen Sie in den leeren Steckplatz 1-Stecker eine Terminierungskarte einsetzen, um das System nur mit einem einzigen Prozessor betreiben zu können.

# Terminierungskarte herausnehmen

Wenn Sie einen zweiten Prozessor installieren, müssen Sie als erstes die Terminierungskarte herausnehmen:

- 1. Befolgen Sie die im Abschnitt *Sicherheitshinweise und Vorschriften* angegebenen Vorsichtsmaßnahmen.
- 2. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab und trennen Sie alle externen Peripheriegeräte.
- 3. Entfernen Sie alle Peripheriegeräte, die den Zugang zum Steckplatz 1-Stecker des zweiten Prozessors behindern.
- 4. Drücken Sie die Verriegelungen an der Terminierungskarte (A) nach innen, um die Karte aus ihrem Rückhaltemechanismus zu lösen.
- 5. Halten Sie die Terminierungskarte an ihrem oberen Rand fest und drücken Sie sie vorsichtig nach vorwärts und rückwärts, bis der Randstecker aus dem Steckplatz 1-Stecker freikommt.



# ACHTUNG

Wenn Sie den zweiten Prozessor später nicht wieder installieren wollen, müssen Sie diese Terminierungsplatine wieder einsetzen, um das System sicher betreiben zu können..

## **Einen Prozessor installieren**

Um den Prozessor zu installieren, verfahren Sie wie folgt:

- 1. Befolgen Sie die im Abschnitt Sicherheitshinweise und Vorschriften angegebenen Vorsichtsmaßnahmen.
- 2. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab und trennen Sie alle externen Peripheriegeräte.
- 3. Entfernen Sie alle Peripheriegeräte, die den Zugang zum Steckplatz 1-Stecker des zweiten Prozessors behindern.
- 4. Nehmen Sie den neuen Prozessor aus seiner antistatischen Verpackung heraus.
  - ♦ Wenn Ihr System einen Prozessor hat und Sie einen zweiten installieren, müssen Sie als erstes die Terminierungsplatine vom Steckplatz 1-Stecker des zweiten Prozessors entfernen, wie zuvor beschrieben wurde.



- Richten Sie den Prozessor (B) so aus, daß er in den Steckplatz paßt. Er wird nur in einer Ausrichtung hineinpassen. Schieben Sie den Prozessor in den Rückhaltemechanismus (C) hinein. Achten Sie darauf, daß die Ausrichtungskerbe in der S.E.C.-Cartridge über die Markierung im Steckplatz 1-Stecker paßt.
- 6. Drücken Sie fest auf den Prozessor, bis er im Steckplatz 1-Stecker des Bootprozessors sitzt und die Verriegelungen (A) auf dem Prozessor einrasten.
- 7. Prozessoren, die Ihnen von Mitsubishi geliefert werden, werden mit einem Standard-Wärmeableiter ausgerüstet sein. Wenn Ihr Aufrüstungsprozessor jdeoch mit einem Lüfter bestückt ist, schließen Sie das kleine Ende des Stromkabels an den Lüfterstecker auf der S.E.C.-Cartridge; anschließend stecken Sie das andere Ende des Stromkabels in den CPU 1-Lüfterstecker auf der Hauptplatine. Die Lüfterstecker sind markiert, so daß sie nur richtig angeschlossen werden können.
- 8. Setzen Sie alle Peripheriegeräte, die Sie vielleicht zuvor in Schritt 3 herausgenommen haben, wieder ein.
- 9. Stellen Sie die Geschwindigkeit des Prozessors ein. Siehe Kapitel 'Konfiguration', 'BIOS und Setup'.

# **Batterie austauschen**

Wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist, versorgt eine Lithiumbatterie die Uhr, die die Uhrzeit angibt, und die Werte im CMOS RAM-Speicher mit Strom.

Die Batterie sollte eine Lebensdauer von fünf bis sieben Jahren haben. Tauschen Sie sie nur gegen eine Batterie des gleichen Typs aus und achten Sie auf die richtige Polarität.

# ACHTUNG

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ausgetauscht wird. Nur gegen eine Batterie des gleichen oder eines ähnlichen Typs austauschen, die von Ihrem Mitsubishi Electric Händler empfohlen wird. Entsorgen Sie alte Batterien den Anweisungen des Herstellers entsprechend.

- 1. Befolgen Sie die im Abschnitt *Sicherheitshinweise und Vorschriften* angegebenen Vorsichtsmaßnahmen.
- 2. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab und trennen Sie alle externen Peripheriegeräte.
- 3. Nehmen Sie die Abdeckung des Computers ab.
- 4. Suchen Sie die Batterie auf der Hauptplatine. Siehe Abbildung zu Beginn dieses Kapitels.
- 5. Ziehen Sie mit einem kleinen **nicht-metallischen** Werkzeug vorsichtig die Rückhalteklemme der Batterie zurück. Die Batterie wird herausspringen und kann dann leicht herausgenommen werden. Achten Sie auf die Ausrichtung "+" und "-" auf der Batterie.

#### WARNUNG

Zur Herausnahme der Batterie dürfen Sie kein Gerät aus Metall oder einem anderen leitfähigen Material verwenden. Wenn versehentlich zwischen dem Plus- und Minuspol der Batterie ein Kurzschluß entsteht, könnte die Batterie explodieren.

- 6. Setzen Sie die neue Batterie mit richtiger "+" und "-" Ausrichtung in den Sockel ein und drücken Sie sie hinein. Achten Sie darauf, daß die Rückhalteklemme die Batterie korrekt und fest im Sockel hält.
- 7. Bringen Sie die Abdeckung des Computers wieder an.

Sie werden Ihr BIOS- und Setup-Dienstprogramm aufrufen müssen, um die Systemeinstellungen zu überprüfen. Siehe Kapitel 'Konfiguration'.

6

# KONFIGURATION: SOFTWARE UND DIENSTPROGRAMME

In diesem Kapitel wird auf den POST (Selbsttest beim Einschalten) und die Systemkonfigurations-Dienstprogramme eingegangen. In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Beschreibung der Dienstprogramme.

Dienst-programm	Beschreibung und kurze Prozedur
BIOS Setup	Wenn das System über kein Diskettenlaufwerk verfügt oder das Laufwerk deaktiviert oder falsch konfiguriert ist, verwenden Sie das Setup-Programm, um es zu aktivieren.
	Alternativ können Sie auch die CMOS-Steckbrücke auf der Systemplatine von der Standard-Voreinstellung (CMOS-Speicher schützen) auf die Einstellung "Löschen" umsetzen; dann werden die meisten Systemkonfigurationen booten können. Im Abschnitt ' <i>CMOS-Steckbrücke</i> ' im Kapitel ' <i>Hauptplatine</i> ' finden Sie Einzelheiten zu der Prozedur. Anschließend rufen Sie das SSU-Programm auf, um das System zu konfigurieren.
System Setup Dienst-programm (SSU)	Wird zur erweiterten Systemkonfiguration von integrierten Ressourcen und Erweiterungskarten verwendet, sowie um das Protokoll der Systemereignisse und die Einstellung der Bootgerät-Priorität und der Sicherheitsoptionen des Systems einzusehen.
	Das SSU kann entweder von der CD mit der Server-Konfiguration oder von einer DOS-bootfähigen Diskette aus gefahren werden.
	Informationen, die über das SSU-Programm eingegeben werden, heben über das Setup eingegebene Informationen auf.
EMP-Konsole	Wird für Fernzugriff und Fernüberwachung des Servers benutzt.
FRUSDR Load Dienst-programm	Wird verwendet, um Field Replacement Unit (FRU), Sensor Data Record (SDR) und Desktop Management Interface (DMI) Flash-Komponenten zu aktualisieren.
BIOS Update Dienst-programm	Wird verwendet, um das BIOS zu aktualisieren oder nach einer beschädigten BIOS-Aktualisierung wieder anzulaufen.
Firmware Update	Wird verwendet, um den BMC Flash ROM-Speicher zu aktualisieren.
Dienst-programm	
Verwendung des Symbios SCSI- Dienst-programms	Wird verwendet, um die Einstellungen der SCSI-Hostadapter und integrierten SCSI-Geräte im System zu konfigurieren oder zu sehen.

# **Schnelltasten**

Benutzen Sie den numerischen Zifferntastenblock auf der Tastatur, um Zahlen und Symbole einzugeben.

Um dies zu tun:	Drücken Sie die folgenden Tasten
Speicher löschen und Betriebssystem neu laden	<ctrl+alt+del></ctrl+alt+del>
Dies ist ein System-Reset.	
Sichern Sie Ihr System unverzüglich.	<ctrl+alt>+Schnelltaste (Setzen Sie Ihre Schnelltastenkombination mit dem SSU oder Setup.)</ctrl+alt>

# **POST (Selbsttest beim Einschalten)**

Jedes Mal nach Einschalten des Systems beginnt der POST. Er überprüft die Systemplatine, den Prozessor, Speicher, Tastatur und die meisten installierten Peripheriegeräte. Während des Speichertests zeigt der POST an, auf wieviel Speicher er zugreifen und testen kann. Die Dauer des Speichertests ist von der installierten Speicherkapazität abhängig. Der POST wird im Flash-Speicher gespeichert.

- 1. Schalten Sie Ihren Monitor und das System ein. Nach einigen Sekunden beginnt der POST.
- 2. Nach dem Speichertest erscheinen am Bildschirm die folgenden Eingabe-Aufforderungen und Meldungen:

Press <F2> key if you want to run SETUP Keyboard....Detected Mouse.....Detected

3. Wenn Sie <F2> nicht drücken und KEIN Gerät mit dem Betriebssystem geladen ist, bleibt die obige Meldung einige Sekunden am Bildschirm, während der Bootvorgang fortgesetzt wird, und das System gibt ein einzelnes akustisches Signal aus. Dann erscheint die folgende Meldung:

#### Insert bootable media in the appropriate drive

4. Wenn Sie <F2> nicht drücken und ein Betriebssystem IN DER TAT geladen ist, wird der Bootvorgang fortgesetzt und die folgende Meldung erscheint:

#### Press <Ctrl><C> to enter SCSI Utility

5. Drücken Sie <Ctrl+C>, wenn SCSI-Geräte installiert sind. Wenn dieses Dienstprogramm geöffnet wird, folgen Sie den angezeigten Instruktionen und konfigurieren die Einstellungen des integrierten SCSI-Hostadapters und rufen die SCSI-Dienstprogramme auf. Siehe auch "Verwendung des Symbios SCSI-Dienstprogramms" später in diesem Kapitel.

Wenn Sie nicht in das SCSI-Dienstprogramm einsteigen, wird der Bootvorgang fortgesetzt. Nach Beendigung des POST, gibt das System ein einzelnes akustisches Signal aus.

Was anschließend auf dem Bildschirm erscheint, ist davon abhängig, ob ein Betriebssystem geladen ist, und wenn dem so ist, welches.

Wenn das System hält, bevor der POST ganz abgeschlossen ist, wird ein akustischer Code ausgegeben, der einen fatalen Systemfehler anzeigt, welcher eine sofortige Reaktion erfordert. Wenn der POST eine Meldung auf dem Bildschirm anzeigen kann, gibt der Lautsprecher zwei einzelne Signale aus, wenn die Meldung erscheint.

Beachten Sie die Bildschirmanzeige und notieren Sie sich den Piepscode, den Sie hören; diese Information ist für Ihren Service-Vertreter nützlich.

#### Verwendung von BIOS-Setup

In diesem Abschnitt werden die Optionen für das BIOS-Setup beschrieben. Verwenden Sie das Setup-Programm, um die Standard-Voreinstellungen der Systemkonfiguration zu ändern. Sie können das Setup mit oder ohne ein anwesendes Betriebssystem laufen lassen. Das Setup-Programm speichert die meisten Konfigurationswerte im batteriegesicherten CMOS; der Rest der Werte wird im Flash-Speicher hinterlegt. Die Werte werden wirksam, wenn Sie das System booten. Der POST benutzt diese Werte zur Konfiguration der Hardware; wenn die Werte und die tatsächliche Hardware nicht miteinander übereinstimmen, gibt der POST eine Fehlermeldung aus. Sie müssen dann das Setup-Programm aufrufen, um die korrekte Konfiguration anzugeben.

#### Setup aufrufen:

Sie können das Setup-Programm aufrufen, um ein bestimmtes Standardmerkmal der Systemplatine zu ändern, wie zum Beispiel:

- ~ Diskettenlaufwerk auswählen
- ~ Parallelen Anschluß auswählen
- ~ Seriellen Anschluß auswählen
- ~ Uhrzeit/Datum setzen (werden in der Echtzeituhr gespeichert)
- ~ IDE-Festplattenlaufwerk konfigurieren
- ~ Sequenz der Bootgeräte angeben
- SCSI BIOS aktivieren
- Prozessortakt angeben

#### SSU aufrufen (nicht Setup):

Das SSU muß anstelle des Setup aufgerufen werden, um:

- eine ISA-Karte, die nicht Plug and Play-kompatibel ist, hinzuzufügen bzw. zu entfernen
- ~ Angaben zu einer Platine einzugeben bzw. zu ändern
- ~ Systemressourcen (z.B. Unterbrechungen, Speicheradressen, I/O-Zuordnungen) auf eine vom Benutzer anstelle des BIOS-Ressourcen-Managers ausgewählte Einstellung zu ändern

# Setup-Einstellungen notieren

Wenn die Standard-Voreinstellungen jemals wiederhergestellt werden müssen (beispielsweise, wenn CMOS gelöscht wurde), müssen Sie das Setup-Programm noch einmal aufrufen.

#### Wenn Sie auf das Setup-Programm nicht zugreifen können

Ist das Diskettenlaufwerk falsch konfiguriert, so daß Sie nicht darauf zugreifen können, um ein Dienstprogramm zu fahren, müssen Sie unter Umständen den CMOS-Speicher löschen. Sie werden das System dann öffnen müssen, eine Steckbrücke umsetzen, mit Setup die Diskettenlaufwerkoptionen prüfen und einstellen und abschließend die Steckbrücke wieder umsetzen.

#### **Das Setup-Programm starten**

Sie können in das Setup unter verschiedenen Bedingungen einsteigen und starten:

- Wenn Sie das System einschalten, nachdem der POST den Speichertest abgeschlossen hat
- Wenn Sie das System neu booten, indem Sie <Ctrl+Alt+Del> drücken, während Sie an der Eingabe-Aufforderung des DOS-Betriebssystems sind
- Wenn Sie die CMOS-Steckbrücke auf der Systemplatine auf die Position "CMOS löschen" umgesetzt haben (aktiviert).

In den oben aufgeführten drei Situationen nach einem Neustart werden Sie die folgende Eingabe-Aufforderung sehen:

# Press <F2> to enter SETUP

#### HINWEIS

Wenn die Eingabe-Aufforderung <F2> nicht erscheint, wurde die Anzeige des Prompt in der SSU deaktiviert. Sie können trotzdem in das Setup-Programm einsteigen, indem Sie <F2> sofort nach Anzeige der Größe des Systemspeichers drücken.

In einer vierten Situation, wenn CMOS/NVRAM beschädigt wurde, werden Sie andere Eingabe-Aufforderungen sehen, jedoch nicht den Prompt <F2>:

#### cmos checksum invalid Warning: cmos time and date not set Warning:

In dieser Situation wird das BIOS Standardwerte für CMOS laden und versuchen zu booten.

# Setup-Menüs

..

Um:	drücken Sie
allgemeine Hilfe zu bekommen	<f1> oder <atl+h></atl+h></f1>
zwischen Menüs zu wechseln	$\leftarrow \rightarrow$
zum vorigen Menüpunkt zu gelangen	$\uparrow$
zum nächsten Menüpunkt überzugehen	$\downarrow$
einen Wert zu ändern	+ oder -
etwas auszuwählen oder ein Untermenü anzuzeigen	<enter></enter>
ein Untermenü oder Setup zu verlassen	<esc></esc>
zu Setup-Standardvoreinstellungen rückzusetzen	<f9></f9>
zu speichern und Setup zu verlassen	<f10></f10>
Wenn Sie dies sehen:	Was es bedeutet
Auf dem Bildschirm wird eine Option angezeigt; Sie können sie jedoch nicht auswählen und auch nicht zu	Sie können die Option in jenem Menübildschirm nicht ändern oder konfigurieren.
jenem Feld übergehen.	Entweder die Option wird automatisch konfiguriert oder erfaßt, oder Sie müssen einen anderen Setup-Bildschirm benutzen, oder Sie müssen das SSU-Programm verwenden.
Auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung "Press Enter" direkt neben der Option.	Drücken Sie <enter> , um ein Untermenü anzuzeigen, das entweder ein separates Vollbildschirmmenü oder ein Balkenmenü mit ein oder mehreren Wahlmöglichkeiten ist.</enter>
Setup besitzt sechs größere Menüs u	nd mehrere Untermenüs:

- 1. Hauptmenü
  - Primärer IDE-Master und Slave ~
  - Sekundärer Master und Slave ~
  - Merkmale der Tastatur ~
- 2. Advanced Menü
  - ~ PCI-Konfiguration
    - ° PCI-Gerät, eingebettetes SCSI
    - ° PCI-Gerät, Steckplatz 1 Steckplatz 4
  - Integrierte periphere Konfiguration ~
  - Advanced Chipset-Steuerung ~
- Sicherheitsmenü 3.
- 4. Server-Menü
  - System Management ~
    - ° Server Management Informationen
  - Konsolumleitung ~
- 5. Boot-Menü
  - Bootgeräte-Priorität  $\sim$
  - Festplattenlaufwerk ~
  - Wechselbare Geräte ~
- Menü verlassen 6.

In den folgenden Teilen dieses Abschnitts werden die Merkmale aufgelistet, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, sobald Sie <F2> drücken, um in das Setup-Programm einzusteigen. Es wird nicht auf alle Optionen eingegangen, da (1.) einige nicht vom Benutzer auswählbar sind, aber zu Ihrer Information angezeigt werden, und (2.) viele Optionen relativ eindeutig sind.

# Hauptmenü

Die Standardwerte erscheinen in den folgenden Tabellen in Fettdruck.

Die folgenden Optionen bestehen im Hauptmenü. Andere Selektionen werden in den Untermenüs angeboten.

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Systemuhrzeit	HH:MM:SS	Stellt die Systemuhrzeit ein.
Systemdatum	MM/DD/YYYY	Stellt das Systemdatum ein.
Legacy Diskette A:	Disabled 360KB 1.2 MB 720KB 1.44/1.25 MB 2.88 MB	Wählt den Diskettentyp aus.
Legacy Diskette B:	<b>Disabled</b> 360KB 1.2 MB 720KB 1.44/1.25 MB 2.88 MB	
Primärer IDE-Master		Einstieg in das Untermenü.
Primärer IDE-Slave		Einstieg in das Untermenü
Sekundärer IDE-Master		Einstieg in das Untermenü.
Sekundärer IDE-Slave		Einstieg in das Untermenü.
Tastaturmerkmale		Einstieg in das Untermenü.
Speicher-Cache	Enabled Disabled	Aktiviert den Prozessor-Cache.
CPU-Takteinstellung (für 100 MHz FSB	200 MHz 250 MHz	Stellt die Geschwindigkeit für den installierten Prozessor ein.
Prozessoren. Das BIOS wird	300 MHz 350 MHz	ACHTUNG
die FSB-Geschwindigkeit erfassen und die entsprechenden Werte anzeigen.)	400 MHz 450 MHz 500 MHz	Wird der Takt auf einen Wert eingestellt, der höher ist als der tatsächliche Wert für den installierten Prozessor, könnte der Prozessor beschädigt werden.
CPU-Takteinstellung (für 66 MHz FSB Prozessoren.	133 MHz 166 MHz	Stellt die Geschwindigkeit für den installierten Prozessor ein.
Das BIOS wird die FSB-	200 MHz 233 MHz	ACHTUNG
Geschwindigkeit erfassen und die entsprechenden Werte anzeigen.)265 266 300 333	266 MHz 300 MHz 333 MHz	Wird der Takt auf einen Wert eingestellt, der höher ist als der tatsächliche Wert für den installierten Prozessor, könnte der Prozessor beschädigt werden.
Sprache	English (US)	Selektiert die Sprache, in der das BIOS anzeigt.
	Français Español Deutsch Italiano	<b>HINWEIS</b> Dies ist unter Umständen nicht für alle Konfigurationen verfügbar.

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Тур	Auto	"Auto" zwingt das System, eine automatische Erfassung des Laufwerktyps zu
		versuchen.
	None	"None" teilt dem System mit, dieses Laufwerk zu ignorieren.
	CD-ROM	"CD ROM" erlaubt den manuellen Eintrag einiger weiter unten beschriebenen
		Felder.
	IDE Removable	"IDE Removable" erlaubt den manuellen Eintrag einiger weiter unten
		beschriebenen Felder.
	ATAPI Removable	ATAPI Removable erlaubt den manuellen Eintrag einiger weiter unten
	I.I	"Hear" erlauht den manuellen Fintreg eller weiter unten beschriebenen Felder
7 1. 1	User	A 111 7 1: 1 C1 I C1
Zylinder	0 to 65555	Anzani der Zylinder auf dem Laufwerk.
V::f-	1 - 16	Angeld der Less (Schwichlein fein und dem Less freid ist nur dem Type Oser Veranderbar.
корге	1 to 10	Anzani der Lese/Schreibkopre auf dem Laufwerk.
Salvtanan	0 + 2 63	Angehl der Selsteren nie Spur
Sektoren	0 10 05	Alizani der Sektoren pro Spur. Dieses Feld ist nur für den Typ "Heer" verfücher
Maximale Kapazität	NI/A	Die Größe des Laufwerks, die anband der eingegebenen Zahl der Zulinder
Waximate Rapazitat	11/11	Könfe und Sektoren berechnet werden kann
		Dieses Feld dient nur der Information für den Typ "User".
Multi-Sektor Transfer	Disabled	Legt die Zahl der Sektoren pro Block für Multisektoren-Transfers fest
	2, 4, 8, or 16 sectors	Dieses Feld dient nur der Information für den Typ "Auto".
LBA Modus-Steuerung	Disabled	Wenn LBA aktiviert wird ("enabling"), wird logische Blockadressierung anstelle
8	Enabled	von Zylindern, Köpfen und Sektoren verwendet.
		Dieses Feld dient nur der Information für den Typ "Auto".
32-Bit I/O	Disabled	"Enabling" erlaubt 32-Bit IDE-Datentransfers.
	Enabled	Ũ
Transfermodus	Standard	Selektiert die Methode für die Übertragung von Daten zum/vom Laufwerk.
	Fast PIO 1	Dieses Feld dient nur der Information für den Typ "Auto".
	Fast PIO 2	
	Fast PIO 3	
	Fast PIO 4	
	FPIO 3 / DMA 1	
	FPIO 4 / DMA 2	
Ultra DMA-Modus	Disabled	Selektiert den Ultra DMA-Modus, der für die Übertragung von Daten
	Mode 1	zum/vom Laurwerk verwendet wird.
	Mode 2	
Tastatur-Unterm	enü	
Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Ziffernblock des	On	Selektiert den Strom EIN-Status für den Ziffernblock.
rechten numerischen	Off	
Tastenblocks		
Tastaturklick	Disabled	Aktiviert ("Enables") bzw. deaktiviert ("disables") den hörbaren Tastenklick.
	Enabled	
Automatische Zeichen-	30/sec	Stellt ein, wie oft eine Taste innerhalb einer Sekunde wiederholen wird, wenn
Wiederholung	26.7/sec	die Taste gedrückt gehalten wird.
	21.8/sec	
	18.5/sec	
	13.3/sec	
	10/sec	
Automatische Zeichen-	1/4 sec	stent die Dauer der verzogerung ein, bevor eine I aste zu wiederholen beginnt,
wiedernoiverzogerung	1/2 Sec 3/4 sec	wenn sie geuruckt genanen wird.
	1 sec	

# Advanced Menü

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Plug and Play-Betriebssystem	<b>No</b> Yes	Selektieren Sie "Yes", wenn Sie ein Betriebssystem starten, das "Plug and Play"- fähig ist.
Reset-Konfigurationsdaten	<b>No</b> Yes	Selektieren Sie "Yes", wenn Sie die Systemkonfigurationsdaten während des nächsten Bootvorgangs löschen wollen. Das System setzt beim nächsten Start automatisch auf "No" zurück.
ACPI aktivieren	<b>No</b> Yes	Selektieren Sie "Yes", wenn Sie die Advanced Konfiguration und Power Interface (ACPI) einschalten wollen.
PCI-Konfiguration		Einstieg in Untermenü.
Konfiguration von integrierten Peripheriegeräten		Einstieg in Untermenü.
Advanced Chipset-Steuerung		Einstieg in Untermenü.
Multiprozessor- Spezifikation	<b>1.1</b> 1.4	Wählt aus, welche Version der Multiprozessorspezikation verwendet werden soll. Einige Betriebssysteme unterstützen Version 1.4 nicht.
Zugriffsmodus große Platte	DOS Other	Selektieren Sie "DOS", wenn Sie unter DOS arbeiten, oder "Other" für UNIX, Novell NetWare und andere Betriebssysteme. Eine große Platte hat mehr als 1024 Zylinder, mehr als 16 Köpfe oder mehr als 63 Spuren pro Sektor.
Verzögerung von Options- ROMs	<b>Disabled</b> Enabled	Erzwingt eine kurze Verzögerung am Ende jeder Options-ROM- Abtastung.

## **PCI-Konfiguration Untermenü**

Das Menü PCI-Konfiguration enthält nur Selektionen, die auf andere Untermenüs zugreifen.

# PCI-Gerät, Untermenü "Eingebettetes SCSI"

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Options-ROM Abtastung	E <b>nabled</b> Disabled	Aktiviert die Options-ROM-Abtastung des integrierten Symbios SCSI Chip. Es gibt 2 SCSI-Kanäle, die von demselben Options-ROM gesteuert werden.
Master aktivieren	Enabled Disabled	"Enabled" selektiert das Gerät als PCI-Busmaster.
Wartezeit-Timer Defau 00201 00401 00601	Default 0020h <b>0040h</b> 0060h	Garantierte Mindestzeit (in PCI-Bustakteinheiten), die ein Gerät Master auf einem PCI-Bus sein kann.
	0080h 00A0h	<b>ACHTUNG</b> Ändern Sie diese Einstellung nur dann, wenn Sie die Priorität dieses Gerätes auf
	00C0h 00E0h	dem PCI-Bus verstehen.

# PCI-Gerät, Steckplatz 1 - Steckplatz 4 Untermenüs

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Master aktivieren	Enabled Disabled	"Enabled" selektiert das Gerät als PCI Busmaster.
Wartezeit-Timer	Default 020h <b>040h</b> 060h	Garantierte Mindestzeit (in PCI-Bustakteinheiten), die ein Gerät Master auf einem PCI-Bus sein kann.
	080h 0A0h 0C0h 0E0h	ACHTUNG Ändern Sie diese Einstellung nur dann, wenn Sie die Priorität dieses Gerätes auf dem PCI-Bus verstehen.

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Serieller Anschluß A	Disabled <b>Enabled</b> Auto PnP OS	"Auto" zwingt BIOS, den Anschluß zu konfigurieren. "PnP OS" zwingt das Betriebssystem, den Anschluß zu konfigurieren.
Basis I/O-Adresse	<b>3F8</b> 2F8 3E8 2E8	Selektiert die Basis-I/O-Adresse für COM A.
Unterbrechung	IRQ 4 IRQ 3	Selektiert die Unterbrechungsanforderung für COM A.
Serieller Anschluß B	Disabled <b>Enabled</b> Auto PnP OS	"Auto" zwingt BIOS, den Anschluß zu konfigurieren. "PnP OS" zwingt das Betriebssystem, den Anschluß zu konfigurieren
Basis-I/O-Adresse	3F8 2F8 3E8 2E8	Selektiert die Basis-I/O-Adresse für COM B.
Unterbrechung	IRQ 4 <b>IRQ 3</b>	Selektiert die Unterbrechungsanforderung für COM B.
Paralleler Anschluß	Disabled Enabled	
	Auto PnP OS	"Auto" zwingt BIOS, den Anschluß zu konfigurieren. "PnP OS" zwingt das Betriebssystem, den Anschluß zu konfigurieren.
Modus	<b>Output only</b> Bi- directional EPP ECP	Selektiert den Parallelanschluß-Modus.
Basis I/O-Adresse	<b>378</b> 278	Selektiert die Basis-I/O-Adresse für den LPT-Anschluß.
Unterbrechung	IRQ 5 IRQ 7	Selektiert die Unterbrechungsanforderung für den LPT-Anschluß.
DMA-Kanal	DMA 1 DMA 3	Selektiert den DMA-Kanal für den LPT-Anschluß.
Diskettenkontroller	Disabled <b>Enabled</b>	Aktiviert den integrierten Diskettenkontroller.

# Untermenü Konfiguration von integrierten Peripheriegeräten

# **Advanced Chipset-Steuerung**

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
640-768K	Enabled	"Enabled" übermittelt dem PCI-Bus die ISA-Master und DMA-Zyklen.
Speicherbereich	Disabled	"Disabled" übermittelt diese Zyklen dem Speicher.
Verzögerte Transaktion	Enabled	Aktiviert den verzögerten Transaktionsmechanismus, wenn PIIX4 das
	Disabled	Ziel einer PCI-Transaktion ist.
Passive Freigabe	Enabled	Aktiviert den passiven Freigabemechanismus auf dem PHOLD# Signal,
	Disabled	wenn PIIX4 ein PCI-Master ist.

# Sicherheitsmenü

Sie können die folgenden Selektionen im Sicherheitsmenü vornehmen. Wird das Feld Supervisor-Paßwort aktiviert, dann wird für den Einstieg in das Setup-Programm ein Paßwort benötigt. Paßworte könenn klein- oder großgeschrieben werden.

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Benutzerpaßwort ist	<b>Clear</b> Set	Nur Status; kann vom Benutzer nicht modifiziert werden. Ist das Benutzerpaßwort einmal eingerichtet, kann es deaktiviert werden, indem es auf eine Leerkette gesetzt oder die Paßwort-Steckbrücke auf der Systemplatine frei gemacht wird.
Verwalterpaßwort ist	<b>Clear</b> Set	Nur Status; kann vom Benutzer nicht modifiziert werden.
Benutzerpaßwort definieren	Press Enter	Wenn die Taste <enter> gedrückt wird, werden Sie aufgefordert, ein Paßwort einzugeben; drücken Sie die Taste ESC, um abzubrechen. Ist es einmal eingerichtet, kann das Paßwort gelöscht werden, indem es auf eine Leerkette gesetzt oder indem die Paßwort-Steckbrücke auf der Systemplatine frei gemacht wird (siehe Steckbrücken auf der Systemplatine in Kapitel 5).</enter>
Verwalterpaßwort definieren	Press Enter	Wenn die Taste <enter> gedrückt wird, werden Sie aufgefordert, ein Paßwort einzugeben. Einmal eingerichtet, kann das Paßwort gelöscht werden, indem es auf eine Leerkette gesetzt oder indem die Paßwort-Steckbrücke auf der Systemplatine frei gemacht wird (siehe Steckbrücken auf der Systemplatine in Kapitel 5).</enter>
Paßwort beim Starten	<b>Disabled</b> Enabled	Vor dem Start muß ein Paßwort eingegeben werden. Das System verbleibt im sicheren Modus, bis das Paßwort eingegeben wurde. Das Paßwort beim Starten ist dem Start im sicheren Modus vorrangig.
Diskettenzugriff	<b>Administrator</b> User	Steuert den Zugriff auf Diskettenlaufwerke.
Festplatten-Bootsektor	<b>Normal</b> Write Protect	Schreibschützt den Bootsektor auf der Festplatte, damit keine Viren eindringen können.
Zeitgeber "Sicherer Modus"	Disabled 1 min 2 min 5 min 10 min 20 min 1 hr 2 hr	Zeitliche Dauer der Untätigkeit von Tastatur//PS/2-Maus, die zur Aktivierung des sicheren Modus angegeben wurde. Ein Paßwort ist erforderlich, damit der sichere Modus operiert. Kann nur dann aktiviert werden, wenn mindestens ein Paßwort aktiviert ist.
Schnelltaste "Sicherer Modus" (Ctrl-Alt- )	[] [A, B,, Z]	Die Taste, die dem Start des Quicklock-Merkmals zugeordnet wurde. Kann nur dann aktiviert werden, wenn mindestens ein Paßwort aktiviert ist.
Start im sicheren Modus	<b>Disabled</b> Enabled	System wird im sicheren Modus booten. Sie müssen ein Paßwort eingeben, um das System zu entriegeln. Kann nur dann aktiviert werden, wenn mindestens ein Paßwort aktiviert ist.
Dunkelsteuerung	Disabled Enabled	Leeres Bild, wenn der sichere Modus aktiviert ist. Sie müssen ein Paßwort eingeben, um das System zu entriegeln. Kann nur dann aktiviert werden, wenn mindestens ein Paßwort aktiviert ist.
Diskettenschreibschutz	<b>Disabled</b> Enabled	Wenn der sichere Modus aktiviert ist, ist das Diskettenlaufwerk schreibgeschützt. Sie müssen ein Paßwort eingeben, um zu deaktivieren. Kann nur dann aktiviert werden, wenn mindestens ein Paßwort aktiviert ist.
Vorderwandsperrung	<b>Disabled</b> Enabled	Wenn der sichere Modus aktiviert ist, sind die Reset- und Strom Ein/Aus- Schalter gesperrt. Sie müssen ein Paßwort eingeben, um das System zu entriegeln. Kann nur dann aktiviert werden, wenn mindestens ein Paßwort aktiviert ist.

# Server-Menü

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
System Management		Einstieg in Untermenü.
Konsolumleitung		Einstieg in Untermenü.
Abbildungen von PCI IRQs auf IO-APIC	Disabled Enabled	"Enabled" - BIOS kann alle 24 IO APIC-Stifte im MP-Verzeichnis für PCI- Unterbrechungen beschreiben. Nicht alle MP- Betriebssysteme und Treiber können diese Beschreibung der Unterbrechungen im MP-Verzeichnis verstehen.
		"Disabled" - BIOS wird nur 16 IO APIC-Stifte im MP-Verzeichnis für PCI- Unterbrechungen verwenden. Alle PCI-Unterbrechungen werden zu Standard-ISA IRQ-Stiften auf IO APIC geleitet. Alle Betriebssysteme werden mit Standard-ISA IRQ-Einträgen arbeiten.
Prozessor-Neutest	Yes No	"Yes" teilt dem BIOS mit, den historischen Prozessorstatus zu löschen und alle Prozessoren beim nächsten Systemstart neu zu testen. BIOS setzt beim nächsten Start automatisch zu "No" zurück.

Im Server-Menü können Sie die folgenen Selektionen vornehmen.

# System Management Untermenü

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Server Management Modus	Disabled <b>Enabled</b>	"Enabled" lädt die eingebettete Server Management Firmware.
Systemereignis-Protokoll	Disabled <b>Enabled</b>	Wenn aktiviert, werden Systemereignisse durch BIOS und BMC im Systemereignisprotokoll festgehalten.
Ereignisprotokoll löschen	No Yes	"Yes" löscht das Systemereignisprotokoll (SEL) im BMC.
SMM-Testmodus	<b>Disabled</b> Enabled	Wenn "enabled", wird das BIOS zum Video und Port 80 ausgeben.
Server Management Info		Einstieg in Untermenü.
EMP-Paßwort-Schalter	<b>disabled</b> enabled	Setzt das EMP-Paßwort.
EMP-Paßwort	[AZ, 09]	Dieses Feld erscheint nur dann, wenn der EMP-Paßwort-Schalter aktiviert ist. Wenn ein Paßword eingegeben und anschließend die Eingabetaste gedrückt wird, wird das Paßwort sofort zum BMC gesendet. Ertönt ein Piepssignal, wurde das Paßwort nicht akzeptiert. Wurde kein Paßwort eingegeben, hat jeder über die EMP-Konsole Zugriff zum Server.
EMP-Austrittsequenz	+++	Setzt die Austrittsequenz für das für EMP benutzte Modem. Dadurch wird das Modem in den Kommandozustand gezwungen. Wird nur benutzt, wenn der EMP-Direktanschlußmodus auf Modem eingestellt ist.
EMP Leitungsblockierungs- kette	ATH	Setzt die Leitungsblockierungs-Sequenz des für EMP benutzten Modems. Wird nur in EMP-Modem-Modus verwendet.
Modem Init-Kette	AT&F0S0=1S 14=0&D	Setzt die Initialisierungssequenz für das für EMP benutzte Modem. Wird nur im EMP-Modem-Modus verwendet.
		Dieses Feld umfaßt nur 16 Zeichen. Das Feld "Hohe Modem Init- Kette" ist eine Fortsetzung der Modem Init-Kette, um weitere 4 Zeichen eingeben zu können.
High Modem Init-Kette	0	Dies ist eine Fortsetzung der Modem Init-Kette. Werden 16 Zeichen in die Modem Init-Kette eingegeben, wird dieses Feld erscheinen und die Eingabe von weiteren 4 Zeichen zulassen.
EMP-Zugriffsmodus	Pre-boot Only	"Pre-boot Only" - EMP ist nur während des Herunterfahrens am Ende des POST aktiviert. Com 2 wird dem System am Ende des POST wieder verfügbar gemacht, wenn das Betriebssystem startet
	Always Active	"Always Active" - EMP ist immer aktiviert. Com 2 kann nicht vom Betriebssystem benutzt werden. Es ist jetzt speziell für EMP-Benutzung.

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
	Disabled	"Disabled" - EMP ist deaktiviert. Com 2 steht dem System durch Konsolumleitung oder Betriebssystem immer zur Verfügung.
EMP Restricted Mode Zugriff	<b>Disabled</b> Enabled	Wenn "enabled", sind die Server-Regler Strom Ein/Aus und Reset über EMP nicht länger verfügbar.
EMP Direktanschluß/Modem- Modus	Direct Connect	Stellt ein, wie EMP an den Server anschließt. "Direct Connect" bedeutet, daß ein Nullmodemkabel den COM 2 Verbindungsanschluß direkt an die EMP- Konsolmaschine anschließt.
	Modem Mode	"Modem mode" bedeutet, daß ein Modem für EMP-Benutzung an COM 2 angeschlossen ist.

# Server Management Informationen Untermenü

Nur zu Ihrer Information.

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Artikelnummer der Platine	N/A	Nur Informationsfeld
Seriennummer der Platine	N/A	Nur Informationsfeld
Artikelnummer des Systems	N/A	Nur Informationsfeld
Seriennummer des Systems	N/A	Nur Informationsfeld
Artikelnummer des Chassis	N/A	Nur Informationsfeld
Seriennummer des Chassis	N/A	Nur Informationsfeld
BMC-Revision	N/A	Nur Informationsfeld
Primäre HSBP-Revision	N/A	Nur Informationsfeld

# Konsolumleitung Untermenü

Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Adresse des COM- Anschlusses	Disabled	Wenn aktiviert, verwendet die Konsolumleitung den angegebenen I/O-Anschluß.
	3F8	3F8 – ist normalerweise COM 1
	2F8	2F8 – ist normalerweise COM 2
	3E8	Tastatur/Maus und Video werden zu diesem Anschluß geleitet. Dies soll nur unter DOS im Textmodus verwendet werden.
IRQ #	3 or 4	Wenn die Konsolumleitung aktiviert ist, zeigt dies die zugeordnete Unterbrechungsanforderung an, die der im COM-Anschluß- Adressenfeld gewählten Adresse zugeordnet ist.
	INOILE	COM-Anschluß-Adresse ist deaktiviert. "None" wird automatisch selektiert.
Baud-Rate	9600 <b>19.2k</b> 38.4k 115.2k	Wenn die Konsolumleitung aktiviert ist, benutzen Sie die angegebene Baud-Rate.
Konsoltyp	PC ANSI	Setzt das Anschlußprotokoll, das die Fernkonsole sehen wird.
Ablaufsteuerung	No Flow Control CTS/RTS XON/XOFF CTS/RTS + CD	Deaktiviert die Ablaufsteuerung. CTS/RTS ist Hardware-Ablaufsteuerung. XON/XOFF ist Software-Ablaufsteuerung. CTS/RTS +CD ist Hardware plus "Carrier Detect" (Träger erfassen) für Modembenutzung. Wenn Carrier Detect verlorengeht, wird das Modem den Ruf abbrechen.

im boot-ivienu konnen sie die folgenden selektionen vornenmen.		
Merkmal	Auswahl	Beschreibung
Disketten-	Disabled	Wenn "enabled", überprüft das System den Diskettentyp beim Bootvorgang.
Überprüfung	Enabled	"Disabled" erlaubt einen schnelleren Start.
Bootgerät-Priorität		Einstieg in Untermenü.
Festplattenlaufwerk		Einstieg in Untermenü.
Wechselbare Geräte		Einstieg in Untermenü.

#### **Boot-Menü**

#### **Bootgerät-Priorität**

Verwenden Sie die nach oben bzw. nach unten weisende Pfeiltaste, um ein Gerät auszuwählen. Anschließend drücken Sie die Taste <+> oder <-> , um das Gerät in der Liste der Bootgerät-Priorität weiter nach vorne bzw. nach hinten zu bringen, d.h. um ihm eine höhere bzw. niedrigere Priorität zuzuordnen.

Bootpriorität	Gerät	Beschreibung
1	Wechselbare Geräte	Versucht, von einem wechselbaren Datenträger zu booten.
2	Festplattenlaufwerk	Versucht von einem Festplattenlaufwerk zu booten.
3	ATAPI CD-ROM- Laufwerk	Versucht von einem ATAPI CD-ROM-Laufwerk zu booten.
4	LANDesk Service Agent II	Lädt LANDesk Service Agent und versucht von einem Remote Agent auf der eingebetteten Netzwerkschnittstellenkarte (Intel 82558) zu booten.

#### Festplattenlaufwerk

Bei den Optionen in diesem Menü verwenden Sie die nach oben bzw. nach unten weisende Pfeiltaste, um ein Gerät auszuwählen. Anschließend drücken Sie die Taste <+> oder <-> , um das Gerät in der Liste der Bootgerät-Priorität weiter nach vorne bzw. nach hinten zu bringen.

Option	Beschreibung
1. Festplattenlaufwerk #1 (oder tatsächliche Laufwerkkette)	IDE-Laufwerke tragen ein Suffix, das an die Laufwerk-ID-Kette angehängt ist.
	PM – Festplattenlaufwerk auf dem primären Master-Kanal PS – Festplattenlaufwerk auf dem primären Slave-Kanal SM – Festplattenlaufwerk auf dem sekundären Master-Kanal SS – Festplattenlaufwerk auf dem sekundären Slave-Kanal
	SCSI CD-ROMs werden hier angezeigt, weil das integrierte Symbios SCSI Bios CD-ROMs als Festplattenlaufwerke behandelt.
	SCSI Zip oder wechselbare Laufwerke erscheinen ebenfalls an dieser Stelle. Wechselbare IDE-Zip-Laufwerke werden nur dann hier erscheinen, wenn der
2. Anderes bootfähiges Gerät	Alle Bootgeräte, die dem System BIOS nicht über den BIOS Boot- Angabemechanismus berichtet werden. Dazu gehören alle PCI-Karten, die nicht BIOS Boot-konform sind (Legacy), ebenso wie ISA-Karten, die nicht PnP-konform sind. ISA Legacy-Karten werden zuerst booten, d.h. vor PCI- Karten, die nicht BIOS Boot-konform sind (in Abtastreihenfolge vom untersten bis obersten Steckplatz).

## Wechselbare Geräte

Bei den Optionen in diesem Menü verwenden Sie die nach oben bzw. nach unten weisende Pfeiltaste, um ein Gerät auszuwählen. Anschließend drücken Sie die Taste <+> oder <-> , um das Gerät in der Liste der Bootgerät-Priorität weiter nach vorne bzw. nach hinten zu bringen.

Option	Beschreibung	
1. Legacy-Diskettenlaufwerk	Bezieht sich auf das integrierte 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk.	
	Wechselbare IDE-Datenträger können ebenfalls an dieser Stelle erscheinen, wenn der wechselbare Datenträger in Diskettenemulation formatiert wurde.	

# Ausstieg aus dem Menü

Sie können im Ausstiegsmenü die im folgenden angegebenen Optionen selektieren. Sie wählen eine Option aus, indem Sie die nach oben bzw. unten weisende Pfeiltaste und anschließend <Enter> drücken, um die Option auszuführen. Ein Drücken von <Esc> führt nicht zum Ausstieg aus diesem Menü. Sie müssen einen dieser Punkte im Menü oder auf der Menüleiste auswählen, um das Menü zu verlassen.

Auswahl	Beschreibung
Ausstieg unter Abspeicherung der vorgenommenen Änderungen	Ausstieg nach Einschreiben aller modifizierten Setup-Werte in den NVRAM.
Ausstieg ohne Abspeicherung der vorgenommenen Änderungen	Ausstieg – NVRAM wird nicht modifiziert.
Kundenspezifische Standard-Voreinstellungen laden	Für alle Setup-Punkte werden Standardwerte geladen.
Kundenspezifische Standard-Voreinstellungen speichern	Speichert vorhandene Setup-Werte als kundenspezifische Standardwerte.
Standardwerte laden	Lädt Werte aller Setup-Punkte von zuvor gespeicherten kundenspezifischen Standard-Voreinstellungen.
Änderungen fallenlassen	Liest vorige Werte aller Setup-Punkte aus dem NVRAM ein.
Änderungen speichern	Schreibt alle Werte von Setup-Punkten in den NVRAM ein.

## Benutzung des System-Setup-Dienstprogramms

Das System-Setup-Dienstprogramm (SSU) ist auf der CD gespeichert, welche die mit dem Server mitgelieferte System-Konfigurationssoftware enthält. Das SSU-Programm liefert eine graphische Benutzerschnittstelle ("GUI") für eine erweiterbare Server-Konfiguration. Das SSU-Programm unterstützt die folgenden Funktionen und Fähigkeiten:

- Es weist Geräten auf der Basisplatine und Erweiterungskarten Ressourcen zu, bevor das Betriebssystem ("OS") geladen wird
- ~ Es erlaubt Ihnen, die Reihenfolge der Bootgeräte und die System-Sicherheitsoptionen zu bestimmen
- ~ Es erlaubt das Einsehen und Löschen des Ereignisprotokolls
- ~ Es erlaubt die Fehlersuche im Server, wenn das Betriebssystem nicht in Betrieb ist
- ~ Es liefert einen Blick auf die I/O-Geräte des Servers auf System-Level

#### Wann das System-Setup-Dienstprogramm aufgerufen werden sollte

Das SSU-Programm basiert auf DOS und unterstützt erweiterte Systemkonfigurationsoperationen für integrierte Ressourcen und Erweiterungsplatinen. Außerdem können Sie das Systemereignisprotokoll einsehen und die Systemboot- und Sicherheitsoptionen einstellen. Verwenden Sie das SSU-Programm, wenn Sie

- Platinen hinzufügen und entfernen, die die Zuordnung von Ressourcen (Anschlüsse, Speicher, Unterbrechungsanforderungen, DMA) beeinflussen
- ~ die Bootgerätreihenfolge des Servers oder die Sicherheitseinstellungen modifizieren
- ~ die Konfigurationseinstellungen des Servers ändern
- ~ die Konfiguration des Servers speichern
- das System-Ereignisprotokoll einsehen oder löschen

Wenn Sie eine ISA-Erweiterungskarte installieren oder entfernen, müssen Sie das SSU-Programm aufrufen, um den Server neu zu konfigurieren. Bei PCI sowie Plug and Play-ISA-Erweiterungskarten ist das Aufrufen des SSU-Programms optional..

Das SSU ist PCI-bewußt und erfüllt die ISA-Plug and Play-Spezifikationen. Es arbeitet mit allen konformen Konfigurationsdateien (.CFG), die vom Hersteller des Peripheriegerätes geliefert werden.

Die I/O-Basisplatine wird mit einer .CFG-Datei geliefert. Die .CFG-Datei beschreibt die Merkmale der Platine und die benötigten Systemressourcen. Die Konfigurationsregister auf PCIund ISA-Plug and Play-Erweiterungskarten enthalten den gleichen Typ von Informationen, die in einer .CFG-Datei sind. Einige ISA-Platinen werden ebenfalls mit einer .CFG-Datei geliefert.

Das SSU benutzt die Informationen von .CFG-Dateien, Konfigurationsregistern und FLASH sowie die von Ihnen eingegebenen Informationen, um eine Systemkonfiguration zu spezifizieren. Das SSU schreibt die Konfigurationsinformationen in den Flash-Speicher ein.

Das SSU legt Konfigurationswerte im FLASH-Speicher ab. Diese Werte werden wirksam, wenn Sie den Server booten. Der POST vergleicht die Werte mit der tatsächlichen Hardware-Konfiguration; wenn sie nicht übereinstimmen, gibt er eine Fehlermeldung aus. Dann müssen Sie das SSU aufrufen, um die korrekte Spezifikation anzugeben, bevor der Server bootet.

Das SSU schließt immer eine Prüfsumme mit den Konfigurationsdaten mit ein, so daß das BIOS jedwede potentielle Datenbeschädigung erfassen kann, bevor die tatsächliche Hardware-Konfiguration stattfindet.

# Was Sie tun müssen

Das SSU-Programm kann direkt von der CD mit der Konfigurationssoftware für Ihren Server oder von einem DOS-Diskettensatz aufgerufen werden.

Wenn Sie das SSU-Programm vom DOS-Diskettensatz aus laufen lassen wollen, müssen Sie das SSU von der CD mit der Server-Konfigurationssoftware auf einen DOS-Diskettensatz kopieren und den Anweisungen in der README.TXT-Datei folgen, um die Disketten vorzubereiten.

Wenn Ihr Diskettenlaufwerk deaktiviert oder nicht richtig konfiguriert ist, müssen Sie das im Flash abgelegte Setup-Dienstprogramm benutzen, um das Laufwerk zu aktivieren, damit Sie das SSU-Programm verwenden können. Wenn nötig, deaktivieren Sie das Laufwerk, wenn Sie das SSU verlassen haben. Informationen, die unter dem SSU-Programm eingegeben wurden, haben Vorrang vor Informationen, die unter dem Setup-Programm eingegeben wurden.

#### **Das SSU-Programm laufen lassen**

#### **Das SSU lokal laufen lassen**

Wenn Sie die Datei ssu.bat auf dem Datenträger mit dem SSU-Programm aufrufen, wird das SSU gestartet. Wenn der Server direkt vom SSU-Datenträger bootet, läuft die Datei ssu.bat automatisch. Bootet der Server von einem anderen Datenträger, kann das SSU-Programm manuell oder durch ein anderes Anwendungsprogramm gestartet werden. Wenn das SSU im Modus "lokale Ausführung" startet (Standardvorgabe), akzeptiert das SSU die Tastatur- und/oder Mauseingabe. Das SSU präsentiert eine VGA-Benutzerschnittstelle auf dem primären Monitor.

Das SSU läuft von beschreibbaren, nicht-beschreibbaren, wechselbaren und nicht-wechselbaren Datenträgern. Wenn es von einem nicht-beschreibbaren Datenträger ausgeführt wird, können Präferenzeinstellungen des Benutzers (beispielsweise Bildschirmfarben) nicht gespeichert werden.

Das SSU unterstützt das Betriebssystem ROM-DOS V6.22. Es könnte auf anderen ROM-DOSkompatiblen Betriebssystemen laufen, aber sie werden nicht unterstützt. Das SSU wird nicht von einer "DOS-Box" unter einem Betriebssystem wie Windows operieren.

#### Das SSU-Programm im Fernbetrieb laufen lassen

Hierzu wird ein Fernserver benötigt, der mit einer Server Monitor Modul 2 (SMM2)-Karte ausgerüstet ist, und es muß ein lokales System mit Remote Control-Software verfügbar sein.

Die SMM2-Karte bietet Bildspeicher-, Tastatur- und Maus-Umleitungsunterstützung für den Fernserver. Die Remote Control-Konsole des lokalen Systems zeigt und sendet Bildspeicher- und Benutzereingaben über ein Modem oder eine Ethernet-Verbindung an den Fernserver. Da das SSU-Programm ausschließlich auf dem Fernserver läuft, müssen alle Dateien, die für die Ausführung des SSU-Programms erforderlich sind, auf dem Fernserver verfügbar sein (auf wechselbaren oder nicht-wechselbaren Datenträgern).

Wenn Sie das lokale System über ein Netzwerk oder ein Modem an den Fernserver anschließen, können Sie die Konsole sehen, die Maus und die Tastatur des Fernservers steuern.

#### **Das SSU-Programm starten**

Das SSU-Programm besteht aus aufgabenorientierten Modulen, die in einen gemeinsamen Rahmen, das sogenannte Application Framework (AF) gesteckt werden. Dieser Anwendungsrahmen bietet einen Startpunkt für einzelne Aufgaben und in ihm können Informationen über kundenspezifische Einstellungen gesetzt werden. Zur vollen Funktionalität müssen dem SSU die Dateien AF.INI, AF.HLP sowie alle .ADN-Dateien nebst assoziierter .HLPund .INI-Dateien verfügbar sein.

- 1. Schalten Sie den Monitor und das System ein.
- 2. Es gibt zwei Methoden, das SSU-Programm zu starten.
  - a. Nach Anlegen eines SSU-Diskettensatzes von der CD: Legen Sie die erste SSU-Diskette in Laufwerk A ein und drücken Sie die Reset-Taste oder <Ctrl+Alt+Del>, um Ihren Server von der Diskette neu zu starten.
  - b. Direkt von der CD mit der Server-Konfigurationssoftware: Legen Sie die CD mit der Server-Konfigurationssoftware in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein und drücken Sie die Reset-Taste oder <Ctrl-Alt-Del>, um neu zu booten. Wenn die dementsprechende Aufforderung erscheint, drücken Sie <F2>, um in das BIOS- Setup-Programm einzusteigen. Im Boot-Menü wählen Sie die Option Bootgerät-Priorität. Anschließend erklären Sie CD-ROM zum primären Boot-Gerät. Speichern Sie diese Einstellungen und verlassen Sie das BIOS-Setup. Der Server wird vom CD-ROM booten und ein Menü mit Optionen anzeigen. Folgen Sie den Anleitungen in dem Menü, um das SSU zu starten.
- 3. Wenn die Überschrift SSU auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie <Enter> , um fortzufahren.
- 4. Der Maustreiber lädt, sofern er verfügbar ist; drücken Sie <Enter> , um fortzufahren.
- 5. Die folgende Meldung erscheint:

#### Please wait while the Application Framework loads....

6. Wenn das Hauptmenü des SSU-Programms erscheint, können Sie die Benutzerschnittstelle kundenspezifisch einstellen, bevor Sie fortfahren.

	System Setup Utility	<b>•</b>		
<u>File Preferences Help</u> Tasks — <u>A</u> vailable Tasks:	<u>Topics</u> Task <u>D</u> escription:	UK		
RCA Resources MBA Boot Devices PWA	<ul> <li>This item is a group</li> <li>There is no description available.</li> </ul>			
Security SEL + ?				
Preferences	Mode Language ∞C >o	Othe <u>r</u>		
System Setup Utility				

#### **Das SSU-Programm Ihren Anforderungen anpassen**

Das SSU erlaubt eine Einstellung der Benutzerschnittstelle, die Ihren Präferenzen entspricht. AF setzt diese Präferenzen und speichert sie in der Datei AF.INI, so daß sie beim nächsten Start des SSU-Programms wirksam werden. Es gibt vier Einstellungen, die vom Benutzer vorgenommen werden können:

- Farbe—diese Taste erlaubt Ihnen, die mit den verschiedenen Punkten auf dem Bildschirm assoziierten Farben mit vordefinierten Farbkombinationen zu ändern. Die Farbänderungen werden sofort umgesetzt.
- ~ Modus—mit dieser Taste können Sie das erwünschte Erfahrungsniveau einstellen.
  - ° Anfänger
  - ° Etwas fortgeschritten
  - ° Experte

Dem jeweiligen Niveau entsprechend werden bestimmte Aufgaben im Abschnitt "Verfügbare Aufgaben" sichtbar sein, und es wird angezeigt, was jede Aufgabe beinhaltet. Damit eine neue Modus-Einstellung wirksam wird, müssen Sie das SSU verlassen und es anschließend neu starten.

- Sprache—mit dieser Taste können Sie die Ketten im SSU in Ketten in der entsprechenden Sprache umändern. Damit eine neue Sprache wirksam wird, müssen Sie das SSU verlassen und es anschließend neu starten.
- Anderes—diese Taste erlaubt Ihnen, andere Optionen im SSU-Programm zu ändern. Die Änderungen werden sofort wirksam.

#### Um die Schnittstellen-Standardwerte zu ändern:

Klicken Sie mit der Maus auf die entsprechende Taste unter Präferenzen im SSU-Hauptfenster.

Oder:

Verwenden Sie die Tabulator- und Pfeiltasten, um die gewünschte Schaltfläche hervorzuheben, und drücken Sie die Leertaste oder <Enter>.

Oder:

Greifen Sie mit Maus oder Schnelltaste (Alt + unterstrichener Buchstabe) auf die Menüleiste zu.

#### HINWEIS

Wenn Sie das SSU von einem nicht-beschreibbaren Datenträger laufen lassen (beispielsweise CD-ROM), gehen diese Präferenzen verloren, sobald Sie aus dem SSU-Programm aussteigen.

#### **Eine Aufgabe starten**

Es ist möglich, mehrere Aufgaben gleichzeitig laufen zu lassen, obwohl einige eine komplette Steuerung erfordern, damit mögliche Konflikte vermieden werden. Die Aufgaben erhalten komplette Steuerung, indem die Aufgabe im Mittelpunkt der Operation bleibt, bis Sie das Aufgabenfenster schließen.

#### **Eine Aufgabe starten:**

Im SSU Hauptfenster doppelklicken Sie auf den Aufgabennamen unter "Verfügbare Aufgaben", damit das Hauptfenster für die gewählte Aufgabe angezeigt wird.

Oder:

Sie heben den Aufgabennamen hervor und bestätigen mit OK.

Oder:

Sie verwenden die Tabulator- und Pfeiltasten, um die gewünschte Schaltfläche hervorzuheben, und drücken die Leertaste oder <Enter>.

## **RCA-Fenster ("Resource Configuration Add-in)**

Das RCA bietet im wesentlichen drei Funktionen:

- Es legt Repräsentationen von Geräten an, die nicht vom System entdeckt werden können (ISA-Karten)
- Es modifiziert den Inhalt des Systems, indem Geräte hinzugefügt bzw. entfernt werden
- ~ Es modifiziert die von den Geräten benutzten Ressourcen

Sie können das RCA-Fenster benutzen, um eine ISA-Karte zu definieren oder hinzuzufügen, indem Sie die entsprechende Schaltfläche anklicken. Wenn eine ISA-Karte entfernt wird, muß die Karte im Geräteabschnitt des Bildschirms hervorgehoben sein, bevor die Schaltfläche angeklickt wird. Die Anzahl der ISA-Karten, die hinzugefügt werden können, ist davon abhängig, wieviele ISA-Steckplätze zur Verfügung stehen.

- 1. Im SSU-Hauptfenster starten Sie RCA, indem Sie "Ressourcen" unter der RCA-Überschrift in der Aufgaben-Box auswählen.
- 2. Wenn das RCA-Fenster erscheint, werden Meldungen angezeigt, die den folgenden ähneln:

```
Baseboard: System Board

PCI Card: Bus 00 dev 00 -- Host Processor Bridge

PCI Card: Bus 00 dev 0D -- Multifunction Controller

PCI Card: Bus 00 dev 0F -- Ethernet Controller

PCI Card: Bus 00 dev 12 -- Multifunction Controller

PCI Card: Bus 00 dev 14 -- VGA Controller
```

- 3. Um ein Gerät zu konfigurieren, selektieren Sie seinen Namen im Geräteabschnitt des RCA-Fensters und drücken die Leertaste oder <Enter>, oder Sie klicken den Namen an.
- 4. Es ist möglich, das RCA-Fenster zu schließen und zu AF zurückzukehren, indem Sie auf die Schaltfläche "Schließen" klicken. Vorgenommene Änderungen werden im Speicher abgelegt, so daß sie vom RCA verwendet werden können, wenn es neu aufgerufen wird.

- 5. Speichern Sie alle vorgenommenen Änderungen, indem Sie die Schaltfläche "Speichern" anklicken. Jetzt wird Ihre derzeitige Konfiguration in einen nicht-flüchtigen Speicher eingeschrieben, wo sie dem System nach jedem Neustart zur Verfügung steht.
- 6. Wird das Fenster geschlossen, indem auf das Systemmenü, den Bindestrich in der Ecke oben links geklickt wird, werden alle Änderungen fallengelassen.

#### **Eine ISA-Karte definieren**

Eine ISA-Karte wird gewöhnlich mit einer vom Verkäufer angelegten .CFG Datei geliefert, welche die Ressourcen angibt, die die Karte benötigt, um angemessen zu funktionieren. Wenn die .CFG Datei nicht verfügbar ist, müssen Sie sie manuell anlegen oder die Karte über das SSU-Programm definieren. Eine ISA-Karte wird definiert, indem der Name der Karte sowie die benötigten Ressourcen angegeben werden. Dies erlaubt RCA bei der Lösung von Konflikten die Ressourcen-Anforderungen der ISA-Karte zu berücksichtigen. Die Informationen werden auch vom System-BIOS benutzt, um beim Start des Systems die Hardware zu konfigurieren.

- Um Ressourcen f
  ür ISA-Karten hinzuzuf
  ügen oder zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfl
  äche der jeweiligen Ressource, w
  ählen den gew
  ünschten Wert und klicken auf "Hinzuf
  ügen" bzw. "Entfernen".
- 2. Wenn Sie die notwendigen Informationen gegeben haben, klicken Sie auf "Speichern".
- 3. Um eine Karte zu bearbeiten, klicken Sie auf "Laden", um die Informationen zu der Karte zurückzuholen. Wenn die Änderungen vorgenommen wurden, klicken Sie auf "Speichern".
- 4. Um eine Karte anzulegen, klicken Sie auf "Neu".
- 5. Um die derzeitige Definition einer Karte zu entfernen, klicken Sie auf "Löschen".

#### **ISA-Karten hinzufügen und entfernen**

Das Hinzufügen und Entfernen von Karten über RCA ermöglicht RCA, seine Konfikterfassungsalgorithmen für die von den Karten angeforderten Ressourcen laufen zu lassen. Dadurch wedren Sie auf etwaige Probleme mit der speziellen Karte in der derzeitigen Konfiguration hingewiesen.

#### Um eine ISA-Karte hinzuzufügen:

- 1. Klicken Sie im RCA-Fenster auf "ISA-Karte hinzufügen".
- 2. Geben Sie das Verzeichnis für die .CFG-Datei an.
- 3. Wählen Sie die Datei aus und bestätigen Sie mit Ok.

#### **Um eine ISA-Karte zu entfernen:**

- 1. Wählen Sie in dem Geräteabschnitt des RCA-Fensters eine gültige ISA-Karte.
- 2. Klicken Sie auf "ISA-Karte entfernen".

#### **Ressourcen modifizieren**

Es ist unter Umständen notwendig, die Ressourcen eines Gerätes zu modifizieren, um gewisse Betriebssysteme, Anwendungen und Treiber unterzubringen. Es könnte auch notwendig werden, Ressourcen zu modifizieren, um einen Konflikt zu lösen.

# Um die mit einem Gerät assoziierten Ressourcen zu modifizieren:

- 1. Heben Sie das Gerät im Geräteabschnitt des RCA-Fensters hervor.
- 2. Drücken Sie auf die Leertaste oder auf <Enter>, oder doppelklicken Sie auf den Eintrag.

Jetzt werden die Funktionen des selektierten Gerätes angezeigt, zusammen mit den Auswahlmöglichkeiten und den Ressourcen, die mit jenen Optionen assoziiert sind.

#### **Um eine Modifizierung vorzunehmen:**

- 1. Heben Sie die Funktion im Konfigurationsfenster hervor.
- 2. Drücken Sie auf die Leertaste oder auf <Enter>, oder doppelklicken Sie auf den Eintrag (dadurch werden die Auswahl- und Ressourcenlisten aktualisiert).
- 3. Drücken Sie auf die Tab-Taste, um die Auswahlliste abzurufen und drücken Sie auf <Enter>.
- 4. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu selektieren und drücken Sie wieder auf <Enter>.
- Wenn die Auswahl mehrere mögliche Werte für eine bestimmte Ressource zuläßt, verwenden Sie die Schnelltaste, um eine Ressource zu selektieren, und drücken auf die Leertaste oder doppelklicken auf die Ressource.
- 6. Selektieren Sie die gewünschte Ressource und bestätigen Sie mit Ok.

#### System-Ressourcen-Benutzung

Wenn Sie die Schaltfläche "Ressourcen-Benutzung" anklicken, erscheint das Fenster "Systemressourcen-Benutzung". Dieses Fenster zeigt, welche Ressource jedes Gerät benutzt. Diese Information ist bei der Auswahl von Ressourcen nützlich, sollte ein Konflikt auftreten. Geräte können mit Hilfe der Optionen im Ressourcen-Abschnitt des Bildschirms je nach den Ressourcen, die Sie untersuchen wollen, organisiert werden. Die Ressourcen-Information kann über dieses Fenster auch in eine einfache Textdatei geschrieben werden.

# **Multiboot Optionen-Erweiterung**

In diesem Fenster können Sie die Bootpriorität eines Gerätes ändern.

- 1. Wählen Sie ein Gerät aus.
- 2. Drücken Sie auf die Schaltfläche + , um das Gerät in der Liste weiter nach vorne zu bringen. Drücken Sie die Taste - , um das Gerät in der Liste weiter ans Ende zu bringen.

#### **Sicherheits-Erweiterung**

In diesem Fenster können Sie das Benutzer- und Verwalter-Paßwort sowie Sicherheitsoptionen einrichten.

#### Um das Benutzerpaßwort einzurichten, verfahren Sie wie folgt:

- 1. Die Schaltfläche "Benutzerpaßwort" anklicken.
- 2. Das Paßwort in das erste Feld eingeben.
- 3. Das Paßwort durch wiederholte Eingabe im zweiten Feld bestätigen.

#### Um das Benutzerpaßwort zu ändern oder zu löschen, verfahren Sie wie folgt:

- 1. Die Schaltfläche Benutzerpaßwort anklicken.
- 2. Das alte Paßwort in das erste Feld eingeben.
- 3. Das neue Paßwort in das zweite Feld eingeben (oder leer lassen, um es zu löschen).
- 4. Das Paßwort durch wiederholte Eingabe im zweiten Feld bestätigen (oder leer lassen, um es zu löschen).

#### Um das Verwalter-Paßwort einzurichten, verfahren Sie wie folgt

- 1. Die Schaltfläche "Verwalterpaßwort" anklicken.
- 2. Das Paßwort in das erste Feld eingeben.
- 3. Das Paßwort durch wiederholte Eingabe im zweiten Feld bestätigen.

#### Um das Verwalterpaßwort zu ändern oder zu löschen, verfahren Sie wie folgt:

- 1. Die Schaltfläche Verwalterpaßwort anklicken.
- 2. Das alte Paßwort in das erste Feld eingeben.
- 3. Das neue Paßwort in das zweite Feld eingeben (oder leer lassen, um es zu löschen).
- 4. Das Paßwort durch wiederholte Eingabe im zweiten Feld bestätigen (oder leer lassen, um es zu löschen).

#### Sicherheitsoptionen

In diesem Fenster können Sie die anderen Sicherheitsoptionen einrichten:

- Hot Key setzt eine Tastenfolge, die, wenn sie gedrückt wird, den Server in den sicheren Modus versetzt.
- Lock-Out Timer setzt einen Zeitraum, nach dessen Ablauf der Server in den sicheren Modus versetzt wird, wenn während des Zeitraums keine Aktivität stattfindet.
- ~ Secure Boot Mode zwingt den Server, direkt im sicheren Modus zu booten.
- ~ Video Blanking schaltet das Bild aus, wenn der Server im sicheren Modus ist.
- Floppy Write steuert den Zugriff auf das Diskettenlaufwerk, während der Server im sicheren Modus ist.
- Reset/Power Switch Locking steuert die Strom Ein/Aus- und Reset-Taste, während der Server im sicheren Modus ist.

#### SEL Viewer-Zusatzprogramm

Ein Anklicken der Aufgabe SELU-Zusatz ruft das Betrachterprogramm für das Server-Ereignisprotokoll ("SEL") auf. Sie können die derzeitig im BMC abgelegten SEL-Daten laden und ansehen, die derzeitig geladenen SEL-Daten in einer Datei speichern, zuvor gespeicherte SEL-Daten ansehen oder SRL löschen. Das SEL-Betrachterprogramm hat die folgenden Menüs:

# Datei

Das Dateimenü bietet die folgenden Optionen:

- Load SEL... Daten von einer zuvor gespeicherten SEL-Datei laden.
- ~ Save SEL... Die dereitig geladenen SEL-Daten in einer Datei speichern.
- ~ Clear SEL Die SEL-Daten vom BMC löschen.
- ~ Exit Das SEL-Betrachterprogramm verlassen.

# Ansicht

Das Ansichtmenü bietet die folgenden Optionen:

- ~ SEL Info Zeigt Informationen über SEL an. Diese Felder dienen nur der Ansicht.
- ~ All Events Zeigt die derzeitigen SEL-Daten vom BMC an.
- By Sensor Ein Balkenmenü erscheint, das Ihnen ermöglicht, nur die Daten eines bestimmten Sensortyps anzusehen.
- By Event Ein Balkenmenü erscheint, das Ihnen ermöglicht, nur die Daten eines bestimmten Ereignistyps anzusehen.

#### Einstellungen

Dieses Menü bietet die folgenden Optionen:

- Display HEX/Verbose schaltet zwischen Hex/interpretierter Modus der Anzeige von SEL-Einträgen um.
- Output Text/Binary bestimmt, ob SEL-Daten in der Datei (wie unter Datei Speichern) im Binär- oder Verbose-Format gespeichert werden.

#### Hilfe

#### Das Hilfe-Menü beinhaltet die folgende Option:

~ About Zeigt die Version des SEL-Betrachterprogramms an.

#### **Das SSU-Programm verlassen**

Wenn Sie das SSU-Programm beenden, werden alle Fenster geschlossen.

- 1. Beenden Sie das SSU-Programm, indem Sie den Menüleistenpunkt <u>F</u>ile im SSU-Hauptmenü öffnen.
- 2. Beenden anklicken.

Oder:

"Beenden" hervorheben und anschließend auf <Enter> drücken.

# Anschluß für das Management bei Notfällen ("EMP": Emergency Management Port)

Die EMP-Konsole bietet eine Schnittstelle zum Not-Management-Anschluß, dem sogenannten Konsolmanager. Diese Schnittstelle erlaubt ein Fernmanagement des Servers über ein Modem oder einen Direktanschluß.

Die mit dem Konsolmanager möglichen Server-Steuerungsoperationen sind:

- ~ Anschluß an Fernserver
- ~ Ein/Ausschalten des Servers
- ~ Rücksetzen des Servers
- ~ Umschalten der Serverkonsole zwischen EMP aktiv- und BIOS-Umleitungsmodi

Der Konsolmanager verwendet drei Management-"Plug-ins" (Einschübe), um den Server zu überwachen:

- SEL-Betrachterprogramm
- ~ SDR-Betrachterprogramm
- ~ FRU-Betrachterprogramm

Der Konsolmanager verfügt auch über ein Support-Telefonbuch, das Sie benutzen können, um eine Liste der Server und ihrer Telefonnummern anzulegen und auf dem neuesten Stand zu halten. Sie können den Anschlußdialog direkt vom Telefonbuch-Dialog starten, um eine Verbindung zu dem ausgewählten Server herzustellen.

#### Wie die EMP-Konsole funktioniert

Der EMP-Anschluß teilt sich die Benutzung von COM 2 mit dem System. Wenn der EMP die Steuerung des Anschlusses übernimmt, operiert der Anschluß im Kommandozustand. Wenn das System die Steuerung übernimmt, operiert der Anschluß im Umleitungsstatus. Beim Anschluß an einen Server überprüft die EMP-Konsole den aktuellen Status des COM 2-Anschlusses. Im folgenden wird dargelegt, wie die EMP-Konsole in jedem Zustand operiert:

- Command state ist die Standard-Voreinstellung für COM 2. In diesem Zustand kommuniziert die EMP-Konsole mit der Firmware des Servers und erlaubt dem Client, den Server rückzusetzen oder ihn ein- bzw. abzuschalten. Der Client kann auch das Systemereignisprotokoll des Servers ("SEL": System Event Log), Informationen über die Austauscheinheit ("FRU": Field Replaceable Unit) oder die Sensordatensatztabelle ("SDR": Sensor Data Record) ansehen.
- Im redirect state dient die EMP-Konsole als das Fenster einer PC ANSI-Datenendstation für die BIOS-Konsolumleitung. Kommandos, die in dieses Fenster eingegeben werden, werden über das BIOS zu der Konsole des Servers übertragen, und Text, der auf der Server-Konsole angezeigt wird, wird auch auf dem Datenendstationsfenster der EMP-Konsole angezeigt. Wenn sich das EMP in diesem Zustand befindet, können Sie aus der Ferne Bootmeldungen sehen, auf das BIOS-Setup zugreifen und DOS-Textmodus-Anwendungen über das Datenendstationsfenster der EMP-Konsole laufen lassen.

## **EMP-Konsole im Kommandozustand**

a∎ EMP Console			_ 🗆	×
<u>File</u> <u>Connect</u> <u>Action</u> <u>H</u> elp				
	?			
SERVER NAME:	LINE:	MODE:	LINE STATUS:	

#### **EMP-Konsole im Umleitungszustand**

∎EMP Console - Redirect				_ 🗆 ×
<u>File Connect</u> Action <u>W</u> indow	<u>H</u> elp			
980// II II II II	1 🖴 ?			
🔚 Redirect			- 🗆 ×	
PhoenixBIOS 4.0 Relea Copyright 1985-1998 F NIGHTS0.86B.0014.B.96 440BX DP BIOS beta 2 FOR EVALUATION ONLY. Build Time: 02/06/98	se 6.0 hoenix Techno: 02061855 NOT FOR RESALI 18:39:51	Logies Ltd., A E.	ll Rights Reserv	
CPU = Pentium (R) II 000006490K System RAM 00064512K Extended Rf 0512K Cache SRAM Pass System BIOS shadowed Video BIOS shadowed UMB upper limit segme Keyboard Detected orapi ro_Ponw Hitchyl	Processor 30 Passed M Passed ed nt address: F	9 MHZ 192 ГРМ1		
HINDI CD-ROM: HITHCHI	CDR-8330	[PM]		
SEBVEB NAME:	LINE: Direct	MODE: Bedirect	LINE STATUS: Connecte	d

Oben sehen Sie das Fenster der EMP-Konsole im Umleitungszustand mit dem Fenster der Datenendstation. Der Text, der auf dem Server-Monitor erscheint, wird im Umleitungsfenster angezeigt.

Die Verfügbarkeit der verschiedenen Merkmale der EMP-Konsole wird von zwei Dingen bestimmt: dem EMP-Zugriffsmodus, der während der Konfiguration im System Management-Untermenü des BIOS Server-Menüs ausgewählt wurde, und je nachdem, ob der COM 2-Anschluß des Servers für die Konsolumleitung im BIOS konfiguriert ist. Die drei EMP-Zugriffsmodi sind deaktiviert, Vorboot und immer aktiv.

#### Zugriffsmodi der EMP-Konsole (Server ist für die Konsolumleitung konfiguriert)

Modus	Server ist abgeschaltet	Während des POST	Nach dem Booten des Betriebssystems
Deaktiviert	Umleitungsfenster erscheint, ist jedoch leer	Umleitungsfenster	Umleitungsfenster
Vorboot	EMP-Kommandos verfügbar	Umleitungsfenster*	Umleitungsfenster
Immer aktiv	EMP-Kommandos verfügbar	Umleitungsfenster*	EMP-Kommandos verfügbar

\* Der Betriebsmodus kann durch Selektionen in den Dialogen nach einem Reset und nach einem Einschaltvorgang modifiziert werden. Es sind Server-Steuerdialoge, die mit der EMP-Konsole verfügbar sind.

## Zugriffsmodi der EMP-Konsole (Server nicht für Konsolumleitung konfiguriert)

Modus	Server ist abgeschaltet	Während des POST	Nach dem Booten des Betriebssystems
Deaktiviert	Umleitungsfenster erscheint, ist jedoch leer	Umleitungsfenster erscheint, ist jedoch leer	Umleitungsfenster erscheint, ist jedoch leer
Vorboot	EMP-Kommandos verfügbar	EMP-Kommandos verfügbar	Umleitungsfenster erscheint, ist jedoch leer
Immer aktiv	EMP-Kommandos verfügbar	EMP-Kommandos verfügbar	EMP-Kommandos verfügbar

#### Anforderungen

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen und Konfigurationen angegeben, die für die Benutzung der EMP-Konsole erforderlich sind.

#### **Betriebssysteme:**

- ~ Windows 95
  - ° 16 MB RAM, 32 MB empfohlen
  - ° 20 MB freier Plattenraum
- ~ Windows NT
  - ° Windows NT 4.0 oder höher
  - ° 24 MB RAM, 32 MB empfohlen
  - ° 20 MB freier Plattenraum

Client-Konfiguration: Die EMP-Konsole wird alle COM-Anschlüsse auf dem Client-System unterstützen, ebenso wie jedes Windows NT/95-kompatible Modem.

Server-Konfiguration: Die EMP-Konsole benötigt den Anschluß der COM 2-Schnittstelle des Servers an ein externes Modem oder den direkten Anschluß an ein serielles Kabel.

Direktanschluß-Konfiguration: Ein serielles Nullmodem-Kabel ist erforderlich. Schließen Sie ein Ende des Kabels an den COM 2-Anschluß des Servers und das andere Ende an einen Anschluß an der Client-Maschine an.

Modem-Konfiguration: Am Client benutzt die EMP-Konsole die Windows Anwendungsprogramm-Schnittstelle ("API": Application Program Interface), um festzustellen, ob ein Modem angeschlossen und verfügbar ist. Die EMP-Konsole konfiguriert das Modem nicht; es sollte über Windows vorkonfiguriert worden sein.

Zur Modemunterstützung muß der Server ein Hayes-kompatibles 14400 bps Modem benutzen. Das Modem muß in der NT Hardware-Kompatibilitätsliste, die von Microsoft herausgegeben wird, aufgeführt sein. Das Server-Modem muß auf den automatischen Antwort-Modus eingestellt sein, damit die EMP-Konsole an das Modem anschließen kann.

#### Den Server für den EMP-Anschluß einrichten

Um den EMP-Anschluß benutzen zu können, müssen Sie das BIOS des Servers mit spezifischen Einstellungen konfigurieren. Diese Einstellungen erfolgen in zwei Untermenüs des BIOS Server-Menüs, dem System Management-Untermenü und dem Konsolumleitungs-Untermenü. Der frühere Abschnitt über BIOS-Einstellungen zeigt alle verfügbaren Optionen an. In diesem Abschnitt geht es speziell um solche Einstellungen, die konfiguriert werden müssen, um den EMP-Anschluß benutzen zu können.

#### System Management Untermenü

Alle EMP-Einstellungen erfolgen vom System Management-Untermenü des Server-Hauptmenüs aus. Ändern Sie nur die unten angegebenen Punkte; alle anderen Standard-Voreinstellungen sollten unverändert bleiben.

**EMP-Paßwort**: Jedes Mal, wenn Sie versuchen, einen Anschluß zu initiieren, erscheint die Aufforderung, ein Benutzerpaßwort einzugeben. Wenn Sie kein EMP-Paßwort einrichten, kann jeder auf den EMP-Anschluß zugreifen, indem beim Paßwort-Eingabeaufforderungszeichen OK angeklickt wird.

Im EMP-Paßwortbereich des System Management-Untermenü, geben Sie ein Paßwort mit maximal 8 alphanumerischen Zeichen ein. Wrd ein akustisches Signal ausgegeben, wurde das Paßwort nicht akzeptiert, und ein anderes Paßwort muß eingegeben werden.

**EMP-Zugriffsmodi**: Wählen Sie entweder "deaktiviert", "Vorboot" oder "immer aktiv", je nach Art des benötigten EMP-Zugriffs. Die obenstehenden Tabellen zeigen, was bei einer bestimmten Einstellung verfügbar ist.

EMP-Zugriff im beschränkten Modus: Setzen Sie den beschränkten Modus auf entweder aktiviert oder deaktiviert, je nachdem was benötigt wird. Aktivierter Modus bedeutet, daß die Server-Steuerungsoptionen der EMP-Konsole, Strom Ein/Aus und Reset nicht zur Verfügung stehen. Im deaktivierten Modus sind diese Server-Steuerungsoptionen verfügbar.

**EMP-Direktanschluß/Modem-Modus:** Wählen Sie Direktanschluß, wenn ein Nullmodem-Kabel den COM 2-Anschluß des Servers direkt an die EMP-Konsolen-Client-Maschine anschließt. Wenn Sie über ein Modem verbunden sind, wählen Sie Modem-Modus.

#### Konsolumleitung Untermenü

Diese Einstellungen im Konsolumleitungs-Untermenü des Server-Menüs müssen folgendermaßen eingestellt werden, um den EMP-Anschluß benutzen zu können.

**COM-Anschluß-Adresse**: Wählen Sie 2F8. Dies ist der COM 2-Anschluß, der vom EMP verwendet werden muß. Die IRQ#-Einstellung besetzt automatisch mit der korrekten Nummer, die auf der Auswahl der COM-Anschluß-Adresse basiert.

Baud-Rate: Wählen Sie 19.2k.

Konsoltype: Wählen Sie PC ANSI.

Ablaufsteuerung: Wählen Sie CTS/RTS + CD.

#### Hauptfenster der EMP-Konsole

Das Hauptfenster der EMP-Konsole liefert eine graphische Benutzeroberfläche, um auf Server-Steuerungsoperationen zugreifen und die Management Plug-ins starten zu können. Ganz oben auf der Benutzeroberfläche ist die Menü- und Werkzeugleiste. Sie enthalten Optionen, um Plug-ins und andere Support-Funktionen einzuleiten. Eine Statusleiste unten zeigt Anschlußinformationen an, beispielsweise Name des Servers, Leitungszustand und Modus.

#### **Werkzeugleiste**

Die Schaltflächen auf der Werkzeugleiste im Hauptfenster der EMP-Konsole kombinieren Server-Steuerung- und Management-Einschübe, die wie folgt von den Anschluß- und Aktionsmenüs verfügbar sind:

SDR



Generiert den Anschlußdialog, um einen Anschluß zu einem ausgewählten Server zuzulassen.

: L)

Generiert den Strom Ein/Aus-Dialog.

Trennt die Verbindung zu dem derzeitig

Generiert den Reset-Dialog.

angeschlossenen Server.

FRU Tartet das FRU-Betrachterprogramm. <u>ea</u> P Öffnet die Online-Hilfe.

Öffnet das Telefonbuch.

Startet das SDR-Betrachterprogramm.



Startet das SEL-Betrachterprogramm.

#### **Statusleiste**

Die Statusleiste befindet sich unten im aktuellen Fenster. Sie enthält die folgenden Statusangaben:

- SERVER-NAME: der Name des Servers, zu dem eine Verbindung hergestellt ist.
- LEITUNG: der Typ des Leitungsanschlusses; entweder direkt oder Modem.
- MODUS: entweder Umleitung von EMP; hängt davon ab, ob der EMP-Anschluß den ~ COM 2 -Anschluß steuert.
- LEITUNGSSTATUS: gibt Informationen über den Status der Verbindung zum Server. Wenn beispielsweise ein Server angeschlossen ist, erscheint auf der Statusleiste die Mitteilung "Angeschlossen". Andernfalls ist die Zeile leer.

#### **EMP-Konsole Hauptmenü**

Datei

Ausstieg – Verlassen der EMP-Konsole.

- Anschließen
  - Trennen hebt den Serveranschluß auf.
  - [Wieder]Anschluß ruft den Anschlußdialog auf.
  - Eine Liste der fünf letzten Anschlüsse Sie können einen von fünf Servern, zu denen zuletzt Verbindungen hergestellt wurden, anklicken. Eine Verbindung zu dem selektierten Server wird eingeleitet.
- Aktion
  - 0 Strom Ein/Aus – schaltet den Server ein oder aus mit Optionen nach dem Einschalten.
  - Reset setzt den Server zurück mit Optionen nach einem Reset.
  - 0 SEL-Betrachterprogramm – öffnet das SEL-Betrachterprogramm.
  - 0 SDR Betrachterprogramm – öffnet das SDR-Betrachterprogramm.
- ° FRU Betrachterprogramm öffnet das FRU-Betrachterprogramm.
- <sup>°</sup> **Telefonbuch** öffnet den Telefonbuch-Dialog.
- ~ Hilfe gibt Informationen über die Version und enthält Hilfethemen für die EMP-Konsole.

#### Server-Steuerungsoperationen

Im Menü oder der Werkzeugleiste des Hauptfensters der EMP-Konsole sind drei Server-Steuerungsoperationen verfügbar: Server-Fernanschluß, Server ein-/abschalten und Server rücksetzen. Der Server-Konsolmodus kann über Optionen nach Strom Ein/Aus und Reset auch zwischen EMP aktiv und BIOS-Umleitung umgeschaltet werden.

#### Anschließen

Wenn Sie im Anschlußmenü [Wieder]Anschluß wählen, erlaubt Ihnen dieser Dialog, eine Verbindung zu einem selektierten Server herzustellen. Wenn die Client-Maschine bereits an einen Server angeschlossen ist, generiert der Anschluß eine Warnmeldung. Sie teilt Ihnen mit, daß die existierende Verbindung beendet wird, sollten Sie weiterhin versuchen, den neuen Anschluß einzuleiten. Jedes Mal, wenn ein Anschluß versucht wird, werden Sie aufgefordert, das EMP-Paßwort einzugeben.

## Anschlußdialog

Connect		X
Line selection	Serial line	Connecto
	8 Bit, No parity, 1 stop bit	
O Direct connect (Serial Line)		Config
- Dislup	Baud Rate 19200	
Server		Cancel
	COM Port No. 1	Help

Optionen, die in diesem Dialog verfügbar sind:

- Leitungswahl Sie können angeben, ob Sie einen direkten Anschluß oder eine Wähl-Modemverbindung zum Server benutzen wollen.
  - ° Wählverbindung Anschluß an einen ausgewählten Server mit einem Modem.
  - <sup>o</sup> **Direktanschluß (serielle Leitung)** direkter Anschluß an den ausgewählten Server über ein serielles Nullmodemkabel.
- Server Sie können einen Servernamen aus einer Pull-down-Box mit einer Liste verfügbarer Server selektieren oder einen Servernamen eingeben. Wenn die Leitungsauswahl "Wählverbindung" ist, muß ein Server selektiert werden.
- Serielle Leitung muß ausgefüllt werden, wenn die Leitungsauswahl auf "Direktanschluß" (serielle Leitung) eingestellt ist.
  - ° Baud-Rate muß 19200 betragen, damit der EMP richtig anschließt.
  - ° **COM-Anschluß Nr.** setzt die Nummer des COM-Anschlusses, an den das serielle Nullmodemkabel angeschlossen ist.
- Verbindung herstellen initiiert den Anschluß zum angeschlossenen Server. Wird diese Schaltfläche angeklickt, werden Sie aufgefordert, das EMP-Paßwort einzugeben.
- ~ Konfig zeigt den Telefonbuchdialog an.
- ~ Abbrechen verläßt den Anschlußdialog, ohne daß eine Aktion stattgefunden hat.
- ~ Hilfe zeigt Hilfe-Informationen im Dialogformat an.

## **Strom Ein/Aus**

Wenn Sie im Aktionsmenü Strom Ein/Aus selektieren, können Sie den Server mit Optionen nach dem Einschalten ein-/abschalten. Es erscheint ein Strom Ein/Aus-Dialog.

## **Strom Ein/Aus-Dialog**

	? ×	
_ Option		
Post-pow	er-up option	
C EMP active		
C Allow	BIOS <u>R</u> e-direct	
Cancel	<u>H</u> elp	
	Option Post-pow O EMP a O Allow	

Optionen, die in diesem Dialog verfügbar sind:

- Strom EIN der Server wird eingeschaltet.
- Strom AUS der Server wird ausgeschaltet. Diese Option ist nicht zulässig, wenn der Server für EMP-Operationen im BESCHRÄNKTEN ("RESTRICTED") Modus konfiguriert ist.
- Option nach dem Einschaltvorgang setzt die Modusauswahl des Servers auf EMP aktiv oder BIOS-Umleitung. Die Einstellung ist nach dem nächsten Einschaltvorgang erhältlich. Die Standardvorgabe ist EMP aktiv.
- ~ Abbrechen der Dialog wird verlassen, ohne daß eine Aktion stattgefunden hat.
- ~ Hilfe zeigt Hilfe-Informationen in Dialogformat an.

#### Reset

Wenn im Aktionsmenü "Reset" gewählt wird, erscheint der Reset-Dialog, so daß Sie den Server aus der Entfernung rücksetzen können, indem Sie Optionen nach dem Reset benutzen.

Reset	X
Operation	Option
System Reset	Post-reset option
	C Allow BIOS <u>R</u> e-direct
ОК	Cancel <u>H</u> elp

In diesem Dialog stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- System Reset setzt den Server mit den selektierten "Nach Reset"-Optionen zur
  ück. Dies ist nicht zul
  ässig, wenn der Server f
  ür EMP-Operationen im BESCHRÄNKTEN ("restricted") Modus konfiguriert ist.
- Optionsgruppe setzt die "Nach Reset"-Option, die nach einer Rücksetzung wirksam sein wird. Die Optionen sind EMP aktiv oder BIOS-Umleitung. Die Standard-Vorgabe ist "EMP aktiv".
- ~ Abbrechen der Dialog wird verlassen, ohne daß eine Aktion stattgefunden hat .
- ~ Hilfe zeigt Hilfe-Informationen in Dialogformat an.

## Telefonbuch

Die EMP-Konsole bietet einen Support-Einschub, das sogenannte Telefonbuch. Hier werden Namen und die Nummern von Servern in einer Liste gespeichert, die durch Hinzufügen, Modifizieren oder Löschen von Einträgen aktualisiert werden kann. Das Telefonbuch kann vom Hauptmenü und den Werkzeugleisten geöffnet oder vom Anschlußdialog gestartet werden, indem die Schaltfläche Konfig angeklickt wird.

honebook			×
Server		¥	<u>S</u> ave
Phone No.			Connect
Operation			Cancel
• <u>N</u> ew	C <u>M</u> odify	◯ <u>D</u> elete	Help

In diesem Dialog stehen die folgenden Optionn zur Verfügung:

- Server Ein Pull-down-Liste mit Servernamen, die zuvor im Telefoonbuch gespeichert wurden. Wird die Optionsschaltfläche "Neu" unter Operation ausgewählt wird, wird dieser Bereich frei gemacht.
- Rufnummer die Nummer des selektierten Servers. Wenn die Optionsschaltfläche "Neu" unter Operation ausgewählt wird, wird dieser Bereich frei gemacht.
- ~ Operation
  - Neu Sie können eine neue Nummer in das Telefonbuch eintragen. Wenn diese Option selektiert wird, werden die Felder Server und Rufnummer frei. Sie müssen "Speichern" anklicken, wenn der Eintrag dem Telefonbuch hinzugefügt werden soll.
  - <sup>o</sup> Modifizieren Sie können einen bereits vorhandenen Eintrag bearbeiten. Sie selektieren in der Server-Pull-down-Box "Bearbeiten" einen vorhandenen Eintrag und ändern die bestehende Rufnummer, bevor Sie diese Option auswählen. Sie müssen "Speichern" anklicken, wenn dieser Eintrag im Telefonbuch gespeichert werden soll.
  - Löschen Sie können einen Eintrag im Telefonbuch löschen. Sie müssen zunächst einen vorhandenen Server aus der Server-Pull-down-Box "Bearbeiten" auswählen, bevor Sie diese Option selektieren. Sie müssen "Speichern" anklicken, wenn der Eintrag gelöscht werden soll.
- Speichern ein neuer oder modifizierter Telefonbucheintrag wird gespeichert oder gelöscht, wenn die Optiosnschaltfläche "Löschen" selektiert wurde.
- Anschluß ruft den Anschlußdialog auf f
  ür den Anschluß zu dem Server in der Server-Pulldown-Box "Bearbeiten", der bereits in der Server-Pull-down-box "Bearbeiten" des Anschlußdialogs ist.
- ~ Abbrechen der Dialog wird verlassen, ohne daß eine Aktion stattgefunden hat .
- ~ Hilfe zeigt Hilfe-Informationen in Dialogformat an.

#### **Management-Plug-ins**

#### SEL-Betrachterprogramm

Das SEL-Betrachterprogramm bietet Zugriff zum Systemereignis-Protokoll des Servers und kann Informationen in Hexadezimal- oder Textform anzeigen. Folgende Optionen stehen im SEL-Betrachterprogramm zur Verfügung:

- ~ SEL von einer Datei sehen
- SEL in einer Datei speichern
- ~ SEL-Listen-Info sehen

- ~ Alle SEL-Einträge sehen
- ~ SEL-Info nach Ereignistyp sehen
- ~ SEL-Info nach Sensortyp sehen
- ~ SEL-Anzeigemodus auf entweder Hex- oder Verbose-Modus einstellen
- ~ SEL-Ausgabedatei auf entweder Text- oder Binärformat einstellen
- ~ SEL-Betrachterprogramm schließen
- ~ EMP-Konsole verlassen

### Menüoptionen im SEL-Betrachterprogramm

Auf der Menüleiste des SEL-Betrachterprogramms werden die folgenden Optionen angezeigt:

- ~ Datei
  - Offnen Sie können SEL-Daten von einer zuvor gespeicherten Datei sehen, wenn sie im Binärformat gespeichert wurde. Wenn Sie den Menüpunkt "Öffnen" selektieren, können Sie einen Dateinamen angeben, unter dem die Daten zu finden sind. Der Standard-Dateiname ist "SELLOG.DAT." Kann die Datei nicht geöffnet werden, zeigt das Programm eine Fehlermeldung an.
  - ° Schließen Sie können das SEL-Betrachterprogramm schließen.
  - Speichern unter gibt die SEL-Daten an eine Datei entweder im binären Roh- oder im verbose Textformat aus. Die Binärdatei kann später wiedergewonnen werden. Wenn Sie diese Option selektieren, können Sie einen Dateinamen angeben, unter dem die Daten gespeichert werden. Der Standard-Dateiname ist "SELLOG.DAT." Wenn keine Daten vorliegen, erscheint eine Fehlermeldung.
  - Ausstieg Sie verlassen die EMP-Konsole.
- ~ Anschließen
- ~ Ansicht
  - SEL-Informationen zeigt SEL-Listen-Informationen an, wie sie vom Server zurückgeschickt werden.
  - ° Alle Ereignisse zeigt alle Ereignisse im SEL an.
  - Nach Sensortyp zeigt alle Ereignisse im SEL an, die von einem speziellen Sensortyp wie Spannung, Temperatur etc. generiert wurden.
  - <sup>o</sup> Nach Ereignis zeigt alle Ereignisse eines bestimmten Typs im SEL an; beispielsweise nach Speicher oder Schwelle. Ein Balkenmenü erlaubt Ihnen, den Ereignistyp, der angezeigt werden soll, auszuwählen. Dieses Balkenmenü zeigt alle Ereignistypen an, die von der speziellen Hardware generiert werden könnten.
- Einstellungen Sie können mehrere Betriebsparameter für das SEL-Betrachterprogramm ändern. Diese Menü zeigt die folgenden Unteroptionen an:

HEX/Verbose anzeigen – schaltet zwischen HEX-Modus und interprtiertem Modus bei der Anzeige von SEL-Informationen hin und her.

Ausgabe Text/Binär – bestimmt, ob SEL-Daten in einer Datei im Binär- oder Verbose-Format gespeichert werden.

- ~ Fenster gibt Optionen für die Anzeige derzeitig offener Fenster.
- ~ Hilfe gibt Informationen zur Version des SEL-Betrachterprogramms und bietet Hilfethemen, die sich auf die EMP-Konsole beziehen.

#### **SDR-Betrachterprogramm**

Das SDR-Betrachterprogramm erlaubt Ihnen, die Sensordatenangaben, die von der SDR-Datenbank wiedergewonnen wurden, anzusehen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ~ Alle SDR-Angaben sehen
- ~ SDR-Einträge nach SDR-Typ sehen
- ~ SDR-Listen-Info sehen
- ~ SDR-Anzeigemodus auf entweder Hex- oder Verbose-Modus setzen
- ~ SDR-Betrachterprogramm schließen
- ~ EMP-Konsole verlassen

## Menüoptionen im SDR-Betrachterprogramm

Auf der Menüleiste des SDR-Betrachterprogramms stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- ~ Datei
  - ° Schließen das SDR-Betrachterprogramm wird geschlossen.
  - ° Ausstieg Sie verlassen die EMP-Konsole.
- ~ Ansicht
  - ° Alle Angaben anzeigen zeigt alle Angaben in der SDR-Datenbank an.
  - SDR-Typ zeigt die Angaben eines bestimmten SDR-Typs. Sie selektieren einen SDR-Typ aus einem Balkenmenü, das alle für die gegebene Hardware verfügbaren SDR-Typen anzeigt.
  - ° SDR-Info zeigt die SDR-Listen-Informationen, die vom Server übertragen werden.
- Einstellungen erlaubt Ihnen, die Betriebsparameter für das SDR-Betrachterprogramm ändern. Dieses Menü zeigt die folgenden Unteroptionen:
  - <sup>o</sup> Anzeige in HEX/Verbose schaltet zwischen HEX-Modus und interpretiertem Modus bei der Anzeige von SDR-Angaben hin und her.
- ~ Fenster gibt Optionen für die Anzeige der derzeitig offenen Fenster.
- ~ Hilfe gibt Informationen zur Version des SDR-Betrachterprogramms und bietet Hilfethemen, die sich auf die EMP-Konsole beziehen.

## **FRU-Betrachterprogramm**

Das FRU-Betrachterprogramm erlaubt Ihnen, die FRU-Daten des Servers ("FRU": Field Replaceable Units) aus dem FRU-Informationsbereich der Grundplatine des Servers zu sehen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ~ Alle FRU-Angaben sehen
- ~ FRU-Listen-Info sehen
- ~ FRU-Anzeigemodus auf entweder Hex- oder Verbose-Modus einstellen
- ~ FRU-Betrachterprogramm schließen
- ~ EMP-Konsole verlassen

## Menüoptionen im FRU-Betrachterprogramm

Auf der Menüleiste des FRU-Betrachterprogramms stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- ~ Datei
  - ° Schließen das FRU-Betrachterprogramm wird geschlossen.

- ° Ausstieg Sie verlassen die EMP-Konsole.
- ~ Ansicht
  - <sup>o</sup> Alle Angaben anzeigen alle FRU-Daten, die aus Informationen über Chassis, Platine und Produkt bestehen, werden angezeigt.
  - ° FRU-Info es werden die FRU-Listen-Informationen angezeigt, die vom Server übertragen werden.
- Einstellungen erlaubt Ihnen Betriebsparameter f
  ür das FRU-Betrachterprogramm zu
  ändern. Dieses Men
  ü zeigt die folgenden Unteroptionen an:
  - <sup>o</sup> Anzeige in HEX/Verbose schaltet zwischen HEX-Modus und interpretiertem Modus bei der Anzeige von FRU-Angaben hin und her.
  - ° Fenster gibt Optionen für die Anzeige derzeitig offener Fenster.
  - <sup>o</sup> Hilfe bietet Informationen zur Version des FRU-Betrachterprogramms und bietet Hilfethemen, die sich auf die EMP-Konsole beziehen.

## **Dienstprogramm FRUSDR Load**

Das Ladedienstprogramm FRU und SDR ist ein auf DOS basierendes Programm, das verwendet wird, um die Produktebenen des Untersystems FRU, SDR und die nicht-flüchtigen Speicherbausteine (EEPROMs) der Desktop Management-Schnittstelle ("DMI") zu aktualisieren. Das Ladeprogramm hat folgende Funktionen:

- Es erfaßt die Produktkonfiguration entsprechend den Anweisungen in einer Master-Konfigurationsdatei
- ~ Zeigt die FRU-Informationen an
- ~ Aktualisiert das nicht-flüchtige Speichergerät (EEPROM), das mit dem Baseboard Management Controller (BMC) assoziiert ist, der den SDR- und FRU-Bereich beinhaltet
- ~ Aktualisiert den DMI FRU-Bereich, der im BIOS nicht-flüchtigen Speichergerät ist
- ~ Handhabt generell FRU-Geräte, die nicht mit dem BMC assoziiert sind

#### Wann man das FRUSDR-Ladeprogamm aufruft

Sie sollten das FRUSDR-Ladeprogramm immer dann aufrufen, wenn Sie die Hardware in ihrem Server aufrüsten oder ersetzen, ausschließlich Erweiterungskarten, Festplattenlaufwerke und RAM. Wenn Sie beispielsweise Lüfter austauschen, müssen Sie das Dienstprogramm ausführen. Es programmiert die Sensoren, die für das Server Management überwacht werden müssen.

Da das Dienstprogramm neu geladen werden muß, um die Sensoren nach der Programmierung angemessen zu initialisieren, schalten Sie den Server aus und ziehen die Netzkabel vom Server ab. Warten Sie etwa 30 Sekunden und schließen Sie dann die Netzkabel wieder an.

#### Was Sie tun müssen

Das FRUSDR Ladeprogramm kann direkt von der CD mit der Konfigurations-Software oder von Disketten, die Sie von der CD anlegen, gefahren werden. Bevor Sie das FRUSDR-Ladeprogramm laufen lassen können, müssen Sie das Dienstprogramm von der CD mit der Konfigurations-Software für den Server auf eine DOS-bootfähige Diskette kopieren.

Wenn Ihr Diskettenlaufwerk deaktiviert oder nicht richtig konfiguriert ist, müssen Sie das BIOS-Setup-Programm benutzen, um es zu aktivieren. Unter Umständen müssen Sie das Laufwerk deaktivieren, wenn Sie mit dem FRUSDR-Dienstprogramm fertig sind.

## Wie man das FRUSDR-Ladeprogramm benutzt

Dieses Dienstprogramm ist kompatibel mit ROM-DOS Ver. 6.22, MS-DOS Ver. 6.22 und höheren Versionen. Das Dienstprogramm akzeptiert CFG-, SDR- und FRU-Ladedateien. Die ausführbare Datei für das Dienstprogramm ist frusdr.exe. Das Dienstprogramm benötigt die folgenden unterstützenden Dateien:

- Eine oder mehrere .fru -Dateien, die die feldaustauschbaren Einheiten (FRU) des Systems beschreiben
- ~ eine .cfg –Datei, die die Systemkonfiguration beschreibt
- ~ eine .sdr –Datei, die die Sensoren im System beschreibt

## Format der Kommandozeile

Das Grundformat der Kommandozeile ist wie folgt frusdr [-?] [-h] [-d {dmi, fru, sdr}] [-cfg filename.cfg] -p -v

Befehl	Beschreibung
frusdr	ist der Name des Dienstprogramms
-? oder -h	zeigt Informationen zur Benutzung an
-d {dmi, fru, sdr}	zeigt nur den geforderten Bereich an
-cfg filename.cfg	benutzt benutzerspezifische CFG –Datei
-р	Pause zwischen Datenblöcken
-V	Verbose, alle zusätzlichen Einzelheiten
	anzeigen

#### Syntaxanalyse der Kommandozeile

Das FRUSDR-Ladeprogramm läßt nur jeweils eine Kommandozeilenfunktion zu. Eine Kommandozeilenfunktion könnte aus zwei Parametern bestehen, beispielsweise -cfg filename.cfg. Ein ungültiger Parameter führt dazu, daß eine Fehlermeldung angezeigt und das Programm verlassen wird. Sie können entweder einen Schrägstrich (/) oder ein Minus-Zeichen (-) verwenden, um Kommandozeilenoptionen anzugeben. Die Flaggen -p und -v können zusammen mit den anderen Optionen benutzt werden.

## Anzeige von Informationen zur Verwendung

Wenn das Dienstprogramm mit den Kommandozeilenflaggen -? oder -h gefahren wird, erscheint die folgende Meldung, wenn die Verbose Flagge -v dem Hilfebefehl hinzugefügt wird:

FRU & SDR Load Utility Version 2.0 Revision R.2.1

Ver-wendung:	frusdr	Ist der Name des Dienstprogramms
	-? oder -h	Zeigt Informationen zur Verwendung an
	-d {dmi,fru,sdr}	Zeigt nur angeforderten Bereich an
	-cfg filename.cfg	Benutzerspezifische CFG -Datei wird verwendet
	-p	Pause zwische Datenblöcken
	-v	Verbose, Anzeige und zusätzliche Einzelheiten

Copyright (c) 1998, Intel Corporation; alle Rechte vorbehalten

Dieses Dienstprogramm muß von einem System laufen, das DOS ausführt. Das Ausführen dieses Programms in einer Window's DOS-Box reicht nicht und wird unrichtige Resultate ergeben. Programmierung des BMC FRU-Bereichs löscht die SDR-Tabelle, deshalb muß die SDR-Tabelle neu programmiert werden. Wenn die Programmierung des FRU- und SDR-Bereichs abgeschlossen ist, sollte der Server neu gestartet werden.

Hinweis: DOS-Benutzer können alternativ '/' anstelle des'-' benutzen.

Die folgenden Informationen erscheint, wenn die Kommandozeile auch die Option -v enthält.

An den Befehl /D FRU können sich bis zu 16 Geräteadressen anschließen. Diese Geräteadressen werden verwendet, um anstelle der Standardanzeige von BMC FRU bis zu 16 verschiedene FRU-Bereiche zu sehen. Die Parameter, die sich "-d FRU" anschließen, sind in derselben Reihenfolge und haben denselben Wert wie NVS\_TYPE, NVS\_LUN, DEV\_BUS und DEV\_ADDRESS, die im FRU-Dateianfangskennsatz in jeder FRU-Datei gefunden werden. Die LUN- Adresse ist optional. Wird die LUN-Adresse verwendet, muß sie mit einem 'L' beginnen.

Verwendung: FRUSDR -d fru (device) [lun] (bus) (addr) (addr2) (etc) Beispiel: FRUSDR /D FRU IMBDEVICE L00 00 C0 C2

> Die Konfigurationsdatei kann verwendet werden, um mehrere FRU- und SDR-Dateien zu laden. In der Konfigurationsdatei können Sie definieren, welche FRU- und SDR-Bereiche zu programmieren sind. Zusätzlich können Sie vom Benutzer Informationen anfordern oder den Benutzer bitten, die zu programierenden Bereiche auszusuchen.

#### Einen gegebenen Bereich anzeigen

Wenn das Dienstprogramm mit der Kommandozeilenflagge -d DMI, -d FRU oder -d SDR läuft, wird der gegebene Bereich angezeigt. Jeder Bereich stellt einen Sensor dar (für jedes instrumentierte Gerät im Server gibt es einen Sensor). Wenn die gegebene Anzeigefunktion ausfällt, weil die vorhandenen Daten nicht analysiert werden können oder aufgrund eines Hardware-Defektes, zeigt das Dienstprogramm eine Fehlermeldung an und steigt aus.

### **Displaying DMI Area**

Der DMI-Bereich wird im ASCII-Format angezeigt, wenn das Feld ASCII ist, oder als Nummer, wenn das Feld eine Nummer ist. Jeder angezeigte DMI-Bereich beginnt mit Namen, der dem DMI-Bereich zugeordnet wurde. Jedes Feld besitzt eine Feldnamen-Kopfzeile, gefolgt von dem Feld in ASCII oder als Nummer.

#### **Beispiel:**

Um den DMI-Bereich anzuzeigen, geben Sie ein **frusdr** -d dmi und drücken <Enter>. Es erscheint eine Meldung, die der folgenden ähnelt:

```
Anzeige des DMI-Bereichs...
```

System-Informationen (?	Typ 1, 8 Bytes)
Hersteller	= Intel
Produkt	= NA440BX BP
Version	= 00000000000
Seriennummer	= 0123456789
Platinen-Informationen	(Typ 2, 8 Bytes)
Hersteller	= Intel
Produkt	= N440BX Ultra SCSI Backplane
Version	= 681234-501
Seriennummer	= N03121530
Chassis-Informationen	(Typ 3, 9 Bytes)
Hersteller	= Intel
Тур	= Hauptserver-Chassis
Version	= 000000-000
Seriennummer	= 9912345678
Asset Kennzeichen#	=

## **Anzeige des FRU-Bereichs**

Der FRU-Bereich wird im ASCII-Format angezeigt, wenn das Feld ASCII ist, oder als Nummer, wenn das Feld eine Nummer ist. Jeder angezeigte FRU-Bereich beginnt mit dem Namen, der dem FRU-Bereich zugeordnet wurde. Jedes Feld hat eine Feldnamen-Kopfzeile, gefolgt von dem Feld in ASCII oder als eine Nummer. Die FRU-Bereiche Platine, Chassis und Produkt enden mit einem END OF FIELDS CODE, der anzeigt, daß in diesem Bereich keine weiteren Daten sind. Der Bereich Interne Verwendung wird in Hex-Format angezeigt, 16 bytes pro Zeile.

#### **Beispiel:**

Um den FRU-Bereich anzuzeigen, geben Sie ein **frusdr -d fru** und drücken <Enter>. Es erscheint eine Meldung, die der folgenden ähnelt:

Gewö	öhnl	.ich	ler	Kop	fze	eile	enbe	erei	.ch	(Ve	ersi	on	1,	Län	ıge	8)
	Kopfbereich Version									= (	01h					
	Interner Bereich Offset								= (	)1h						
	Chassisbereich Offset								= (	)Ah						
	Platinenbereich Offset							= (	)Eh							
	Produktbereich Offset							= 16h								
	PAI	2									= (	00h				
	PAI	2									= (	00h				
	PRİ	jest	JMMI	Z							= 1	D0h				
Inte	erne	er I	nfc	orma	tic	nst	ere	eich	1 (V	/ers	sior	10 <b>,</b>	Lá	inge	2 72	2)
	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00	00	00	00								
Chas	ssis	-In	for	mat	ion	sbe	rei	ch	(Ve	ersi	on	1,	Lär	ıge	32)	
	Cha	assi	isty	γP							= 3	11h				
	Art	:ike	elnu	ımme	er (	(ASC	CII	)			= (	000	000	-000	)	
	Sei	rier	nur	nmme	er (	(ASC	CII	)			= 9	9912	234	5678	3	
END	OF	FIE	LDS	CC	DE											
Plat	ine	n-I	nfc	orma	tic	nst	ere	eich	1 (V	/ers	ior	1 1,	La	inge	64	)
	Uni	Lcod	le I	Land	lesk	basi	Ls				= (	00h				
	Fei	rtig	gung	jsze	eit	(m:	lns	)		= 733803						
	Hei	rste	elle	erna	ame	(As	SCI	I)		= Intel						
	Pro	oduk	ctna	ame	(As	SCII	C)			= N440BX						
	Seriennummer (ASCII)							= (	012	345	6789	9				
	Art	:ike	elnu	ımme	er (	(ASC	CII	)			= (	000	000	-000	)	
END	OF	FIE	LDS	CC	DE											
Pro	lukt	-In	for	mat	ion	sbe	erei	ch	(Ve	ersi	on	1,	Lär	ıge	80)	
	Uni	Lcod	le I	Land	lesk	basi	Ls				= (	00h				
	Hei	rste	elle	erna	ame	(As	SCI	I)			= 3	Inte	el			
	Pro	oduł	ctna	ame	(As	SCII	C)				= ]	1440	эвх	DP		
	Art	:ike	elnu	ımme	er (	(ASC	CII	)			= (	000	000	0000	000	
	Vei	rsid	on (	(ASC	CII	)					=					
	Sei	rier	nur	nmei	r (2	ASCI	LI)				= (	0123	345	6789	9	
	Ass	set-	-Ker	nnze	eich	ıen	(As	SCI	E)		=					
END	OF	FIE	LDS	c c c	DE											

#### **Anzeige des SDR-Bereichs**

Der SDR nicht-flüchtige Speicherbereich wird im folgenden Hex-Format angezeigt. Die Daten sind durch eine Sensor Record Number X-Kopfzeile getrennt, wobei X die Nummer jenes Sensordatensatzes im SDR-Bereich ist. Die Zeile direkt unter der Kopfzeile ist der Sensordatensatz im Hex-Format, geschrieben durch Leerzeichen. Jede Zeile hält bis zu 16 Bytes. Den Daten auf jener Zeile folgen dieselben Daten im ASCII-Format; nicht-druckbare Zeichen werden durch einen Punkt ersetzt (.).

Beispiel:

Um den SDR-Bereich anzuzeigen, geben Sie ein **frusdr -d sdr** und drücken <Enter>. Es erscheint eine Meldung, die der folgenden ähnelt:

Lese SDR-Record #1

#### Eine spezifizierte CFG-Datei benutzen

Das Dienstprogramm kann mit dem Kommandozeilen-Parameter -cfg filename.cfg ausgeführt werden. Der Dateiname kann jede von DOS akzeptierte, acht Zeichen langen Dateinamen-Kette sein. Das Dienstprogramm lädt die spezifizierte CFG-Datei, verwendet die Einträge in der Konfigurationsdatei, um die Hardware anzutasten und die entsprechenden SDRs zu selektieren, die im nicht-flüchtigen Speicher abgelegt werden sollen.

#### **Titel und Version des Dienstprogramms anzeigen**

Das Dienstprogramm zeigt seinen Titel an:

FRU & SDR Load Utility, Version 2.0, Revision X.XX

X.XX ist die Revisionsnummer des Dienstprogramms.

#### Konfigurationsdatei

Die Konfigurationsdatei ist in ASCII-Text. Das Dienstprogramm führt Befehle aus, die durch die Ketten, die in der Konfigurationsdatei vorhanden sind, geformt werden. Diese Befehle sorgen dafür, daß das Dienstprogramm verschiedene Aufgaben durchführt, die nötig sind, um letztlich die richtigen SDRs in den nicht-flüchtigen Speicher des BMC und möglicherweise generische FRU-Geräte zu laden. Einige der Befehle können interaktiv sein und erfordern, daß Sie eine Wahl treffen.

#### **Eingabeaufforderung Produkt-Level FRU Informationen**

Durch die Verwendung einer Konfigurationsdatei kann das Dienstprogramm Sie auffordern, FRU-Informationen einzugeben.

## Sensor-Datensätze von der SDR-Datei filtern

Die MASTER.SDR –Datei hat alle möglichen SDRs für das System. Diese Datensätze müssen unter Umständen gefiltert werden, was von der aktuellen Produktkonfiguration abhängt. Die Konfigurationsdatei steuert das Filtern der SDRs.

#### Den SDR nicht-flüchtigen Speicherbereich aktualisieren

Wenn das Dienstprogramm den Kopfzeilenbereich der gelieferten SDR-Datei validiert, aktualisiert es den SDR-Datenbankbereich. Vor der Programmierung löscht das Dienstprogramm den SDR-Datenbankbereich. Wenn die SDR-Datei über eine .cfg –Datei geladen wird, filtert das Dienstprogramm alle gekennzeichneten SDRs, was von der in der Konfigurationsdatei gesetzten Produktinformation abhängig ist. Nicht-gekennzeichnete SDRs werden automatisch programmiert. Außerdem kopiert das Dienstprogramm alle geschriebenen SDRs in die SDR.TMP-Datei. Sie enthält eine Abbildung dessen, das geladen ist, und die TMP-Datei ist auch nützlich, um den Server auszutesten.

#### Den FRU nicht-flüchtigen Speicherbereich aktualisieren

Wenn die Konfiguration ermittelt ist, aktualisiert das Dienstprogramm den FRU nicht-flüchtigen Speicherbereich. Zuerst verifiziert es den gemeinsamen Kopfzeilen-Bereich und die Prüfsumme der spezifizierten FRU-Datei. Der interne Verwendungsbereich wird aus der spezifizierten .FRU-Datei ausgelesen und in den nicht-flüchtigen Speicher programmiert. Der Chassis-Bereich wird aus der spezifizierten .FRU-Datei gelesen. Zuletzt liest das Programm den Produktbereich aus der spezifizierten FRU-Datei, dann wird der Bereich in den FRU nicht-flüchtigen Speicher programmiert. Alle Bereiche werden außerdem zur FRU.TMP-Datei geschrieben, und zwar bevor die Bereiche programmiert werden.

## Den DMI FRU nicht-flüchtigen Speicherbereich aktualisieren

Nach Programmierung des BMC FRU-Bereichs programmiert das Dienstprogramm die folgenden Chassis-, Platinen und Produkt-Informationen in die DMI-Felder ein.

Beispiel:

```
Lade DMI-Systembereich
Herstellername : Intel
Name : NA440BX Server System
Version Nummer : SMADN000BN00
Seriennummer : 0123456789
Lade DMI-Platinenbereich
Herstellername : Intel
Name : BMAD440LX
Seriennummer : 0123456789
Version Nummer : 681234-501
Lade DMI-Chassisbereich
Chassis Artikelnummer : 000000-000
Chassis Seriennummer :
Asset Kennzeichen :
```

Wenn ein Defekt eintritt, zeigt das Dienstprogramm eine Fehlermeldung an und steigt aus.

#### **Reinigen und aussteigen**

Wenn eine Aktualisierung erfolgreich durchgeführt wurde, zeigt das Dienstprogramm eine einzelne Meldung an und steigt dann aus.

Wenn das Dienstprogramm versagt, steigt es sofort mit einer Fehlermeldung und einem Ausstiegs-Code aus.

## **Das BIOS aktualisieren**

## **Die Erweiterung vorbereiten**

Bevor Sie das BIOS erweitern, sollten Sie die Erweiterung vorbereiten, indem Sie die aktuellen BIOS-Einstellungen festhalten, das Erweiterungs-Dienstprogramm beziehen und eine Kopie des derzeitigen BIOS anlegen.

## Die aktuellen BIOS-Einstellungen festhalten

- 1. Starten Sie den Computer und drücken Sie <F2>, wenn Sie die folgende Meldung sehen:
- Press <F2> Key if you want to run SETUP
- 2. Notieren Sie sich die derzeitigen Einstellungen im BIOS Setup-Programm.

#### HINWEIS

Schritt 2 nicht auslassen! Sie werden diese Einstellungen benötigen, um Ihren Computer am Ende der Prozedur zu konfigurieren.

### Wie man das Aktualisierungs-Dienstprogramm erhält

Sie können das BIOS erweitern, indem Sie die neuen BIOS-Dateien und das BIOS-Erweiterungs-Dienstprogramm iFLASH.EXE verwenden. Sie erhalten die BIOS Upgrade-Datei und das iFLASH.EXE-Dienstprogramm von Ihrem Computerhändler.

## **HINWEIS**

Bitte überprüfen Sie die Anweisungen, die mit dem Upgrade-Dienstprogramm geliefert werden, bevor Sie versuchen, das BIOS zu erweitern.

Dieses Upgrade-Dienstprogramm erlaubt Ihnen:

- ~ Das BIOS im Flash-Speicher zu erweitern.
- ~ Den Sprachenabschnitt des BIOS zu aktualisieren.

Die folgenden Schritte erklären, wie das BIOS erweitert wird.

#### Eine bootfähige Diskette anlegen

- Benutzen Sie ein DOS- oder Windows 95 System, um die Diskette anzulegen.
- ~ Legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk A ein.
- An der C:\ Eingabeaufforderung geben Sie bei einer nicht-formatierten Diskette folgendes ein:

## format a:/s

oder bei einer formatierten Diskette:

sys a:

~ Drücken Sie <Enter>

## **Die BIOS Upgrade-Diskette anlegen**

Die BIOS Upgrade-Datei ist ein komprimiertes selbst-extrahierendes Archiv, das die Dateien enthält, die Sie zur Erweiterung des BIOS benötigen.

- 1. Kopieren Sie die BIOS Upgrade-Datei in ein temporäres Verzeichnis auf Ihrer Festplatte.
- 2. Wechseln Sie von der C:\ Eingabeaufforderung in das temporäre Verzeichnis über.
- 3. Um diese Datei zu extrahieren, geben Sie den Namen der BIOS Upgrade-Datei ein, zum Beispiel:

## 10006BI1.EXE

4. Drücken Sie <Enter>. Die extrahierte Datei enthält die folgenden Dateien:

LICENSE.TXT

README.TXT

BIOS.EXE

- 5. Lesen Sie die Datei LICENSE.TXT, die die Software-Lizenzvereinbarung enthält sowie die Dateie README.TXT, die die Anleitungen für die BIOS-Erweiterung enthält.
- 6. Legen Sie die bootfähige Diskette in Laufwerk A ein.
- 7. Um die Datei BIOS.EXE auf die Diskette zu extrahieren, wecheln Sie ins temporäre Verzeichnis über, welches die Datei BIOS.EXE enthält, und geben folgendes ein:

BIOS A:

- 8. Drücken Sie <Enter>.
- 9. Die Diskette enthält jetzt die BIOS Upgrade- und Wiederherstellungsdatei.

## **Das BIOS erweitern**

- 1. Booten Sie den Computer mit der Diskette in Laufwerk A. Der Bildschirm des BIOS Upgrade-Dienstprogramms erscheint.
- 2. Selektieren Sie Update Flash Memory From a File.
- 3. Selektieren Sie Update System BIOS. Drücken Sie < Enter >.
- 4. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die korrekte .bio –Datei auszuwählen. Drücken Sie <Enter>.
- 5. Wenn das Dienstprogramm Sie auffordert, zu bestätigen, daß Sie das neue BIOS in den Speicher schreiben wollen, selektieren Sie Continue with Programming. Drücken Sie <Enter>.
- 6. Wenn das Dienstprogramm die Meldung anzeigt upgrade is complete, nehmen Sie die Diskette aus dem Diskettenlaufwerk heraus. Drücken Sie <Enter>.
- 7. Wenn der Computer bootet, überprüfen Sie das BIOS-Identifizierungszeichen (Version Nr.), um sicherzustellen, daß die Erweiterung erfolgreich war.
- 8. Um in das Setup-Programm einzusteigen, drücken Sie **<F2>**, wenn Sie die folgende Meldung sehen:

#### Press <F2> Key if you want to run SETUP

- 9. Für den korrekten Betrieb laden Sie die Standard-Voreinstellungen des Setup-Programms. Dazu drücken Sie <F9>.
- 10. Um die Standardvoreinstellungen zu akzeptieren, drücken Sie <Enter>.
- 11. Setzen Sie die Optionen im Setup-Programm auf die Einstellungen, die Sie vor der BIOS-Erweiterung notiert haben.
- 12. Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie <F10>.
- 13. Um die Einstellungen zu akzeptieren, drücken Sie <Enter>.
- 14. Schalten Sie den Computer ab und starten Sie ihn erneut.

## **Das BIOS wiederherstellen**

Es ist unwahrscheinlich, daß die BIOS-Erweiterung unterbrochen wird; sollte jedoch eine Unterbrechung eintreten, könnte das BIOS beschädigt sein. Die folgenden Schritte erklären, wie das BIOS wiederhergestellt wird, wenn eine Erweiterung mißlingt.

#### **HINWEIS**

Aufgrund der Tatsache, daß im nicht-löschbaren Bootblockbereich nur wenig Code verfügbar ist, gibt es keine Bildunterstützung. Sie werden während der Prozedur auf dem Bildschirm nichts sehen können. Überwachen Sie die Prozedur, indem Sie genau auf den Lautsprecher hören und die LED des Diskettenlaufwerks im Auge behalten.

- 1. Schalten Sie alle Peripheriegeräte, die an den Computer angeschlossen sind, aus. Schalten Sie den Computer aus.
- 2. Nehmen Sie die Abdeckung des Computers ab.
- 3. Suchen Sie den Steckbrückenblock J3J2.
- 4. Setzen Sie die Recovery Boot-Steckbrücke von den Stiften 9-10 auf die Stifte 10-11 (siehe Steckbrückenpositionen im Kapitel '*Hauptplatine*').
- 5. Legen Sie die bootfähige Diskette mit der BIOS-Erweiterung in Diskettenlaufwerk A ein.
- 6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, schalten Sie den Computer ein und lassen Sie ihn booten. Der Recovery-Prozess wird einige Minuten in Anspruch nehmen.
- 7. Hören Sie genau auf den Lautsprecher.
- 8. Zwei Piepstöne und das Ende der Aktivität in Laufwerk A weisen auf eine erfolgreiche BIOS-Wiederherstellung hin.
- 9. Eine Serie kontinuierlicher Piepstöne weisen auf eine mißlungene BIOS-Wiederherstellung hin.
- 10. Wenn die Wiederherstellung nicht funktioniert, kehren Sie zu Schritt 1 zurück und wiederholen den Wiederherstellungsprozess.
- 11. Wenn die Wiederherstellung gelingt, schalten Sie den Computer aus. Nehmen Sie die Abdeckung des Computers ab und verfahren Sie wie folgt.
- 12. Setzen Sie die Recovery Boot-Steckbrücke wieder auf die Stifte 9-10 zurück.
- 13. Bringen Sie die Abdeckung des Computers wieder an. Lassen Sie die Erweiterungsdiskette in Laufwerk A und schalten Sie den Computer ein.
- 14. Setzen Sie die BIOS-Erweiterung fort.

#### **Die BIOS-Sprache wechseln**

Sie können das BIOS Upgrade-Dienstprogramm benutzen, um die Sprache, die das BIOS für Meldungen und das Setup-Programm benutzt, zu ändern. Benutzen Sie eine bootfähige Diskette, die das Intel Flash-Dienstprogramm und Sprachendateien enthält.

- Booten Sie den Computer mit der bootfähigen Diskette in Laufwerk A. Der Bildschirm des BIOS Upgrade-Dienstprogramms erscheint.
- 2. Selektieren Sie Update Flash Memory From a File.
- 3. Selektieren Sie Update Language Set. Drücken Sie < Enter >.
- 4. Selektieren Sie Laufwerk A und benutzen Sie die Pfeiltasten, um die korrekte .lng –Datei auszuwählen. Drücken Sie <Enter>.
- 5. Wenn das Dienstprogramm Sie auffordert, zu bestätigen, daß Sie die neue Sprache in den Speicher einblenden wollen, wählen Sie **Continue with Programming**. Drücken Sie <Enter>.
- 6. Wenn das Dienstprogramm die folgende Meldung zeigt:

## upgrade is complete,

nehmen Sie die Diskette heraus. Drücken Sie <Enter>.

7. Der Computer wird neu booten und die Änderungen werden in Kraft treten.

## Das Firmware Update-Dienstprogramm benutzen

Das Firmware Update-Dienstprogramm ist ein auf DOS basierendes Programm, das benutzt wird, um den Firmware Code des Grundplatinen Management Kontrollers zu aktualisieren. Sie müssen nur das Firmware Update-Dienstprogramm laufen lassen, wenn ein neuer Firmware Code notwendig wird.

## Das Firmware Update-Dienstprogramm ausführen

- 1. Legen Sie eine DOS-bootfähige Diskette an. Die DOS-Version muß 6.0 sein oder höher.
- 2. Bringen Sie das Firmware Aktualisierungsdienstprogramm (FWUPDATE.EXE) und die \*.hex –Datei auf die Diskette. Notieren Sie sich den \*.hex –Dateinamen, Sie werden ihn später benötigen.
- 3. Legen Sie die Diskette in das Laufwerk ein und booten Sie.
- 4. An der DOS-Eingabeaufforderung rufen Sie die ausführbare Datei auf (FWUPDATE.EXE).
- 5. Das Dienstprogramm wird einen Menübildschirm anzeigen. Selektieren Sie "Flash hinaufladen."
- 6. Das Dienstprogramm wird Sie nach einem Dateinamen fragen. Geben Sie den Namen der \*.hex –Datei ein.
- 7. Das Programm wird die Datei laden und anschließend fragen, ob es den "Bootblock hinaufladen" soll. Drücken Sie "N", um fortzufahren.
- 8. Das Programm wird Sie als nächstes fragen, ob es den "Betriebscode hinaufladen" soll. Drücken Sie "Y", um fortzufahren.
- 9. Sobald der Betriebscode aktualisiert und verifiziert wurde, drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren. Abschließend drücken Sie die Taste "ESC", um das Programm zu verlassen.
- 10. Fahren Sie das System herunter und entfernen Sie alle Disketten, die im System sind.
- 11. Trennen Sie das Netzkabel vom System ab und warten Sie 60 Sekunden.
- 12. Schließen Sie das Netzkabel an und fahren Sie das System hoch.

## Installation von Bildtreibern

Nach der Konfiguration des Systems müssen Sie Bildtreiber installieren, um die Funktionen des integrierten Cirrus Logic CL-GD5480 Super VGA Bildkontrollers voll nutzen zu können.

- Auf der CD mit der Konfigurationssoftware befinden sich auch Bildtreiber zur Benutzung unter DOS und Windows NT. Überprüfen Sie die Datei README.TXT auf der CD; sie enthält weitere Informationen über die Installation dieser Treiber.
- Verwenden Sie andere Betriebssysteme, lesen Sie bitte in den dazugehörigen Anleitungen nach, wie Gerätetreiber installiert werden.

## **Benutzung des Symbios SCSI-Dienstprogramms**

Das Symbios SCSI-Dienstprogramm erfaßt die SCSI-Hostadapter auf der Systemplatine. Benutzen Sie das Dienstprogramm für folgende Aufgaben:

- ~ um die Standardwerte zu ändern
- um SCSI-Geräteeinstellungen, die unter Umständen mit jener anderer Geräte im Server in Konflikt geraten zu überprüfen und/oder zu ändern

## Das SCSI-Dienstprogramm ausführen

1. Wenn diese Meldung auf dem Bildschirm erscheint:

Press Ctrl-C to run SCSI Utility...

2. Drücken Sie <Ctrl+C> , um dieses Dienstprogramm auszuführen. Wenn das Programm erscheint, wählen Sie den Hostadapter, den Sie konfigurieren wollen.

## 7 FEHLERBEHEBUNG

In diesem Kapitel werden Ratschläge zu Fehlern gegeben, die Sie in Ihrem Rechner vermuten. Es geht hierbei hauptsächlich um Probleme, die vom Rechner selbst verursacht werden. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daß die Ursachen woanders liegen, beispielsweise bei Ihrem Betriebssystem oder der Anwendungssoftware.

Es sollte auch daran gedacht werden, wie leicht vergessen wird, Kabel oder Stecker am Rechner anzuschließen, und daß sie oftmals falsch angeschlossen werden, wenn Erweiterungskarten eingesetzt, die Hauptplatine aufgerüstet oder überhaupt irgendetwas gemacht wird, wozu die Systemabdeckung einen Moment lang abgenommen werden muß.

## WENN SIE SICH NICHT SICHER SIND

Notieren Sie sich das "Symptom", Fehlercodes, angezeigte Meldungen usw.. Schalten Sie anschließend den Rechner aus und ziehen Sie alle Netzkabel ab, bevor Sie mit Ihrem Lieferanten oder Wartungsdienst Kontakt aufnehmen.

## **Probleme beim ersten Anlaufen**

## Wenn Sie eine durchgebrannte Sicherung vermuten

In Großbritannien und einigen anderen Ländern, sind Netzstecker mit Sicherungen ausgerüstet. Ihr Apricot-Rechner wird zunächst mit der korrekten Sicherung für den Betrieb in dem Land, in der er zum ersten Mal verkauft wird, geliefert. Brennt die Sicherung im Netzstecker der Systemeinheit durch, wenn Sie den Rechner einschalten, kann dies an einem Stromstoß liegen. Oftmals weist dies jedoch auf Probleme im Rechner oder seinen Peripheriegeräten hin. Verfahren Sie wie folgt:

- 1. Rechner ausschalten und alle Netzkabel abziehen.
- 2. Alle Peripheriegeräte abtrennen.
- 3. Versuchen Sie, die Ursache des Fehlers ausfindig zu machen. Ist nichts offensichtlich, tauschen Sie die durchgebrannte Sicherung gegen eine Sicherung desselben Typs aus, schließen das Netzkabel der Systemeinheit wieder an und schalten ein.
- 4. Brennt auch die neue Sicherung wieder durch, sollten Sie sich mit Ihrem Händler oder Wartungsdienst in Verbindung setzen.

Brennt die neue Sicherung nicht durch, schließen Sie jeweils ein Peripheriegerät an und schalten es ein. Wiederholen Sie diesen Schritt der Reihe nach für jedes Peripheriegerät.

## Selbsttest beim Einschalten (POST)

Jedes Mal, wenn der Rechner eingeschaltet wird, testet die BIOS POST-Routine verschiedene Hardware-Komponenten, u.a. den Speicher, und vergleicht die tatsächliche Konfiguration des Rechners mit der im CMOS-Speicher festgehaltenen Konfiguration.

## Fehlercodes und Fehlermeldungen des POST

Code	Fehlermeldung
0162	BIOS kann BIOS-Aktualisierung nicht auf Prozessor 1 anwenden
0163	BIOS kann BIOS-Aktualisierung nicht auf Prozessor 2 anwenden
0164	BIOS unterstützt aktuelles Stepping nicht für Prozessor 1
0165	BIOS unterstützt aktuelles Stepping nicht für Prozessor 1
0200	Festplatte fehlerhaft
0210	Eingeklemmte Taste
0211	Tastaturfehler
0212	Tastatur-Kontroller fehlerhaft

Code	Fehlermeldung
0213	Tastatur gesperrt – Tastenumschalter entriegeln
0220	Monitortyp stimmt nicht mit CMOS überein – SETUP aufrufen
0230	System RAM am Offset fehlerhaft
0231	Shadow RAM am Offset fehlerhaft
0232	Extended RAM am Offset fehlerhaft
0250	Systembatterie ist leer – austauschen und SETUP aufrufen
0251	System CMOS Prüfsummenfehler – Standardkonfiguration benutzt
0260	System-Timer-Fehler
0270	Echtzeituhr-Fehler
0297	ECC-Speicherfehler im Hauptspeicher (extended); in Bank xx testen
02B2	Falscher Laufwerk A Typ – SETUP aufrufen
02B3	Falscher Laufwerk B Typ – SETUP aufrufen
02D0	System-Cachespeicher-Fehler - Cache deaktiviert
02F5	DMA Test-Fehler
02F6	Software NMI-Fehler
0401	Ungültige Systemkonfigurationsdaten – Konfigurationsdienstprogramm aufrufen
None	Systemkonfigurationsdaten-Lesefehler
0403	Ressourcenkonflikt
0404	Ressourcenkonflikt
0405	Expanded (erweitertes) ROM nicht initialisiert
0406	Warnung: IRQ nicht kofiguriert
0504	Ressourcenkonflikt
0505	Expansion (Erweiterungs-) ROM nicht initialisiert
0506	Warnung: IRQ nicht konfiguriert
0601	Gerätekonfiguration geändert
0602	Konfigurationsfehler – Gerät deaktiviert
8100	Prozessor 0 BIST fehlerhaft
8101	Prozessor 1 BIST fehlerhaft
8104	Prozessor 0 interner Fehler (IERR)
8105	Prozessor 1 interner Fehler (IERR)
8106	Prozessor 0 Thermischer Auslöser fehlerhaft
8107	Prozessor 1 Thermischer Auslöser fehlerhaft
8108	Watchdog Timer fiel beim letzten Bootvorgang aus, BSP umgeschaltet
810A	Prozessor 1 - mißlungene Initialisierung beim letzten Bootvorgang
810B	Prozessor 0 - mißlungene Initialisierung beim letzten Bootvorgang
810C	Prozessor 0 deaktiviert, System in Uni-Prozessor-Modus
810D	Prozessor 1 deaktiviert, System in Uni-Prozessor-Modus
810E	Prozessor 0 FRB Level 3 Timer – Fehler
810F	Prozessor 1 FRB Level 3 Timer – Fehler
8110	Server Management-Schnittstellenfehler
8120	IOP Subsystem ist nicht funktional
8150	NVRAM durch Steckbrücke gelöscht
8151	NVRAM Prüfsummenfehler, NVRAM gelöscht
8152	NVRAM Daten ungültig, NVRAM gelöscht

## **Bootvorgang gelingt nicht**

Nach Abschluß des POST versucht der Rechner, von einer Systemdiskette oder einer bootfähigen Festplattenpartition zu booten. In der folgenden Tabelle sind einige der Meldungen zusammengestellt, die während der Bootsequenz erscheinen könnten.

## Non-system disk or disk error (Keine Systemdiskette oder Diskettenfehler)

Das Diskettenlaufwerk enthält eine Diskette, die keine Systemdiskette ist. Nehmen Sie diese Diskette aus dem Laufwerk heraus oder tauschen Sie sie gegen eine Systemdiskette aus und drücken Sie F1.

## Diskette read failure (Disketten-Lesefehler)

Die Diskette ist entweder nicht formatiert oder defekt. Nehmen Sie diese Diskette aus dem Laufwerk heraus oder tauschen Sie sie gegen eine Systemdiskette aus und drücken Sie F1.

## No boot sector on fixed disk (Kein Bootsektor auf der Festplatte)

Die Festplatte hat keine aktive, bootfähige Partition oder ist nicht formatiert. Wenn Sie noch das ursprüngliche Master-Festplattenlaufwerk verwenden, das mit Ihrem Rechner geliefert wurde, deutet diese Meldung auf ein ernstes Problem hin, welches von einem Service-Techniker untersucht werden sollte. Haben Sie gerade das Master-Laufwerk gegen ein nichtformatiertes Laufwerk ausgetauscht, müssen Sie eine Systemdiskette einlegen, F1 drücken und das neue Festplattenlaufwerk, wie in den Anleitungen zu Ihrem Betriebssystem beschrieben, formatieren.

## Fixed disk read failure (Festplatten-Lesefehler)

Die Festplatte könnte defekt sein. Drücken Sie F1, um es noch einmal zu versuchen. Achten Sie darauf, daß das Laufwerk mit dem BIOS-Setup-Dienstprogramm korrekt spezifiziert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie eine Systemdiskette eingeben, F1 drücken, die auf der defekten Festplatte gespeicherten Daten sichern und versuchen, sie neu zu formatieren.

## No boot device available (Kein Bootgerät verfügbar)

Dies könnte auf einen Fehler im Disketten- oder Festplattenlaufwerk hinweisen oder vielleicht auf eine beschädigte Systemdiskette. Drücken Sie F1, um es noch einmal zu versuchen und benutzen Sie, wenn es geht, eine andere Systemdiskette. Achten Sie darauf, daß die Startgeräte-Option mit dem BIOS-Setup-Dienstprogramm richtig spezifiziert ist. Wenn das Problem noch weiterhin besteht, sollten Sie sich mit Ihrem Händler oder autorisierten Wartungsdienst in Verbindung setzen.

## Probleme, die häufiger auftreten

Wenn Sie bei der Arbeit mit Ihrem Rechner einem Problem begegnen, sollten Sie die in den folgenden Abschnitten aufgelisteten Dinge überprüfen, bevor Sie sich mit Ihrem Händler, autorisierten Wartungsdienst oder Ihrer Support-Organisation in Verbindung setzen. Mit den aufgeführten Tests werden die Ursachen gewöhnlicher Probleme überprüft.

## Anschlüsse

Überprüfen Sie, daß alle Netz- und Signalkabel sicher an den korrekten Anschluß am Rechner angeschlossen sind.

Es passiert oft, daß Tastatur und Maus falsch angeschlossen werden. Obwohl die Anschlüsse identisch sind, wird die Tastatur nicht funktionieren, wenn ihr Stecker in den Mausanschluß gesteckt wurde und umgekehrt.

#### Strom

Überprüfen Sie, daß die Netzstromversorgung eingeschaltet und die Sicherung im Netzstecker (wenn vorhanden) nicht defekt ist. Wenn das System anscheinend immer noch nicht mit Strom versorgt wird, sollten Sie sich von Ihrem Lieferanten ein anderes Netzkabel besorgen.

## Monitor

Wenn auf dem Monitor nichts angezeigt wird, sollten Sie überprüfen, ob der Monitor eingeschaltet ist und die Helligkeits- und Kontrastregler zu niedrig eingestellt sind.

#### Maus

Bewegt sich der Kursor etwas sprunghaft, ist es unter Umständen an der Zeit, den Ball im Innern der Maus zu reinigen. Öffnen Sie die Maus unten, und reinigen Sie den Ball mit Wasser, das mit einem sanften Spülmittel versetzt ist. Entfernen Sie mit einem angefeuchteten Tuch (Lösemittel-Reinigungsmittel) Fett und Staub von den Walzen innerhalb der Maus.

## Tastatur

Wenn die Tastatur Probleme bereitet, könnte etwas unter den Tasten eingeklemmt sein. Drehen Sie die Tastatur um und schütteln Sie sie; dringen Sie aber nicht zwischen die Tasten ein, da dadurch mehr Schaden verursacht werden könnte.

Verfahren Sie wie folgt, wenn etwas auf der Tastatur verschüttet wird und die Tastatur danach nicht mehr funktioniert:

- Ist die Flüssigkeit dickflüssig, nehmen Sie den Stecker der Tastatur heraus und setzen sich mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Wartungsdienst in Verbindung.
- Ist die Flüssigkeit dünnflüssig und klar ist, sollten Sie versuchen, den Stecker der Tastatur herauszuziehen, die Tastatur umdrehen, um die Flüssigkeit herausfließen zu lassen, und sie mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur trocknen lassen. Wenn die Tastatur dann immer noch nicht funktioniert, sollten Sie sich mit Ihrem Lieferanten oder einem autorisierten Wartungsdienst in Verbindung setzen.

#### Erweiterungskarten

Wenn eine Erweiterungskarte nicht funktioniert, sollten Sie prüfen, ob alle Kabel sicher an die Karte angeschlossen sind, ob die Karte korrekt konfiguriert ist, ob ihre Benutzung von Ressourcen des Systems nicht mit einer anderen Karte oder einer Komponente der Hauptplatine in Konflikt gerät und ob Legacy-Ressourcen (wenn es sich um eine ISA-Karte handelt) im BIOS-Setup-Dienstprogramm ordnungsgemäß angemeldet sind. Prüfen Sie auch, ob die Software, die die Karte steuert bzw. benutzt, korrekt konfiguriert ist.

## System BIOS

Verwenden Sie das BIOS-Setup-Dienstprogramm, um sicherzustellen, daß die Einstellungen korrekt sind. Sieht es so aus, als ob Einstellungen verändert wurden, könnte bei der CMOS-Batterie ein Fehler vorliegen, die dann auszutauschen wäre. (Im Kapitel *Merkmale der Hauptplatine und Aufrüstungen* sind Anleitungen nachzulesen).

#### **Diskettenlaufwerk**

Wenn Sie beim Zugriff auf eine Diskette Probleme haben, überprüfen Sie, daß sie korrekt eingelegt ist, korrekt formatiert und nicht schreibgeschützt ist, und daß die vom BIOS zugewiesenen Erlaubnisse den beabsichtigten Zugriff erlauben. Einige Anwendungs-Softwareprogramme lassen unter Umständen nicht zu, daß Sie Disketten einlesen oder beschreiben, während gewisse andere Operationen durchgeführt werden, oder bis Sie dabei sind, aus dem Programm auszusteigen.

#### **CD-ROM-Laufwerk**

Wenn Sie beim Zugriff auf eine CD Probleme haben, überprüfen Sie, daß Sie einige Sekunden gewartet haben, damit die CD ihre volle Geschwindigkeit erreichen konnte, daß sie richtig herum im Laufwerk liegt, d.h. das Etikett weist nach oben, und daß es eine Daten-CD ist. Denken Sie daran, daß Sie bei einem konventionellen CD-ROM eine CD nicht beschreiben können.

#### Festplattenlaufwerke; IDE

Wenn sich beim Zugriff auf ein IDE-Festplattenlaufwerk Probleme ergeben, benutzen Sie das BIOS Setup-Dienstprogramm, um zu überprüfen, daß das Laufwerk korrekt spezifiziert und der Laufwerkskontroller aktiviert ist. Überprüfen Sie auch, daß die Platte korrekt formatiert ist und die vom Betriebssystem zugewiesenen Erlaubnisse den beabsichtigten Zugriff zulassen. Wenn Sie ein zweites Laufwerk nicht einrichten können, prüfen Sie, daß die Laufwerkverbindung auf 'Slave' eingestellt ist.

## Festplattenlaufwerke; SCSI

Wenn Sie gerade ein neues SCSI-Laufwerk oder -Gerät eingebaut haben, sollten Sie überprüfen, daß Sie eine gültige 'ID' benutzt haben, die nicht mit anderen SCSI-Laufwerken oder -Geräten im System in Konflikt gerät. Kontrollieren Sie auch die korrekte Terminierung des SCSI-Bus beim letzten Laufwerk im System. In der Dokumentation werden Sie weitere Informationen finden.

Beim Booten, sofort nach dem POST (Selbsttest beim Einschalten), erscheint eine Liste, in der alle an der SCSI-Schnittstelle angeschlossenen Geräte aufgeführt sind, und zwar mit Angabe des Gerätes, seiner Parameter und der eingestellten 'ID'.

# GERÄTEPROTOKOLL

Gegenstand	Name des Herstellers und Modellnummer	Seriennummer	Datum der Installation
Chassis			
Serverplatine			
Prozessortakt und Cache			
Tastatur			
Maus			
Diskettenlaufwerk A			
Bandlaufwerk			
CD-ROM-Laufwerk			
Festplattenlaufwerk 1			
Festplattenlaufwerk 2			
Festplattenlaufwerk 3			
Festplattenlaufwerk 4			
Festplattenlaufwerk 5			

Verwenden Sie bitte dieses leere Protokollblatt, um Angaben zu Ihrem System festzuhalten. Einige dieser Informationen werden benötigt, wenn Sie das SSU-Dienstprogramm ausführen.

## **Bitte notieren**

Notieren Sie sich auf dieser Seite andere wichtige Informationen wie beispielsweise

- Anschrift des Händlers
- ◆ Telefonnummer
- Datum der Installation
- Anfängliche Software-Konfiguration
- Typ der installierten Erweiterungskarten und Version des Software-Treibers

Diese Informationen könnten für Techniker nützlich sein.





MITSUBISHI ELECTRIC PC DIVISION 3500 Parkside Birmingham Business Park

Birmingham B37 7YS United Kingdom Tel +44 (0) 121 717 7171 Fax +44 (0) 121 717 7799 MITSUBISHI ELECTRIC PC DIVISION Niederlassung Deutschland Gothaer Strasse 27 40880 Ratingen Germany Tel +49 (0) 2102 4556 Fax +49 (0) 2102 455700

http://www.mitsubishi-computers.com